


NOMENCLATURE

NOMENCLATURE

Sommaire

- Liste des familles dans les schémas électriques	2
- Liste des appareils électriques	3 - 20
- Liste des voyants / connecteurs / cas particuliers	21 - 23
- Abréviations techniques et interprétation / Identification des fils	24 - 25
- Identification des connecteurs	26
- Numérotation des fils	27 - 29
- Multiplexage et inter système	30 - 31
- Liste des fonctions des câbles	32 - 52
- Explication schémas électriques	53 - 57
- Les principes de multiplexage / Application multiplexage	58 - 59

Liste des familles dans les schémas électriques

 Numérotage des schémas électriques
4310
Numéro de fonction

Famille 1 - Groupe motopropulseur

- 10. Démarrage, génération de courant
- 11. Allumage, préchauffage
- 12. Alimentation carburateur, injection
- 13. Alimentation carburateur, injection
- 14. Diagnostic moteur
- 15. Refroidissement
- 16. Boîte de vitesses, transmission
- 17. Alimentation moteur électrique, batteries
- 18. Circuit Gaz
- 19. Alternateur

Famille 2 - Signalisation, éclairage extér.

- 20. Feux de brouillard AR
- 21. Feux stop
- 22. Feux de recul
- 23. Indicateurs de direction, répéteurs latéraux, feux détresse
- 24. Feux diurnes, feux d'éclairage atténués
- 25. Avertisseurs sonores
- 26. Projecteurs, feux arr., éclaireurs de plaque de police, feux de position

Famille 3 - Éclairage intérieur

- 30. Éclairage habitacle
- 31. Éclairage compartiments fermés

Famille 4 - Information conducteur

- 40. Information eau moteur et eau divers, génération de courant
- 41. Information huile moteur
- 42. Information vitesse moteur et air moteur
- 43. Information carburant et préchauffage
- 44. Information freins
- 45. Information suspension
- 46. Information boîte de vitesses et transmission
- 47. Information alerte sonore
- 48. Information contrôle moteur
- 49. Information ouvrants

Famille 5 - Lavage, essuyage

- 50. Essuie pare-brise
- 51. Lave pare-brise
- 52. Essuie volet arrière
- 53. Lave volet arrière
- 54. Essuie-projecteurs, Lave-projecteurs

Famille 6 - Assistance mécanismes div.

- 60. Lève-vitres électrique avant
- 61. Lève-vitres électrique arrière
- 62. Condamnations centralisées
- 63. Siège à commande électrique
- 64. à 6449 rétroviseur électrique
 - 6450 à 6469 détection angle mort
 - 6470 à 6499 colonne de direction
- 65. Ceintures de sécurité passives
- 66. Correcteur d'assiette et projecteurs
- 67. Assistance boîte de vitesses et transmission
- 68. Toit ouvrant, custodes

Famille 7 - Aide à la conduite

- 70. Freinage
- 71. Direction assistée variable
- 72. Afficheur multifonctions, ordinateur de bord, montre
- 73. Régulation de vitesse
- 74. Avertisseur de verglas
- 75. Détection de proximité- trajectoire late.
- 76. Détection de sous-gonflage (DSG)
- 77. Suspension (CSS)
- 78. Contrôle dynamique de stabilité (ESP)

Famille 8 - Confort à la conduite

- 80. Climatisation, réfrigération
- 81. Équipements chauffants: lunettes, vitres, rétroviseur, allume cigare
- 82. Antidémarrage codé à transpondeur
- 83. Sièges chauffants
- 84. Autoradio, antenne, radiotéléphone
- 85. Navigation, informations routières
- 86. Alarme anti-effraction
- 87. Store à commande électrique

Famille 9 - Multiplexage

- 90. Calculateurs réseaux multiplexés

Numérotation des appareils

0002	Commutateur éclairage signalisation	1130	Calculateur d'allumage
0004	Combiné	1131	Bobine allumage cylindre 1
0005	Commutateur essuyage	1132	Bobine allumage cylindre 2
1000	Contacteur sécurité de démarrage	1133	Bobine allumage cylindre 3
1001	Relais de démarrage à froid	1134	Bobine allumage cylindre 4
1002	Pompe de démarrage à froid	1135	Bobine d'allumage
1003	EV de démarrage à froid	1136	Condensateur bobine d'allumage
1005	Relais d'interdiction démarrage	1137	Bobine d'allumage cylindre 5
1006	Actionneur bloqueur moteur	1138	Bobine d'allumage cylindre 6
1007	Capteur inclinaison caisse	1140	Module antipol. pour carburateur
1010	Démarrreur	1141	Relais alim. bougie 1 réchauff. eau
1015	Calculateur contrôle stop start	1142	Relais alim. bougie 2 réchauff. eau
1020	Alternateur	1143	Relais alim. bougie 3 réchauff. eau
1021	Alternateur réversible	1145	EV ouvreur papillon
1022	Condensateur filtrage alternateur	1146	Relais alim. bougies 1-2 réch. eau
1025	Boîtier batterie duale	1147	Relais alim. bougies 3-4 réch. eau
1026	Accumulateur d'énergie	1148	Relais 1 réchauffage eau moteur
1028	Boîtier prot. alim. des réseaux él.	1149	Relais 2 réchauffage eau moteur
1030	Relais information moteur tournant	1150	Boîtier préchauffage
1031	Boîtier état de charge batterie	1151	Relais filtre à carburant chauffant
1032	Boîtier de protection câble batterie	1155	Relais préchauffage
1040	Relais de maintien général	1156	Relais post chauffage
1041	Commutateur arrêt urgence	1157	Thermocontact post chauffage
1042	Relais général	1158	Boîtier de comm. pré-post chauffage
1043	Poussoir de réarmement	1159	Barrette d'aliment. bougies préchauff.
1044	Boîtier diode	1160	Bougies de préchauffage
1045	Poussoir de réarmement auxiliaire	1161	Bougies de préchauffage cylindre 1
1050	EV cde. résist. chauff. démarrage	1162	Bougies de préchauffage cylindre 2
1086	Relais coup. démarr. alarme antivol	1163	Bougies de préchauffage cylindre 3
1087	Relais électrovanne de démarrage	1164	Bougies de préchauffage cylindre 4
1100	Allumeur	1190	Réchauffeur circuit eau
1101	Thermist.eau mot./module d'avance	1191	Bobine allumage + référence cylindre
1102	Module d'avance	1200	Relais pompe à carburant
1103	Résistance EV correction d'avance	1201	Relais pompe à injection
1104	EV correction d'avance	1202	Relais tachymétrique
1105	Module d'allumage	1203	Contacteur à inertie
1107	Capteur position soupape variable	1204	Relais sécurité de choc
1108	Calculateur commande soupapes	1205	Fusible pompe à carburant
1109	EV désactivation cylindres	1206	Boîtier comm. pompe transvasement
1110	Distributeur d'allumage	1207	Pompe de transvasement
1115	Capteur référence cylindre	1208	Pompe injection Diesel
1116	Capteur référence cylindre 1	1209	Pompe de gavage
1117	Capteur référence cylindre 2	1210	Pompe à carburant
1118	Capteur référence cylindre admission	1211	Pompe jauge carburant
1119	Capteur référence cylindre échapp.	1212	EV air réservoir
1120	Capteur cliquetis	1213	Relais pompe à air
1121	Capteur cliquetis 1	1214	Econoscope
1122	Capteur cliquetis 2	1215	EV purge canister
1125	Contacteur pédale accélérateur	1216	Résistance simulation canister
1127	Relais alimentation allumage	1217	EV coupure purge canister

1218 EV coupure avance à l'allumage
 1219 Potentiomètre papillon inject BVA
 1220 Capteur température eau moteur
 1221 Thermistance gazole
 1222 Accéléromètre
 1223 Electrovanne air injection
 1224 Electrovanne fermeture absorbeur
 1225 Mot. pas à pas régl. ralenti (MMBA)
 1226 Moteur régl.+ contacteur ralenti
 1227 Capteur pression réserv. carburant
 1228 Mot. rég./capt. ralenti + capt. effet Hall
 1229 EV régl. turbo à géom. variable
 1230 Commande d'air additionnel
 1231 Boîtier soutien de ralenti BVA
 1232 EV soutien ralenti
 1233 EV régulation de pression turbo
 1234 EV étouffoir carburateur
 1235 EV mise à l'air carburateur
 1236 EV coupure décélération
 1237 EV pulsair
 1238 EV ACAV (AFP)
 1239 EV régulation de ralenti
 1240 Capteur température air admission
 1241 Pompe pulsair
 1242 Relais pulsair
 1243 EV de distribution variable 1
 1244 EV proportionnelle EGR
 1245 Contacteur altimétrique
 1246 Relais alimentation fonction EGR
 1247 Thermocontact eau moteur EGR
 1248 Résistance calibration EGR
 1249 Potentiomètre levier/charge (EGR)
 1250 Calcul. recycl. gaz échap. (EGR)
 1251 Pompe à vide EGR
 1252 Relais correct. d'avance Diesel
 1253 EV tout ou rien EGR
 1254 Contacteur levier de charge (EGR)
 1255 EV d'arrêt de pompe
 1256 EV d'avance Diesel
 1257 EV de débit - (Diesel)
 1258 EV de débit + (Diesel)
 1259 EV de débit +/- (Diesel)
 1260 Capteur levée d'aiguille injecteur
 1261 Capteur position pédale accélérateur
 1262 Papillon motorisé
 1263 EV EGR + papillon
 1264 EV swirl
 1265 Thermocontact réchauff. carbu.
 1266 Relais réchauff. carburateur
 1267 EV papillon diesel (admission air)
 1268 EV de distribution variable 2
 1269 Relais résist. réch. carburateur

1270 Résist. réchauff. boîtier papillon
 1271 EV étouffoir
 1272 Ensemble étouffoir
 1273 Résist. réchauff. réaspir. vap. d'huile 1
 1274 Résist. réchauff. réaspir. vap. d'huile 2
 1275 Carburateur
 1276 Réchauffeur Gazole
 1277 EV désact. 3ème piston pompe HP
 1278 Capteur début de refoulement
 1279 EV régulation haute pression essence
 1280 EV ACAV (AFP) longue
 1281 EV ACAV (AFP) courte
 1282 Calculateur additif carburant
 1283 Pompe additif carburant
 1284 Injecteur additif carburant
 1285 EV réchauffage air admission
 1286 Relais réchauffeur gazole
 1287 Résistance chauffante gazole
 1288 Thermocontact réchauffage gazole
 1289 EV eau réchauffage admission
 1290 Potentiomètre injection
 1291 EV eau dégazage
 1292 Relais filtre à carburant
 1293 EV eau proport. integr. boîtier/eau
 1294 Pompe à vide
 1295 EV de décharge turbine
 1296 EV admission air variable
 1297 EV EGR électrique
 1298 EV proport. dépression air
 1299 EV papillon bypass
 1300 Capteur émulsion eau
 1301 Relais information BVA (injection)
 1302 Relais alimentation injection
 1303 Relais alim. injection et allum.
 1304 Relais double multifonctions inj.
 1305 Potentiomètre richesse
 1306 Shunt relais BVA
 1307 Relais double multif. puissance
 1308 Capteur pression huile moteur
 1309 Thermistance d'air turbo
 1310 Débitmètre air
 1311 Capteur surpression turbo
 1312 Capteur pression air admission
 1313 Capteur régime moteur
 1314 Capteur altimétrique
 1315 Résistance injection
 1316 Capteur de position papillon
 1317 Capteur position levier pompe diesel
 1318 Contacteurs papillon
 1319 Résistance codage injection
 1320 Calculateur contrôle moteur
 1321 Capteur haute pression gazole

1322 Régulateur haute pression gazole	1374 Capteur recopie position turbo
1323 Capteur haute temp. gaz échapp.	1375 EV de bielelte verticale 1
1324 EV proportionnelle doseur	1376 Capteur pression suralimentation
1325 Capteur haute pression essence	1377 EV EGR électrique A
1326 Fusible alim. calculateur injection	1378 EV EGR électrique B
1327 Capteur position came (pompe Diesel)	1379 EV de biellette verticale 2
1328 Capteur position rotor (pompe Diesel)	1380 Thermostat piloté (S2RE)
1329 Capteur position coulisseau (pompe D)	1381 Relais coupure alim. inject. essence
1330 Injecteur	1382 EV échappement bi mode
1331 Injecteur cylindre 1	1383 Capt. H temp. échap.amont FAP
1332 Injecteur cylindre 2	1384 Capt. H temp. échap.aval pré-cata A
1333 Injecteur cylindre 3	1385 Capt. H temp. échap.amont pré-cata A
1334 Injecteur cylindre 4	1386 Capt. H temp. échap. aval pré-cata B
1335 Injecteur cylindre 5	1387 Capt. H temp. échap. amont pré-cata B
1336 Injecteur cylindre 6	1388 Rés. réchauff. réaspiration vap. huile
1337 Injecteur cylindre 7	1389 Boîtier papillon motorisé EGR
1338 Injecteur cylindre 8	1390 Capteur pression air admission 2
1339 Injecteur cylindre 9	1391 Débitmètre air 2
1340 Injecteur cylindre 10	1392 EV proportionnelle WG1
1341 Capteur pression différentiel FAP	1393 EV proportionnelle turbo 2
1342 Calculateur multifonctions moteur	1394 EV papillon bypass EGR
1343 Capteur haute temp. gaz ech. aval	1395 Capteur température air admission 2
1344 Capteur haute temp. gaz éch. amont	1396 EV recyclage gaz 2
1345 Relais chauffage sonde à oxygène	1397 EV compresseur 2
1346 Débitmètre air A	1398 EV VANOS admission
1347 Débitmètre air A	1399 EV VANOS échappement
1348 Fusible chauffage sonde à oxygène	1400 Capteur point mort haut
1349 Capteur température matière	1401 Capteur pression amplificateur frein
1350 Sonde à oxygène amont	1405 Capteur point mort
1351 Sonde à oxygène aval	1410 EV récupération temp. échappement
1352 Sonde à oxygène avant aval	1411 Pompe récupération temp. échapp.
1353 Sonde à oxygène avant amont	1412 Thermocontact récup. temp. échapp.
1354 Sonde à oxygène arrière aval	1500 Relais motoventilateur (GMV)
1355 Sonde à oxygène arrière amont	1501 Fusible motoventilateur (GMV)
1356 Capteur dépression freinage	1502 Relais alim. motoventilateur G
1357 Sonde à oxygène proportionnelle	1503 Relais alim. motoventilateur D
1358 Capt.haute temp. gaz éch.aval cata. A	1504 Relais alim. motoventilateur G+D
1359 Capt.haute temp. gaz éch.amont cat. A	1505 Thermocont. d'enclench. ventilat.
1360 Boîtier passerelle ADC1	1506 Résist. bivitesse GMV
1361 EV réchauff. air suralimentation 1	1507 Thermistance commande GMV
1362 EV réchauff. air suralimentation 2	1508 Relais alim. GMV petite vitesse
1363 Capt.haute temp. gaz éch.aval cata. B	1509 Relais alim. GMV grande vitesse
1364 Capt.haute temp. gaz éch.amont cat. B	1510 Motoventilateur (GMV)
1365 Relais de bride chauffante	1511 Motoventilateur D
1366 Bride chauffante	1512 Motoventilateur G
1367 Turbo à commande el. + contr. local A	1513 Hacheur électronique GMV
1368 Turbo à commande el. + contr. local B	1514 Relais alim. GMV moyenne vitesse
1369 Régulateur volumétrique gazole	1515 Filtre antiparasite gauche
1370 Relais simple contrôle moteur	1516 Filtre antiparasite droit
1371 Relais double multif. CCM mulet	1517 Volet piloté pour GMV
1372 Capt.recopie pos.réchauff.air admiss.	1518 Résistance trivitesse GMV
1373 Capt.recopie pos.réchauff.air suralim.	1519 Résistance bi-vitesse GMV

1520	Thermocont. post-refroidiss. moteur	1650	Calculateur BV électr. pilotée
1521	Boîtier él. GMV à vitesse variable	1655	Relais de puissance BV électr. pilotée
1522	Boîtier él. commande GMV bi-vitesse	1660	Calculateur BVM pilotée
1523	Ensemble GMV à vitesse variable 2	1661	Sélecteur de rapport
1524	Relais de coupure alimentation	1662	Capteur vitesse entrée BVM pilotée
1525	Relais post-refroidissement moteur	1663	Actionneur passage
1526	Temporisat. post-refroidiss. moteur	1664	Actionneur sélection
1527	Relais de coupure alimentation 2	1665	Actionneur embrayage
1528	Boîtier el. cde. GMV monovitesse	1666	Commande vitesse au volant
1530	Shunt post-refroidissement	1670	Contacteur mode auto BVM pilotée
1550	Pompe à eau refroidissement turbo	1700	Calculateur gestion électronique
1551	Fus. pompe à eau refroid. turbo	1701	Module temp./tens. batt. AV. inf.
1552	Pompe à eau débrayable	1702	Module temp./tens. batt. AV sup.
1555	Relais cde. pompe à eau refroid. turbo	1703	Module surv. temp./tens. batt. AR
1600	Contacteur position levier sélection	1704	Boîtier relais
1601	Capteur levier de cde. impulsionnel	1705	Coffret électronique
1602	Contacteur de cde. impulsionnel	1706	Filtre alimentation secteur
1603	Ensemble commande BVA	1707	Calculateur de gestion batt. de traction
1606	Relais alim. bruiteur pos. parking	1708	Boîtier électronique convertisseur él.
1607	Relais alim. éclairer grille + sélect.	1709	Machine électrique
1610	EV pilotage débit échangeur	1710	Calcul. supervis. chaîne traction hybride
1611	Capt.position angle pédale débrayage	1711	Pompe à eau refroid. électrique (CTH)
1612	Contacteur point mort diagnostic	1712	Pompe à eau aérotherme (CTH)
1613	Capteur régime moteur BVA	1713	Potentiomètre accélérateur
1615	Capteur pression BVA	1714	Jauge d'énergie
1620	Capteur vitesse véhicule	1715	Relais pompe eau refroid. életr. (CTH)
1621	Capteur vitesse véhicule BVA	1716	Relais pompe eau aérotherme (CTH)
1622	Capteur vitesse sortie BVA	1718	Thermist. cde. pulseur refroid. mot. él.
1623	Capteur récepteur hydraulique	1722	Thermist. cde. GMV refroid. eau batt.
1624	Capteur de passage	1724	Commutateur chauffage additionnel
1625	Module interface vitesse véhicule	1725	Boîtier électron. onduleur, machine él.
1626	Levier de commande	1727	Pompe à eau refroid. batt. de traction
1627	Module de puissance embrayage	1728	Pompe à eau refroid. calculateur
1628	Module de puissance passage	1729	Relais antidém codé véhicule électrique
1629	Module de puissance sélection	1730	Shunt antidémarrage codé
1630	Calculateur BVA	1732	Relais réchauffage batteries
1631	EV estompage de couple	1733	Résistance réchauffage batteries
1632	Contacteur position pédale	1740	Moteur de traction électrique
1633	Capteur de sélection	1746	Pulseur refroidissem. moteur électr.
1634	Capteur embrayage	1747	Prise de charge
1635	Bloc électrohydraulique BVA	1748	Boîtier prise charge batteries
1636	Capteur position BVA	1749	Relais auto-maintien coupure chauff.
1637	Contact. rétrocommande BVA	1750	Commutateur de recharge rapide
1638	Actionneur blocage levier BVA	1800	Calculateur gaz
1639	Contact. pédale accél. pied levé	1801	Capteur de pression absolue
1640	Sélecteur de programme BVA	1802	EV (Electrovanne) doseur
1642	Relais cde. action. bloc. levier vit.	1803	EV réservoir
1643	Relais cde. actionn. bloc. clé	1804	EV vapo-détendeur
1644	Actionneur blocage clé	1805	Boîtier 3 relais
1645	Pilotage électronique BVA	1806	Relais sonde oxygène
1646	Bloc électrovannes BVA	1807	Pont de diodes
1647	EV embrayage	1808	Bloc alimentation gaz

1809	Actuateur linéaire	1862	Afficheur informations gaz
1810	Commutateur gaz/essence	1863	Capteur température gaz
1811	Relais temporisateur gaz/essence	1864	EV alimentation gaz 2
1812	Bloc fusibles alimentation gaz	1865	EV alimentation gaz 3
1813	Relais coupure voyant diagnostic	1900	Calculat. contrôle alerno-démarrreur
1814	Indicateur pression gaz	1901	Contrôle moteur alerno-démarrreur
1815	Relais double carburant/GPL	1902	Machine électrique alerno-démarr.
1816	Montage adaptateur tension 12V/5V	1903	Pompe à eau aérotherme
1817	Jauge gaz	1904	Pompe à eau refroidiss. électron.
1818	Thermistance eau moteur (15°)	1905	Capteur électron. température d'eau
1819	Boîtier amortissement jauge GPL	1906	Contacteur pédale debrayage
1820	Moteur distribution gaz	1907	Capteur point mort boîte de vitesse
1821	Jauge + EV GPL	1908	Bougies 1 réchauffage circuit d'eau
1822	Diode montage adaptation 12V/5V	1909	Bougies 2 réchauffage circuit d'eau
1823	Résistance adaptation 12V/5V	1910	Bougies 3 réchauffage circuit d'eau
1824	EV volet air admission	1911	Power fusible alerno-démarrreur
1825	EV alimentation gaz	1912	Commutateur stop/start
1826	Relais coupure pompe à carburant	1913	Ventilateur de batterie haute pression
1827	Relais commande EV réservoir	1914	Sonde temp. batterie haute pression
1828	Distributeur GPL	1915	Capteur de température batterie
1829	Capteur pression distributeur GPL	2000	Commutateur feux de brouillard AR
1830	Capteur temp. vapo détendeur GPL	2001	Combinateur éclairage/essuyage
1831	Relais commutateur GPL	2002	Bruiteur auto-école (Allemagne)
1832	Injecteur GPL cylindre 1	2003	Boît. moniteur auto-école (Allemagne)
1833	Injecteur GPL cylindre 2	2004	Prise jack auto-école (Allemagne)
1834	Injecteur GPL cylindre 3	2005	Relais feux de brouillard AR
1835	Injecteur GPL cylindre 4	2006	Commutateur auto-école (Allemagne)
1836	Relais général GPL	2007	Eclaireur pied auto-école (Allemagne)
1837	Relais gavage carburant	2008	Boîtier interface auto-école
1839	EV détendeur	2010	Feu de brouillard ARG
1840	Relais EV de retour gaz	2011	Feu brouillard AR central
1841	Relais injecteur gaz	2015	Feu de brouillard ARD
1842	EV de retour gaz	2016	Boîtier commande feux brouillard AR
1843	Capteur de courant de pompe gaz	2100	Contacteur de stop
1844	Porte fusible EV gaz	2101	Contacteur stop redondant
1845	Porte fusible injecteurs gaz	2110	Feu stop supplémentaire
1846	Porte fusible alim. calc. gaz	2111	Feu stop supplémentaire G
1847	Porte fusible alim. relais gén. gaz	2112	Feu stop supplémentaire D
1848	Capteur température/pression gaz	2120	Contacteur bi-fonction frein
1849	EV rampe injecteurs gaz	2200	Contacteur de feux de recul
1850	Relais cde. EV vapo-détendeur	2202	Commutateur cde. marche AR
1851	Boîtier de gestion pression gaz	2210	Feu de recul G
1852	Injecteur gaz cylindre 1	2215	Feu de recul D
1853	Injecteur gaz cylindre 2	2300	Commutateur signal danger
1854	Injecteur gaz cylindre 3	2305	Centrale clignotante
1855	Injecteur gaz cylindre 4	2310	Commutat. feux de direction
1856	Boîtier de gestion injecteur essence	2320	Feu indicateur direction AVG
1857	Vap détendeur gaz	2325	Feu indicateur direction AVD
1858	Sonde pression gaz vapo-détendeur	2330	Feu indicateur direction ARG
1859	Sonde de tempér. eau vapo-détend.	2335	Feu indicateur direction ARD
1860	Capteur basse pression absolue	2340	Feu répétiteur latéral gauche
1861	Capteur haute pression absolue	2345	Feu répétiteur latéral droit

2400 Relais ligne veilleuse feux diurnes
 2401 Relais feux crois. feux diurnes
 2402 Shunt relais feux diurnes
 2410 Relais feux de croisement
 2411 Relais codes atténués
 2415 Résistance codes atténués
 2500 Commutat. avertisseur sonore
 2501 Contacteur volant avert. sonore
 2505 Relais compresseur trompes
 2510 Compresseur avertisseur
 2520 Avertisseur sonore
 2521 Avertisseur sonore grave
 2522 Avertisseur sonore aigu
 2523 Bruiteur piétons
 2525 Fusible compresseur avertisseur
 2530 Boîtier sirène (police)
 2531 Commutateur sirène (police)
 2532 Commutateur sirène jour nuit (police)
 2535 Haut-parleur sirène (police)
 2600 Rotacteur éclairage
 2601 Capteur de pente avant
 2602 Capteur de pente arrière
 2605 Relais feux de croisement
 2606 Relais feux de route
 2610 Projecteur gauche
 2611 Projecteur virage gauche
 2612 Projecteur complémentaire gauche
 2615 Projecteur droit
 2616 Projecteur virage droit
 2617 Projecteur complémentaire droit
 2620 Feu de position AVG
 2625 Feu de position AVD
 2630 Feu ARG sur caisse
 2631 Feu ARD sur porte coffre
 2632 Feu ARG sur porte coffre
 2633 Eclaireur plaque police droit
 2634 Shunt prise jack
 2635 Feu ARD sur caisse
 2636 Eclaireur plaque police gauche
 2637 Prise jack pour girophare
 2638 Girophare
 2639 Commutateur girophare
 2640 Feu de gabarit AVG
 2641 Side marker AVD
 2642 Side marker AVG
 2643 Side marker ARD
 2644 Side marker ARG
 2645 Feu de gabarit AVD
 2646 Feu ARG sur caisse haut
 2647 Feu ARD sur caisse haut
 2650 Feu de gabarit ARG
 2651 Rampe police sur pavillon

2655 Feu de gabarit ARD
 2656 Feux rondo (feux AR de toit)
 2657 Centrale feux rondo (feux AR de toit)
 2658 Commut. feux rondo (feux AR de toit)
 2659 Commutateur feux orange
 2660 Commutateur projecteurs antibrouillard
 2662 Relais interdiction feux antibr. AV
 2665 Relais projecteurs antibrouillard AV
 2670 Projecteur antibrouillard G
 2675 Projecteur antibrouillard D
 2676 Shunt projecteur additionnel
 2680 Commut. projecteurs longue portée
 2685 Relais projecteurs longue portée
 2690 Projecteurs longue portée G
 2695 Projecteurs longue portée D
 3000 Contact. feuillure porte AVG
 3001 Contact. feuillure porte AVD
 3002 Contact. feuillure porte ARG
 3003 Contact. feuillure porte ARD
 3004 Boîtier temporisateur éclairage
 3005 Relais temporisateur plafonniers
 3006 Commutateur des plafonniers
 3007 Relais éclairage plafonnier
 3008 Boîtier él. de cde. éclairage int.
 3009 Push rhéostat écl. ambiance
 3010 Plafonnier AV
 3011 Plafonnier central AV
 3012 Plafonnier AVG
 3013 Plafonnier AVD
 3015 Console pavillon + fonct. intégr.
 3019 Commutateur plafonnier AR
 3020 Plafonnier AR
 3021 Plafonnier central AR
 3022 Plafonnier ARG
 3023 Plafonnier ARD
 3024 Plafonnier G
 3025 Plafonnier D
 3028 Plafonnier haut coffre
 3029 Commutateur de plafonnier central
 3030 Plafonnier central
 3031 Lecteur AVD
 3032 Lecteur AVG
 3033 Lecteur ARD
 3034 Lecteur ARG
 3035 Eclaireur cave à pied
 3036 Eclaireur cave à pied AVD
 3037 Eclaireur cave à pied AVG
 3038 Eclaireur cave à pied ARD
 3039 Eclaireur cave à pied ARG
 3040 Eclaireur bas de porte AVG
 3041 Liseuse sur siège G rang 2
 3042 Eclaireur bas de porte ARG

3043	Eclaireur cde. ouverture porte int. ARG	3125	Relais éclairage coffre
3044	Eclaireur cde. ouverture porte int. ARD	3126	Relais temporisateur éclair. coffre
3045	Eclaireur bas de porte AVD	3690	Contact. escamot. appuie-tête AR
3046	Liseuse sur siège D rang 2	3691	Ens. réglage siège ARD
3047	Eclaireur bas de porte ARD	3692	Ens. réglage siège ARG
3048	Eclaireur cde. ouverture porte int. AVG	4000	Module électron. centralisé combiné
3049	Eclaireur cde. ouverture porte int. AVD	4001	Boîtier de vision tête haute
3050	Rhéostat d'éclairage	4002	Platine de cde. pour vision tête haute
3051	Eclaireur de climatisation (cde. chauff.)	4005	Capteur temp. eau moteur
3052	Eclaireur console	4010	Contacteur niveau eau moteur
3053	Eclaireur allume cigare	4012	Boîtier combiné de porte
3054	Eclaireur cendrier	4015	Boîtier niveau eau moteur
3055	Eclaireur cde. de volet radio	4020	Thermocontact eau moteur
3056	Eclaireur cde. de volet cendrier	4021	Thermocontact temp. moteur
3057	Eclaireur aérateur G	4025	Capt. temp.-thermocont. eau mot.
3058	Eclaireur aérateur D	4026	Indicateur temp. eau moteur
3059	Eclaireur aérateur central	4030	Thermistance eau moteur
3060	Eclaireur miroir courtoisie conducteur	4035	Thermocontact pré-alerte
3061	Eclaireur miroir courtoisie passager	4040	Thermistance eau moteur et réfrig.
3062	Eclaireur cendrier arrière	4050	Sonde présence eau (décanteur carb.)
3063	Eclaireur pavillon	4060	Indicateur charge batterie
3064	Eclaireur planche de bord	4100	Indicateur temp. + niveau huile moteur
3065	Eclaireur de carte	4101	Indicateur temp. huile moteur
3066	Eclaireur accoudoir AVG	4102	Indicateur niveau huile moteur
3067	Eclaireur accoudoir AVD	4103	Capteur temp. huile moteur
3068	Eclaireur accoudoir ARG	4104	Capteur pression huile moteur
3069	Eclaireur accoudoir ARD	4105	Indicateur pression huile moteur
3070	Eclaireur sélecteur de vitesse	4106	Capt. pression/manocont. huile moteur
3071	Eclaireur montant pied milieu	4110	Manocontact huile moteur
3075	Eclaireur antivol	4111	Capteur temp./thermocont. huile mot.
3080	Eclaireur pare-soleil police	4120	Capteur de niveau d'huile moteur
3085	Comm. plaf. centr. passager blanche	4130	Thermocont. d'huile moteur
3086	Comm. plaf. centr. passager bleue	4131	Capt. temp. + niveau huile moteur
3087	Comm. feux de stationnement	4132	Capt. qualité temp. + niveau huile mot.
3088	Relais feux de stationnement	4200	Contacteur de starter
3100	Contacteur coffre	4205	Manocontact filtre air
3101	Eclaireur coffre amovible	4210	Compte-tours (si sépare)
3102	Eclaireur rangement central réfrigéré	4240	Capteur pression admission
3104	Eclaireur volet	4241	Indicateur pression turbo
3105	Eclaireur coffre (ou volet AR)	4300	Contact. niveau mini carburant
3106	Eclaireur gauche coffre AR	4310	Indicateur niveau carburant
3107	Eclaireur droit coffre AR	4311	Boîtier amortiss. électron. pompe carb.
3108	Contacteur éclaireur console CD	4315	Jauge à carburant (émetteur)
3110	Contact. d'éclair. boîte à gants	4320	Contact. présence bouchon réserv.
3115	Eclaireur boîte à gants	4330	Débimètre carbur. (ordinateur)
3116	Eclaireur rangement AVG	4335	Boîtier interface consommation
3117	Eclaireur rangement AVD	4340	Calculateur consommation
3118	Bac vide poche AVG	4341	Indic. consommation instant. carb.
3119	Bac vide poche AVD	4400	Contacteur frein de stationnement
3120	Contacteur capot	4401	Diode témoin frein de stationnement
3121	Eclaireur compartiment moteur	4402	Diode bruiteur marche AR
3122	Contacteur éclaireur comp. moteur	4405	Vacuo-contact contr. dépr. ass. frein

4410	Contacteur niveau liquide de frein	4905	Matrice de points
4420	Relais voyant alerte ABR (ou ABS)	4990	Cont. contr. ouvert. trappe charge
4430	Contact usure plaquettes de frein AVG	5000	Commut. ess.-vitre/lave-vitre AV
4431	Contact usure plaquettes de frein AVD	5001	Capteur de pluie
4432	Contact usure plaquettes de frein ARG	5002	Relais cde. capteur de pluie
4433	Contact usure plaquettes de frein ARD	5003	Relais pilotage vitesse capteur de pluie
4440	Boîtier détection lampes grillées	5004	Calculateur essuie-vitre auto.
4445	Relais lampes grillées (voyant)	5005	Relais essuie-vitre AV
4450	Relais témoin frein (Australie)	5006	Relais essuie-vitre AV/AR
4500	Contact. niv. liqu. corr. haut. ass.	5007	Capteur pluie/luminosité
4600	Contact. position levier vit. BVA	5008	Capteur pluie/luminosité/tunnel
4605	Affich. de sélection ou des progr. BVA	5010	Temporisateur essuie-vitre AV
4610	Thermocontact huile BV	5015	Moteur essuie-vitre AV
4620	Capteur vitesse véhicule	5016	Boîtier arrêt parking
4625	Boîtier interface vitesse véhicule	5020	Réchauffeur liquide de nettoyage
4630	Indicateur vitesse véhicule	5021	Réchauffeur tuyau
4635	Convertiss. électron. chronotachy.	5025	Moteur essuie-vitre AVG
4640	Odomètre (si séparé)	5030	Moteur essuie-vitre AVD
4645	Boîtier électron. témoins / odomètre	5100	Pompe lave-vitre AV
4700	Contacteur serrure AVG	5105	Gicleurs lave-vitre chauffant G
4701	Contacteur serrure AVD	5106	Gicleur lave-vitre chauffant D
4702	Contacteur serrure ARG	5110	Contacteur niveau liquide de nettoyage
4703	Contacteur serrure ARD	5115	Pompe lave-vitre AV/AR
4704	Cont. ferm. capot (défect. capot ouv.)	5200	Commut. essuie-vitre AR
4705	Cont. serrure coffre (défect. coffre ouv.)	5201	Commut. lave-vitre AR
4710	Relais d'avertisseur lumineux	5202	Interrupteur essuie-vitre AR
4715	Bruiteur de porte ouverte	5203	Interrupteur lave-vitre AR
4716	Bruiteur oubli position parking	5204	Contacteur moteur essuie-vitre AR
4720	Bruiteur d'oubli d'éclairage	5205	Relais essuie-vitre AR
4725	Bruiteur d'oubli d'écl. + présence clef	5210	Temporisateur essuie-vitre AR
4730	Contacteur ceinture de sécurité AVG	5211	Moteur essuie-vitre ARG
4731	Contacteur ceinture de sécurité AVD	5212	Moteur essuie-vitre ARD
4732	Contacteur ceinture de sécurité ARG	5215	Moteur essuie-vitre AR
4733	Contacteur ceinture de sécurité ARD	5300	Pompe lave-vitre AR
4734	Contacteur ceinture de sécurité ARC	5400	Relais temporisateur lave-projecteur
4735	Bruiteur ceinture de sécurité	5401	Relais lave-projecteur
4736	Boîtier de gestion bouclage ceinture	5405	Pompe lave-projecteur
4737	Nappe de détection	5406	Contacteur lave-projecteur
4738	Cont. ceinture de sécurité AR centr. G	6000	Contacteur de lève-vitre G, porte G
4739	Cont. ceinture de sécurité AR centr. D	6001	Contacteur AV lève-vitre G
4740	Bruiteur survitesse	6002	Contacteur AV lève-vitre D
4741	Cont. ceinture de sécurité rang 3 ARG	6003	Contacteur cond. lève-vitre passager
4742	Cont. ceinture de sécurité rang 3 ARD	6004	Contacteur de lève-vitre passager
4743	Cont. ceinture de sécurité ARC + ARD	6005	Contacteur de lève-vitre D, porte D
4746	Boîtier témoins de non bouclage	6007	Contacteur cond. lève-vitre conducteur
4750	Bruiteur antiblocage de roues	6010	Contacteur de lève-vitre G, porte D
4760	Cont. présence clef/antivol (cde. bruit)	6015	Contacteur de lève-vitre D, porte G
4765	Bruiteur présence clef/antivol	6016	Diode circuit lève-vitre + TO
4790	Bruiteur moteur électr. oublié	6017	Contacteur pass. lève-vitre passager
4800	Capteur température catalyseur	6020	Relais lève-vites AV + TO
4805	Boîtier température catalyseur	6021	Relais lève-vitre
4900	Vignette indicateur dét. anomalies	6025	Relais réalimentation lève-vitre + TO

6029 Boîtier antipinc./séq. AVG
 6030 Boîtier lève-vitre séquentiel
 6031 Moteur + boîtier lève-vitre séq. AVD
 6032 Moteur + boîtier lève-vitre séq. AVG
 6033 Boîtier antipincement
 6034 Capteur antipincement
 6035 Moteur lève-vitre antipincement AVG
 6036 Platine cde. lève-vitre/rétro AVG
 6037 Platine cde. lève-vitre/rétro AVD
 6038 Moteur lève-vitre antipincement AVD
 6039 Boîtier anticipation microdescente AR
 6040 Moteur lève-vitre AVG
 6041 Capteur poignée intérieure AVG
 6042 Capteur poignée extérieur AVG
 6043 Capteur poignée intérieure AVD
 6044 Capteur poignée extérieur AVD
 6045 Moteur lève-vitre AVD
 6046 Contacteur poignée extérieure ARG
 6047 Contacteur poignée extérieure ARD
 6048 Boîtier anticipation microdescente AV
 6049 Contacteur poignée extérieure AVG
 6050 Contacteur poignée extérieure AVD
 6051 Moteur + boîtier lève-vitre AVD
 6052 Moteur + boîtier lève-vitre ARG
 6060 Contacteur lève-vitre centralisé
 6100 Contacteur AR lève-vitre ARG
 6101 Moteur + boîtier lève-vitre séq. ARD
 6102 Moteur + boîtier lève-vitre séq. ARG
 6105 Contacteur AR lève-vitre ARD
 6110 Contacteur AV lève-vitre ARG
 6115 Contacteur AV lève-vitre ARD
 6116 Platine commande lève-vitre AR
 6120 Commut. condam. lève-vitre AR
 6121 Relais condam. fonctions AR
 6122 Commut. condam. lève-vitre AR
 6125 Relais lève-vitre AR
 6126 Relais lève-vitre AR en +AA
 6130 Moteur lève-vitre ARG
 6131 Moteur + boîtier lève-vitre ARD
 6132 Moteur + boîtier lève-vitre ARG
 6133 Moteur lève-vitre antipinc. ARG
 6134 Moteur lève-vitre antipinc. ARD
 6135 Moteur lève-vitre ARD
 6140 Relais lève-vitre AR + siège chauff.
 6142 Interrupt. rappel custode électr. G
 6145 Interrupt. custode électr. D
 6147 Interrupt. rappel custode électr. D
 6150 Moteur custode électr. G
 6155 Moteur custode électr. D
 6200 Contact. porte ouverte AVG
 6201 Diode contact porte ouverte G
 6202 Ensemble serrure porte AVG

6203 Diode isolation contact. (porte AV/AR)
 6204 Diode contact porte ouverte D
 6205 Contact. porte ouverte AVD
 6206 Commutateur condamnation enfants
 6207 Ensemble serrure porte AVD
 6208 Gâche moteur G
 6209 Gâche moteur D
 6210 Contact. porte ouverte ARG
 6211 Switch verrou
 6212 Ensemble serrure porte ARG
 6213 Capt. de cde. d'ouvert. ext. AVG
 6214 Capt. de cde. d'ouvert. ext. AVD
 6215 Contact. porte ouverte ARD
 6216 Contact. coffre ouvert
 6217 Ensemble serrure porte ARD
 6218 Ensemble serrure porte battante ARD
 6219 Relais de sécurité décondamn. portes
 6220 Contact. condam. issues portes
 6221 Contact. condam. porte batt. ARD
 6222 Ensemble serrure coffre
 6223 Ensemble serrure lunette
 6224 Ensemble serrure volet G
 6225 Ensemble serrure volet D
 6226 Relais trappe à carburant
 6228 Boîtier condam. portes/lève-vitre él.
 6229 Contact. condam./inhibition condam.
 6230 Récepteur infrarouge (plip)
 6231 Récepteur HF de condam. issues
 6232 Emetteur HF de condam. issues
 6234 Boîtier coupure actionneurs portes
 6235 Boîtier condamnation issues
 6236 Contact fin d'ouvert. porte coulis. G
 6237 Contacteur décondamn.coffre
 6238 Contact fin d'ouvert. porte coulis. D
 6239 Module portes latérales coulissantes
 6240 Moteur condamnation porte AVG
 6241 Commutateur trappe carburant
 6242 Moteur supercondamn. porte AVG
 6243 Moteur porte latérale coulissante G
 6244 Contacteur AVG porte lat. coulis. G
 6245 Moteur condamnation porte AVD
 6246 Contacteur ARG porte lat. coulis. G
 6247 Moteur supercondamn. porte AVD
 6248 Moteur porte lat. coulissante D
 6249 Contacteur AVD porte lat. coulis. D
 6250 Moteur condamnation porte ARG
 6251 Contacteur ARD porte lat. coulis. D
 6252 Moteur supercondamn. porte ARG
 6253 Moteur condam. porte batt. ARG
 6255 Moteur condamnation porte ARD
 6256 Moteur condamnation portes AR
 6257 Moteur supercondamn. porte ARD

6258 Moteur condamn. porte batt. ARD
 6259 Moteur supercondamn. porte batt. ARD
 6260 Moteur condamnation coffre
 6261 Moteur condamnation volet
 6262 Diode moteur supercondamn. coffre
 6263 Moteur sécurité enfants porte G
 6264 Relais sécurité enfants
 6265 Moteur condamn. trappe carburant
 6266 Moteur condamn. trappe de charge
 6267 Moteur sécurité enfants porte D
 6268 LED sécurité enfants ARG
 6269 LED sécurité enfants ARD
 6270 Capteur frein porte couliss. G
 6271 Capteur frein porte couliss. D
 6272 Actionneur ouverture serrure G
 6273 Actionneur ouverture serrure D
 6274 Serrure à contact intégré G
 6275 Serrure à contact intégré D
 6276 Actionneur serrure coffre
 6277 Contacteur à plots mobile
 6278 Contact. porte latérale coulissante G
 6279 Contact. porte latérale coulissante D
 6280 Contact. dedouble porte lat. couliss. D
 6281 Contacteur ouverture lunette
 6282 Contacteur ouverture coffre
 6283 Contacteur ouverture vitre volet AR
 6284 Actionneur serrure vitre volet AR
 6285 Contacteur vitre AR ouverte
 6286 Relais autorisation coffre / lunette
 6287 Relais ouverture coffre
 6288 Relais ouverture lunette
 6289 Gâche de coffre
 6290 Boîtier de manoeuvre de coffre
 6291 Contacteur à plots fixe
 6292 Commutateur de coffre
 6293 Contact. dedouble porte lat. couliss. G
 6294 Relais commun coffre
 6300 Contacteur avance siège conducteur
 6301 Boîtier mémo. pos. siège + rétrovis.
 6302 Ensemble régl. siège conducteur
 6303 Ensemble régl. siège passager
 6304 Boîtier mémo. pos. siège pass.
 6305 Commutat. pos. siège passager
 6306 Capteur site siège conducteur
 6307 Clavier de mémo. position siège
 6308 Capteur présence
 6309 Capteur site siège passager
 6310 Contacteur réhausse siège AVG
 6311 Contact. assise AV siège AVG
 6312 Contact. assise AR siège AVG
 6313 Capt. pos. longueur coussin siège AVG
 6314 Capt. pos. longueur coussin siège AVD

6315 Contacteur ré
 6316 Moteur site siège conducteur
 6317 Moteur site siège passager
 6318 Moteur longueur coussin siège AVG
 6319 Moteur longueur coussin siège AVD
 6320 Moteur glissière siège AVG
 6321 Capteur position glissière siège AVG
 6322 Mot. réglage réhausse siège AVG
 6323 Mot. réglage réhausse siège AVD
 6324 Capteur position glissière siège AVD
 6325 Moteur glissière siège AVD
 6326 Moteur appuie-tête siège AVG
 6327 Moteur appuie-tête siège AVD
 6328 Capt. pos. appuie-tête siège AVG
 6329 Capt. pos. appuie-tête siège AVD
 6330 Capt. pos. réhausse siège AVD
 6331 Capt. pos. réhausse siège AVG
 6332 Moteur assise AV siège AVG
 6333 Capteur pos. assise AV siège AVG
 6334 Moteur assise AR siège AVG
 6335 Capteur pos. assise siège AVG
 6336 Contact. avance recul siège AVD
 6337 Moteur assise AV siège AVD
 6338 Boîtier mémorisation siège
 6339 Moteur assise AR siège AVD
 6340 Commutat. dossier siège AVG
 6341 Capteur pos. dossier siège AVG
 6342 Capteur pos. dossier siège AVD
 6343 Cde. niveau de tension siège AVG
 6344 Cde. niveau de tension siège AVD
 6345 Contacteur dossier siège AVD
 6346 Contacteur d'accoudoir central
 6347 Moteur d'accoudoir central
 6348 Boîtier mémorisation pos. siège AR
 6349 Boîtier position siège AVD
 6350 Moteur inclinaison dossier AVG
 6351 Contacteur AR position siège AVD
 6352 Boîtier position sièges AR
 6353 Contacteur avance recul siège ARG
 6354 Contacteur avance recul siège ARD
 6355 Moteur inclinaison dossier AVD
 6356 Moteur régl. lombaire siège AVG
 6357 Moteur régl. lombaire siège AVD
 6358 Moteur lombaire horizont. siège AVG
 6359 Moteur lombaire horizont. siège AVD
 6360 Relais réglage siège AVG
 6361 Moteur lombaire vertical siège AVG
 6362 Moteur lombaire vertical siège AVD
 6363 Capt. pos. lombaire horizont. siège AVG
 6364 Capt. pos. lombaire horizont. siège AVD
 6365 Relais réglage siège AVD
 6366 Moteur gliss. grande vit. siège AVD

6367 Moteur gliss. grande vit. siège AVG	6501 Enrouleur ceinture pyrotechn. AVG
6368 Capt.pos.lombaire verticale siège AVG	6505 Contact. ceinture passive AVD
6369 Capt.pos.lombaire verticale siège AVD	6506 Enrouleur ceinture pyrotechnique AVD
6370 Ensemble pompe+EV régl. siège AVG	6510 Boîtier ceinture passive AVG
6371 Contact. gonfl. dossier siège AVD	6515 Boîtier ceinture passive AVD
6372 Contact. gonfl. dossier siège AVG	6520 Relais temporisa. ceint. passive
6373 Mini rupteur pos. butée AV siège AVG	6524 Prétensionneur retour sangle AVG
6374 Mini rupteur pos. doss. verr. siège AVG	6525 LED neutralisation sac gonflable AVD
6375 Ensemble pompe+EV régl. siège AVD	6530 Moteur ceinture passive AVG
6376 Mini rupteur pos. butée AV siège AVD	6535 Moteur ceinture passive AVD
6377 Mini rupteur dossier rabattu siège AVD	6539 Prétensionneur AV central
6378 Mini rupteur dossier verr. siège AVD	6540 Boîtier ceint. pyrotechn. AVG
6379 Mini rupteur dossier mémo. siège AVD	6541 Boîtier ceint. pyrotechn. AVD
6380 Contacteur réglage assise AR	6542 Boîtier ceinture pyrotechnique
6381 Moteur réglage assise AR	6543 Boîtier caracteris occupant véh. AVG
6382 Contacteur réglage siège ARD	6544 Prétensionneur retour sangle AVD
6383 Contacteur réglage siège ARG	6546 Boîtier caracteris occupant véh. AVD
6384 Moteur réglage siège ARD	6547 Capteur position siège AVG
6385 Moteur réglage siège ARG	6548 Module sac gonflable genoux AVG
6386 Contact. escamot. appuie-tête ARD	6549 Module sac gonflable genoux AVD
6387 Contact. escamot. appuie-tête ARG	6550 Capteur position siège AVD
6388 Moteur appuie-tête ARD	6551 Module rideau sac gonflable D
6389 Moteur appuie-tête ARG	6552 Module rideau sac gonflable G
6390 Contact. escamotage appuie-tête AR	6553 Résistance shunt sac gonflable
6391 Ensemble réglage siège ARD	6555 Mod. sac gonflable AV central
6392 Ensemble réglage siège ARG	6558 Arceau ARG
6393 Platine de siège AVG	6559 Arceau ARD
6394 Platine de siège AVD	6560 Boîtier commande arceau sécurité AR
6400 Commutateur rétroviseur G	6561 Self antiparasite calcul. sac gonflable
6405 Commutateur rétroviseur D	6562 Module sac gonflable lat. AVD
6406 Commutateur des rétroviseurs	6563 Module sac gonflable lat. AVG
6407 Boîtier rétroviseur rabattable	6564 Module sac gonflable AVD
6408 Relais rabattement rétroviseurs	6565 Module sac gonflable AVG
6409 Relais déploiement rétroviseurs	6566 Module sac gonflable lat. ARD
6410 Rétroviseur conducteur	6567 Module sac gonflable lat. ARG
6411 Rétroviseur G	6568 Prétensionneur retour sangle AVD
6415 Rétroviseur passager	6569 Commut. neutral. sac gonfl. AVD
6416 Rétroviseur D	6570 Boîtier sacs gonfl. et prétensionn.
6420 Commut. rétroviseur rabattable	6571 Boîtier sac gonflable lat. D
6421 Boîtier indexation marche AR	6572 Boîtier sac gonflable lat. G
6422 Commutateur indexation marche AR	6573 Capteur satellite AVG
6430 Rétroviseur intérieur électrique	6574 Capteur satellite AVD
6435 Boîtier anti-éblouissement	6575 Prétensionneur AVG
6440 Rétroviseur int. électrochrome	6576 Prétensionneur AVD
6450 Boîtier de surveillance angle mort	6577 Prétensionneur ARG
6451 Camera gauche	6578 Prétensionneur ARD
6452 Camera droite	6579 Prétensionneur AR central
6470 Commutateur réglage volant	6580 Capteur satellite ARG
6471 Moteur réglage hauteur volant	6581 Capteur satellite ARD
6472 Mot. réglage profondeur volant	6582 Capteur satellite frontal AVG
6473 Mot. régl. hauteur profondeur volant	6583 Capteur satellite frontal AVD
6500 Contact. ceinture passive AVG	6584 Module anti-sousmarinage actif AVD

6588 Prétensionneur retour sangle AVG
 6590 Boîtier cde. détection choc piéton
 6591 Capt. acc. détect. choc piéton AVD
 6592 Capt. acc. détect. choc piéton AVG
 6593 Capt. de force détection choc piéton
 6594 Actionneur de charnière capot D
 6595 Actionneur de charnière capot G
 6600 Commutateur corr. projecteurs
 6601 Commutateur hauteur véhicule
 6605 Boîtier correcteur projecteurs
 6606 Boîtier de correct. dyn. des projecteurs
 6610 Correcteur projecteur G
 6615 Correcteur projecteur D
 6616 Capteur hauteur caisse AV
 6617 Capteur hauteur caisse AR
 6620 Fusible cde. corr. haut. véhicule
 6621 Fusible moteur corr. haut. véhicule
 6625 Commut. position haute véhicule
 6630 Relais info frein de stationnement
 6631 Relais info pédale de frein
 6632 Manocontact liquide circuit hydr.
 6635 Calcul./capteur corr. haut. véhicule
 6636 Relais moteur corr. haut. véhicule
 6637 Relais EV corr. haut. véhicule
 6640 Mot. électropompe corr. haut. véh.
 6645 EV correction hauteur véhicule
 6646 Contact. niv. liqu. corr. haut. véh.
 6700 Commut. cde. blocage différentiel
 6701 EV de cde. blocage différentiel AR
 6702 EV de cde. passage en 4x4
 6703 EV de cde. de maintien en 4x4
 6705 Fusible blocage différentiel
 6706 Relais de cde. de passage en 4x4
 6707 Commutateur de passage en 4x4
 6709 Contact à ferm. passage réduct. de vit.
 6710 Contacteur pos. blocage différ. AV
 6711 Capteur à fermeture passage en 4x4
 6712 Capteur à ouvert. blocage différ. AR
 6713 Capteur régime différentiel (CTH)
 6715 Contacteur pos. blocage différ. AR
 6720 Calculateur blocage différentiel
 6730 Moteur blocage différentiel AV
 6735 Moteur blocage différentiel AR
 6740 Relais blocage différentiel
 6750 Calculateur différentiel piloté
 6755 Commut. coupure antipatinage
 6760 EV proport. différentiel piloté
 6800 Contacteur TO (toit ouvrant)
 6801 Contact fin de course coulisse. TO
 6802 Contact fin de course entrebaïll. TO
 6803 Relais de cde. coulissement TO
 6804 Relais de cde. entrebaillement TO

6805 Relais TO (toit ouvrant)
 6806 Contacteur TO point zéro
 6807 Relais TO dans ensemble TO
 6808 Contact. TO position intermédiaire
 6809 Relais aliment. actionneur lunettes
 6810 Moteur TO
 6811 Moteur TO impulsional
 6812 Moteur TO impulsional rang 2
 6813 Moteur TO impulsional rang 3
 6814 Contacteur lunette G
 6815 Contacteur lunette D
 6816 Contacteur ouverture cassette
 6817 Contacteur AV de TO rang 2 et 3
 6818 Contacteur de TO rang 2
 6819 Contacteur de TO rang 3
 6820 Ensemble TO
 6821 Capteur antipincement
 6822 Actionneur lunette G
 6823 Actionneur lunette D
 6824 Contacteur ouverture lunette
 6825 Emetteur infra-rouge TO
 6826 Récepteur infra-rouge TO
 6827 Actionneur cassette G
 6828 Actionneur cassette D
 6829 Relais alimentat. actionneur cassettes
 6830 Boîtier TO
 6831 Contacteur arche G
 6832 Contacteur arche D
 6833 Contacteur cassette G
 6834 Contacteur cassette D
 6835 Unité de contrôle TO
 6840 Contacteur custode électrique G
 6841 Relais custodes
 6842 Contacteur rappel custode électr. G
 6845 Contacteur custode électrique D
 6847 Contacteur rappel custode électr. D
 6850 Moteur custode électrique G
 6851 Contacteur de toit escamotable
 6852 EV de régulation toit escamotable
 6853 Relais R1 bloc hydr. toit escamotable
 6854 Relais R2 bloc hydr. toit escamotable
 6855 Moteur custode électrique D
 6858 Cont. cache G mécanisme toit esc.
 6859 Cont. cache D mécanisme toit esc.
 6860 Boîtier capote électrique
 6861 Contacteur capote électrique
 6862 Moteur électropompe capote él.
 6863 EV ouverture partie AR
 6864 EV fermeture partie AR
 6865 EV fermeture capote él.
 6866 EV ouverture capote él.
 6867 EV ouverture couvercle

6868 EV fermeture couvercle
 6870 Relais mot. électropompe capote él.
 6871 Contacteur vérin partie AR
 6872 Contacteur vérins capote él.
 6873 Contacteur vérin couvercle
 6874 Contacteur capote él.
 6875 Bruiteur capote él.
 6876 Diode bruiteur capote él.
 6877 Diode ouverture coffre
 6878 Contact toit fermé G
 6879 Contact toit fermé D
 6880 Contact toit ouvert
 6881 Contact coffre
 6882 Moteur flap toit escamotable
 6883 Contact toit verrouillé G
 6884 Contact toit verrouillé D
 6885 Bloc pompe hydraulique
 6886 Contact rideau
 6887 Contact malle verrouillée D
 6888 Contact malle verrouillée G
 6889 Contact toit fermé
 6890 Contact malle ouverte
 6891 Contact tablette rangée
 6892 Contact tablette sortie
 6893 Calculateur toit escamotable
 6894 Contact tablette sortie/rangée TO
 6895 Platine contact toit escam. LV central
 6896 Ensemble toit escamotable
 6897 Contact coffre verrouillé G
 6898 Contact coffre verrouillé D
 6899 Contact coffre ouvert
 6900 Contact rideau cache-bagages
 6901 Contacteur rideau
 6910 Déflecteur mobile
 7000 Capteur ABR (ABS) AVG
 7001 Mancontact liqui. assist. de direction
 7005 Capteur ABR (ABS) AVD
 7010 Capteur ABR (ABS) ARG
 7013 Contacteur levier vit. point mort
 7014 Capteur gyrom. ABR (ABS) roues AR
 7015 Capteur ABR (ABS) ARD
 7016 Capteur accéléromètre ABR (ABS)
 7017 Fusible calculateur ABR (ABS)
 7018 Relais calculateur ABR (ABS)
 7019 Résist. simul. soutien ralenti
 7020 Calculateur ABR (ABS)
 7025 Groupe hydraulique ABR (ABS)
 7026 Electropompe assist. de freinage
 7027 Fusible électrovannes ABR (ABS)
 7028 Shunt ABR (ABS)
 7029 Fusible pompe ABR (ABS)
 7030 Groupe électropompe (GEP)

7031 Relais GEP
 7040 Groupe régulation additionnel
 7041 Platine électrique du GRA
 7045 Contacteur info. pédale embrayage
 7046 Potentiom. de position embrayage
 7048 Amplificateur freinage piloté
 7049 Calculateur ampli. freinage piloté
 7050 Calculateur antipatinage
 7055 Groupe hydraul. antipatinage
 7060 Actionneur papillon antipatinage
 7065 Potentiomètre papillon antipatinage
 7070 Bloc électro hydraulique de freinage
 7071 Capteur course pédale de frein
 7075 Commutateur coupure antipatinage
 7076 Relais voyant interrupt. antipatinage
 7077 Commut. de coupure hill holder
 7078 Bruiteur hill holder
 7080 Diode info. niveau liquide de frein
 7090 Pompe à vide assistance freinage
 7091 Mancontact assistance freinage
 7092 Cde. frein de stationnement él.
 7095 Groupe frein de stationnement él.
 7100 Servo régulateur assist. de direction
 7105 Calculateur de DAV
 7110 Servodirection assistée
 7111 EV proportionnelle DAV
 7112 Capteur pression direction assistée
 7113 Capteur butée direction assistée
 7114 Valve DAV
 7115 Relais de cde. direction assistée
 7120 Moteur électropompe direction assistée
 7121 Diode électropompe dir. assistée
 7122 Groupe électropompe dir. assistée
 7125 Relais de puissance de dir. assistée
 7126 Calculateur DAE
 7127 Capteur angle volant DAE
 7128 Capteur de couple DAE
 7129 Moteur DAE
 7130 Capteur angle volant multiplexage
 7200 Relais inform. ordinateur-régulateur
 7201 Boîtier de contrôle écran couleur
 7202 Récepteur infrarouge écran couleur
 7205 Contacteur défilement (ordinateur)
 7210 Ordinateur de bord
 7211 Ordinateur embarqué police
 7214 Moteur basculement écran
 7215 Ecran multifonctions
 7216 Clavier écran multifonctions
 7220 Montre
 7222 Capteur température extérieure
 7225 Montre + afficheur température ext.
 7226 Afficheur température extérieure

7300	Commutateur régulateur de vitesse	7564	Capt. D 4 de suivi de trajectoire lat.
7301	Contact. tournant régl. vitesse	7565	Capt. D 5 de suivi de trajectoire lat.
7302	Capteur lidar	7566	Capt. D 6 de suivi de trajectoire lat.
7305	Contacteur RVV	7569	Vibreux D de suivi de trajectoire lat.
7306	Contacteur de sécur. RVV (embrayage)	7570	Comm. de suivi de trajectoire lat.
7307	Relais de sécurité RVV	7600	Calculateur DSG
7308	Contacteur de sécurité RVV (frein)	7601	Récepteur HF détect. sous-gonflage
7309	Shunt circuit RVV / contrôle moteur	7602	Module émetteur de roue
7310	Calculateur RVV	7605	Contacteur réinitialisation DSG
7311	Fusible RVV	7606	Antenne basse fréquence DSG AVG
7312	Diode voyant interrupteur RVV	7607	Antenne basse fréquence DSG AVD
7315	Ensemble pompe à vide	7608	Antenne basse fréquence DSG ARG
7316	Contacteur LVV	7609	Antenne basse fréquence DSG ARD
7318	Boîtier de conversion anal./num. LVV	7610	Antenne haute fréquence DSG AV
7320	EVsécurité du RVV	7611	Antenne haute fréquence DSG AR
7325	Commande RVV	7700	Capteur angle volant
7400	Affichage température extérieur	7702	Capteur hauteur de caisse AV
7500	Calculateur aide au stationnement	7703	Capteur hauteur de caisse AR
7501	Télémètre laser	7704	Potentiomètre hauteur caisse
7502	Contacteur télémètre laser	7705	Capteur hauteur de caisse
7503	Haut-parleur AV aide au stationnement	7706	Manocontact de frein
7504	Haut-parleur AR aide au stationnement	7707	Capteur pédale accélération
7505	Contacteur inhibition AAS	7708	Capteur débattement roues AV
7506	Capteur de proximité AVG ext.	7709	Capteur débattement roues AR
7507	Capteur de proximité AVG int.	7710	Commutateur suspension
7508	Capteur de proximité AVD ext.	7711	Capteur débattement roue AVD
7509	Capteur de proximité AVD int.	7712	Capteur débattement roue AVG
7510	Capteur de proximité ARG ext.	7713	Capteur débattement roue ARD
7511	Capteur de proximité ARG int.	7714	Capteur débattement roue ARG
7512	Capteur de proximité ARD ext.	7715	Calculateur suspension
7513	Capteur de proximité ARD int.	7716	EV de suspension AV
7514	Bruiteur AAS	7717	EV de suspension AR
7515	Commutateur coupure AAS	7718	EV de correction de roulis
7516	Capt. proximité mesure place dispo G	7719	Bloc électrohydr. antidévers actif
7517	Capt. proximité mesure place dispo D	7720	Actionneur amortisseur AVG
7518	Capt. proximité AVG milieu	7721	Self antiparasitage amortisseur AVG
7519	Capt. proximité AVD milieu	7722	Calculateur antidévers actif
7520	Caméra d'aide au stationnement	7723	Accéléromètre antidévers actif
7525	Caméra d'aide au dépassement	7724	Accéléromètre amortissement variable
7526	Voy. prés. véhicule lors d'un dépass.	7725	Actionneur amortisseur AVD
7530	Boîtier gestion d'aide au dépassement	7726	Self antiparasitage amortisseur AVD
7550	Calculat. de suivi de trajectoire lat.	7727	Accéléromètre antidévers actif AR
7551	Capt. G 1 de suivi de trajectoire lat.	7728	Accéléromètre antidévers actif AVG
7552	Capt. G 2 de suivi de trajectoire lat.	7729	Accéléromètre antidévers actif AVD
7553	Capt. G 3 de suivi de trajectoire lat.	7730	Actionneur amortisseur ARG
7554	Capt. G 4 de suivi de trajectoire lat.	7731	Self antiparasitage amortisseur ARG
7555	Capt. G 5 de suivi de trajectoire lat.	7732	Accéléromètre antidévers actif AV
7556	Capt. G 6 de suivi de trajectoire lat.	7733	Accéléromètre antidévers actif ARG
7559	Vibreux G de suivi de trajectoire lat.	7734	Accéléromètre antidévers actif ARD
7561	Capt. D 1 de suivi de trajectoire lat.	7735	Actionneur amortisseur ARD
7562	Capt. D 2 de suivi de trajectoire lat.	7736	Self antiparasitage amortisseur ARD
7563	Capt. D 3 de suivi de trajectoire lat.	7737	Compresseur suspension

7738 Commutateur inhibition suspension
 7739 Moteur bloc électronique centralisé
 7740 Bloc électrohydraulique suspension
 7741 Bloc EV suspension hydraul. AVD
 7742 Bloc EV suspension hydraul. AVG
 7743 Bloc EV suspension hydraul. ARD
 7744 Bloc EV suspension hydraul. ARG
 7745 Sélecteur de hauteur véhicule
 7746 EV cales train AR pilotées
 7747 EV suspension AV
 7748 EV suspension AR
 7749 Sélecteur hauteur coffre
 7750 Platine de commande de suspension
 7751 Capteur hauteur de caisse AVG
 7752 Capteur hauteur de caisse AVD
 7753 Capteur hauteur de caisse ARG
 7754 Capteur hauteur de caisse ARD
 7755 Capteur pression suspension AV
 7756 Capteur pression suspension AR
 7757 Relais coup. courant alim. GEP
 7758 Calculateur amortissement variable
 7759 Relais coupure moteur bloc él.
 7760 Passerelle CAN
 7769 Bruiteur suspension
 7770 Bruiteur niveau et/ou press. liqu. hydr.
 7771 EV réservoir
 7800 Calculateur contrôle de stabilité (ESP)
 7801 Commutateur coupure ESP
 7802 Relais ESP
 7803 Capteur angle volant ESP
 7804 Gyromètre accéléromètre ESP
 7805 Pompe précharge ESP
 7806 Groupe hydraulique ESP
 7807 Capteur 1 pression circuit freinage
 7808 Capteur 2 pression circuit freinage
 7809 Passerelle ESP
 7810 Capteur contrôle de stabilité AVG
 7815 Capteur contrôle de stabilité AVD
 7820 Capteur contrôle de stabilité ARG
 7825 Capteur contrôle de stabilité ARD
 8000 Commutateur réfrigération
 8001 Shunt relais compress. réfrigération
 8002 Commutateur ventilation interne
 8003 Moteur ve
 8004 Boîtier coupure réfrigération
 8005 Relais compresseur réfrigération
 8006 Thermistance évaporateur (si séparé)
 8007 Pressostat
 8008 Thermist. eau mot. réfrigération
 8009 Capteur de pression fréon
 8010 Boîtier température eau
 8011 Rel. de cde. pompe à eau boucle ch.

8012 Manoccontact coupure réfrigération
 8013 EV climatisation additionnelle
 8014 EV stabilité ralenti
 8015 Relais coup. compr. par boîtier temp.
 8016 Relais coup. compr. par CCM
 8017 Relais de cde. EV boucle chaude
 8018 Relais de cde. grande vit. pulseur
 8019 Relais de cde. petite vit. pulseur
 8020 Compresseur réfrigération
 8021 Façade climatiseur AVG
 8022 Thermocontact d'eau moteur climat.
 8023 Façade climatiseur AVD
 8024 Thermistance d'air habitacle G
 8025 Façade climatiseur (si séparé)
 8026 Façade climatisation additionnelle
 8027 Commut. climatisation additionnelle
 8028 Thermistance d'air habitacle D
 8029 Rangement central réfrigéré
 8030 Thermistance d'air habitacle
 8031 Thermistance d'eau
 8032 Thermistance d'air extérieur
 8033 Thermistance d'ensoleillement
 8034 Thermistance d'air pieds
 8035 Thermostat électron. temp. habit.
 8036 Commande affichage température
 8037 Thermistance d'air aérateur
 8038 Capteur de luminosité
 8039 Pulseur d'air siège AV
 8040 Commande vitesse pulseur
 8041 Pulseur d'air AR central
 8042 Pulseur d'air AR
 8043 Module commande pulseur D
 8044 Module commande pulseur G
 8045 Module commande pulseur (si séparé)
 8046 Résistance vitesse pulseur (si séparé)
 8047 Commutateur vitesse pulseur
 8048 Relais pulseur
 8049 Résistance pulseur climatisation addit.
 8050 Moteur pulseur (si séparé)
 8051 Moteur pulseur D
 8052 Moteur pulseur G
 8053 Commutat. vitesse pulseur addit. G
 8054 Commutat. vitesse pulseur addit. D
 8055 Relais de cde. groupe 1 de résistance
 8056 Relais de cde. groupe 2 de résistance
 8057 Relais de cde. groupe 3 de résistance
 8058 Relais de commande R2 et R3
 8059 Moteur pulseur climatisat. additionn.
 8060 Groupe chauffage climatisation
 8061 Relais groupe chauff. climatisation
 8062 Shunt groupe chauff. climatisation
 8063 Motoréducteur volet de mixage D

8064	Motoréducteur volet de mixage G	8141	Commut. pare-brise chauffant
8065	Motoréducteur volet de mixage	8145	Relais pare-brise chauffant
8066	Groupe chauffage climatisation AR	8146	Boîtier tempo. pare-brise chauff.
8067	Commande volet entrée air	8200	Clavier ADC
8068	Motoréducteur volet entrée air G	8201	LED antidémarrage codé
8069	Motoréducteur volet entrée air D	8203	Diode relais alimentation CCM
8070	Motoréducteur volet entrée air	8204	Relais réalimentation CCM
8071	Motoréducteur volet de distribution	8205	Diode circuit voyant diagnostic
8072	Motoréducteur volet aération	8206	Diode circuit porte ADC
8073	Motoréducteur volet pied/dégivrage	8207	Relais ADC pour pompe Diesel
8074	Vanne hacheuse	8208	Boîtier électronique ADC/transpondeur
8075	Motoréducteur volet de distribution D	8209	Bobine transpondeur
8076	Motoréducteur volet de distribution G	8210	Shunt relais transpondeur
8077	Commutateur vitesse pulseur AR	8220	Transpondeur module analogique
8078	Moteur pulseur AR	8221	Transpondeur module contrôle
8079	Capteur qualité d'air	8235	Commutateur démarrage moteur
8080	Calculateur climatisation	8240	Boîtier électr.acces démarr.mains libre
8081	Façade climatiseur ARG	8241	Antenne intérieure habitacle 1
8082	Relais de cde. motoréd. volet de mix.	8242	Antenne intérieure habitacle 2
8083	Façade climatiseur ARD	8243	Antenne intérieure coffre
8084	Résistance chauffante d'air habitacle	8244	Antenne de secours
8085	Moteur pulseur puissance	8245	Antenne extérieure AVG
8086	Groupe soufflage additionnel G	8246	Antenne extérieure AVD
8087	Groupe soufflage additionnel D	8247	Antenne extérieure ARG
8088	Tableau de cde. chauff. additionn.	8248	Antenne extérieure ARD
8089	Fusible EV chauffage additionnel	8249	Antenne extérieure coffre
8090	Diode de protection compresseur	8300	Interrupt. siège chauffante AVG
8091	Relais cde. chauffage add./auton.	8301	Boîtier régul. sièges chauffants
8092	Commut. chauffage additionnel	8302	Rhéostat siège chauff. AVG
8093	Pompe à carburant chauffage add.	8303	Rhéostat siège chauff. AVD
8094	Fusible chauffage additionnel	8305	Interrupt. siège chauffant AVD
8095	Fusible de commande chauff. add.	8306	Interrupteur siège chauffant ARG
8096	Diode info marche chauff. additionnel	8307	Interrupteur siège chauffant ARD
8097	Interrupt. cde. chauffage à carburant	8308	Relais sièges chauffants
8098	Chauffage additionnel	8310	Siège chauffant AVG
8099	Brûleur chauffage add./autonome	8311	Thermostat siège chauffant
8100	Allume-cigares AV	8312	Relais siège chauffant AVG
8105	Allume-cigares AR	8313	Relais siège chauffant AVD
8106	Allume-cigares AR 2	8314	Banquette chauffante passagers
8110	Commutateur vitre AR chauffante	8315	Siège chauffant AVD
8111	Commutateur de désembuage	8316	Boîtier régulation coussin chauffant
8112	Capteur désembuage lunette AR	8317	Boîtier régulation dossier chauffant
8115	Relais de vitre AR chauffante	8318	Rhéostat siège chauffant ARG
8116	Relais tempo. de vitre AR chauff.	8319	Rhéostat siège chauffant ARD
8118	Vitre AR chauffante G	8320	Siège chauffant AR
8119	Vitre AR chauffante D	8321	Relais tempo. siège chauffant AVG
8120	Vitre AR chauffante	8322	Relais tempo. siège chauffant AVD
8121	Moteur désembuage vitre AR	8323	Relais tempo. siège chauffant ARG
8122	Vitre AR chauffante haute	8324	Relais tempo. siège chauffant ARD
8125	Rétroviseur AVG chauffant	8325	Siège chauffant ARG
8130	Rétroviseur AVD chauffant	8326	Siège chauffant ARD
8140	Pare-brise chauffant	8327	Nappe chauff. coussin siège AVG

8328	Nappe chauff. dossier siège AVG	8453	HP boomer ARG
8329	Nappe chauff. coussin siège AVD	8454	HP subwoofer ARG
8330	Nappe chauff. dossier siège AVD	8455	HP tweeter ARD
8331	Boîtier régulation siège chauff. AVG	8457	HP médium ARD
8332	Boîtier régulation siège chauff. AVD	8458	HP boomer ARD
8333	Sonde siège chauffant AVG	8459	HP subwoofer ARD
8334	Sonde siège chauffant AVD	8460	Prise de casque ARG
8340	Ensemble régul. siège chauff. AVG	8461	Résistance 1 (Japon)
8345	Ensemble régul. siège chauff. AVD	8462	Résistance 2 (Japon)
8401	Adaptateur d'impédance	8463	Résistance 3 (Japon)
8402	Câble d'antenne	8464	Résistance 4 (Japon)
8403	Filtre d'antenne	8465	Prise de casque ARD
8404	Antenne	8470	Alimentation radio police AV
8405	Antenne électrique	8471	Alimentation radio police 1 AR
8406	Amplificateur antenne	8472	Alimentation radio police 2 AR
8407	Duplexeur	8473	Alimentation radio police 3 AR
8408	Amplificateur autoradio	8475	Combiné radiotéléphone
8409	Ensemble antenne lunette chauffante	8476	Boîtier électro. contrôle radiotélé. A
8410	Autoradio	8477	Boîtier électro. contrôle radiotélé. B
8411	Balance radio AVG/AVD	8478	Micro auto PC
8412	Balance radio AV/AR	8479	Commutateur auto PC
8413	Commande autoradio	8480	Émetteur/récepteur télématique
8414	Transform. de ligne audio navigation	8481	HP radiotéléphone
8415	Chargeur compact disque	8482	Micro radiotéléphone
8416	Interface compact disque	8483	Bruiteur oublié radiotéléphone
8417	Ventilateur émetteur récepteur radio	8484	Antenne radiotéléphone
8418	Adaptateur antenne radio	8485	Clavier radiotéléphone
8419	Relais amplificateur autoradio	8486	Bloc entrée audio vidéo externe
8420	Haut-parleur (HP) porte AVG	8487	Ensemble multimédia
8421	HP AV	8488	Écran couleur auto PC
8422	HP AVG	8489	Unité annexe auto PC
8423	HP AVD	8490	Unité centrale auto PC
8424	Amplificateur audio	8491	Boîtier de commutation antenne
8425	HP porte AVD	8492	Kit main libre
8426	Enceinte acoustique grave	8493	Commande récepteur télématique
8427	Enceinte acoustique grave amplifiée	8494	Alimentation charge téléphone
8428	Coaxial hifi ARG	8495	Ensemble antenne télévision (Japon)
8429	Coaxial hifi ARD	8496	Système télépéage (Japon)
8430	HP ARG	8497	Filtre (Japon)
8431	HP central ARG	8498	Antenne AM/FM (Japon)
8435	HP ARD	8500	Calculateur navigation
8436	HP central ARD	8501	Antenne GPS
8440	HP tweeter AVG	8502	HP navigation
8442	HP médium AVG	8503	Clavier de commande
8443	HP boomer AVG	8504	Boîtier info trafic
8444	HP woofer AVG	8505	Contacteur info trafic
8445	HP tweeter AVD	8506	Transformat. de ligne audio/nav. D
8447	HP médium AVD	8507	Transformat. de ligne audio/nav. G
8448	HP boomer AVD	8508	Contacteur rappel navigation
8449	HP woofer AVD	8509	Voyant information état trafic
8450	HP tweeter ARG	8510	Ensemble navigation (Japon)
8452	HP médium ARG	8511	Diode info frein (Japon)

8520 Boîtier contrôlé de vitesse autorisée
8521 Boîtier de dialogue
8522 Contacteur d'arrêt d.vitesse autorisée
8523 Syst. acquis.+recueil données/transm.
8600 Boîtier alarme antivol
8601 Contacteur à clef alarme antivol
8602 Boîtier volumétrique alarme antivol
8603 Commutateur alarme antivol
8604 Capteur volumétrique
8605 Sirène alarme antivol
8606 LED alarme antivol
8607 Emetteur ultrason
8608 Récepteur ultrason
8609 Emetteur ultrason/LED alarme antivol
8610 Contacteur coffre alarme antivol
8611 Contacteur capot alarme antivol
8612 Contacteur porte batt. ARD alarme
8613 Contacteur porte ARG alarme
8614 Contacteur porte ARD alarme
8615 Relais alim. feux de crois. pour alarme
8616 Relais alarme antivol
8617 Relais avertisseur alarme antivol
8618 Contacteur anti-soulèvement
8630 Centrale de protection
8700 Moteur store électrique
8701 Contacteur AV store électrique
8702 Contacteur AR store électrique
9000 Unité centrale
9005 Station feu AVG
9010 Station GMV
9015 Station feu AVD
9020 Station essuie-vitre / lave-vitre
9025 Station acquisition capteurs
9030 Station porte AVG
9031 Station siège
9035 Station combiné
9040 Station afficheur
9045 Station habitacle
9050 Station porte AVD
9055 Station commutation signalisation
9056 Station éclairage automatique
9060 Station commutation essuyage
9065 Station console
9070 Station remorque
9075 Station feu ARG
9080 Station volet AR
9085 Station feu ARD

Station = calcul. électronique multiplexage

Numérotation des voyants " V "

V0004 Alerte stop	V4730 Bouclage ceinture de sécurité
V1000 Charge	V4800 Température catalyseur
V1001 Charge batt. traction OK	V6235 Supercondamnation
V1002 Décharge batt. traction	V6560 Coussin gonflable av.(air bag)
V1017 Défaut convertisseur 12V	V6561 Coussin gonflable latéral
V1100 Test allumage	V6562 Inhibition airbag passager
V1150 Préchauffage	V6640 Niveau liqu. corr. haut. d'assiette
V1200 Test injection	V6700 Test blocage différentiel
V1203 Coupure pompe	V6709 Passage réducteur vitesse
V1300 Test injection/allumage	V7000 Test antiblocage de roues
V1700 Défaut temporaire	V7001 ABR actif
V1701 Marche avant	V7050 Antipatinage de roues
V1702 Marche AR	V7060 Fonctionnement ASR
V1703 Défaut d'isolement	V7310 Régulateur de vitesse
V1800 Voyant alim. gaz	V7311 Pos. pédale de frein (auto démarr.)
V2000 Antibrouillard AR	V7700 Diagnostic suspension
V2010 Antibrouillard AV	V7800 Diagnostic CDS (ESP)
V2300 Signal danger	V8018 Niveau mini chauff. addition.
V2310 Indicateur direction G/D	V8110 Vitre AR chauffant
V2320 Indicateur direc. gauche	V8220 Transpondeur
V2330 Indicateur direction droit	
V2600 Feux de position	
V2610 Feux de croisement	
V2620 Feux de route	
V2660 Voyant projec. antibrouillard	
V4010 Niveau eau moteur	
V4017 Manque eau batteries	
V4020 Température eau moteur	
V4040 Niveau mini eau lave vitre	
V4050 Présence eau dans décanteur	
V4110 Pression huile moteur	
V4120 Niveau huile moteur	
V4130 Température huile moteur	
V4200 Voyant de starter	
V4205 Filtre à air colmaté	
V4300 Niveau mini essence	
V4320 Ouverture bouchon de réservoir	
V4400 Frein de stationnement	
V4410 Niveau de liquide de frein	
V4420 Frein à main 1 niv. liqu. frein	
V4430 Usure plaquettes	
V4440 Lampes grillées	
V4500 Niveau liqu. suspension	
V4600 Position levier de vitesses	
V4610 Température huile BV	
V4700 Porte ouverte	
V4701 Portes AV et 2 portes latérales	
V4702 Portes AV et 1 porte latérale	

Numérotation des connecteurs à fonction particul. "C"

C001	Diagnostic central	C8201	Test antidémarrage codé
C002	Pour fils de dépannage	C8400	Alim. + permanent autoradio
C004	Diagnostic combiné	C8600	Test alarme antivol
C104	Porte-fusible commut. arrêt urgence	C8630	Test CPH
C136	Porte-fusible bride chauffante		
C180	Diagnostic gaz 1		
C181	Diagnostic gaz 2		
C182	Gaz riche		
C183	Gaz pauvre		
C200	Alimentation prise caravane		
C310	Alim. + perm. éclairage caravane		
C311	Liaison contact stop		
C680	Liaison TO		
C861	Alimentation alarme antivol		
C1030	Test info. moteur tournant		
C1042	Option coupe-circuit général		
C1100	Test allumage		
C1105	Antiparasitage allumage		
C1110	Rég. allumage pour ralenti		
C1200	Test injection		
C1250	Réglage antipollution		
C1260	Porte-fusible pompe alimentation		
C1265	Porte-fusible résist. réch. carbu.		
C1270	Test EGR		
C1300	Test injection / allumage		
C1310	Porte-fusible calculateur moteur		
C1360	Porte-fusible réch. sonde à oxygène		
C1400	PMH		
C1450	Développement système		
C1500	Test fonctionnement GMV		
C1630	Test BVA		
C1700	Test gestion électronique		
C1800	Diagnostic GPL		
C2310	Double cde. auto école		
C2600	Porte-fusible antibrouillard AV		
C4640	Porte-fusible alim. chronotachygraphe		
C6235	Test condamnation		
C6301	Diagnostic mémorisation siège		
C6540	Test ceinture pyrotechnique		
C6560	Test sac gonflable		
C6570	Test sacs gonfl./prétensionneurs		
C6640	Purge circuit corr. hauteur d'assiette		
C6860	Test capote électrique		
C7000	Test ABR (ABS)		
C7001	Porte-fusible puissance ABR (ABS)		
C7050	Diagnostic antipatinage		
C7100	Test DAV		
C7215	Test écran multifonctions		
C7710	Test suspension		
C8000	Test climatisation		

Numérotation des cas particuliers

AE00	Antivol électrique	BH28	Boîte 28 fusibles habitacle
B001	Borne équipotentielle mixte 1	BM27	Boîtier de servitude moteur 27 fusibl.
B002	Borne équipotentielle mixte 2	BM34	Boîtier de servitude moteur 34 fusibl.
B003	Borne équipotentielle mixte 3	BMF1	Boîtier maxi-fusibles 1
B004	Borne équipotentielle mixte 4	BMF2	Boîtier maxi-fusibles 2
B005	Borne équipotentielle mixte 5	BMF3	Boîtier maxi-fusibles 3
B006	Borne équipotentielle mixte 6	BMF4	Boîtier maxi-fusibles 4
B007	Borne équipotentielle mixte 7	BSC1	Boîtier de servitude coffre
B008	Borne équipotentielle mixte 8	BSI1	Boîtier de servitude intelligente (BSI)
B009	Borne équipotentielle mixte 9	BSR1	Boîtier de servitude remorque
B010	Borne équipotentielle mixte 10	CA00	Contacteur antivol
B011	Borne équipotentielle mixte 11	CBE1	Carnet de bord électronique (police)
B012	Borne équipotentielle mixte 12	CCS1	Ensemble cde. central. signal. (police)
B013	Borne équipotentielle mixte 13	CP00	Prise 12V AR
B014	Borne équipotentielle mixte 14	CP01	Prise 12V AV
B015	Borne équipotentielle mixte 15	CP02	Prise 12V ARG sur console centrale
B016	Borne équipotentielle mixte 16	CP03	Prise 12V ARD sur console centrale
B017	Borne équipotentielle mixte 17	CP04	Prise 12V AR central
B018	Borne équipotentielle mixte 18	CP05	Prise 12V coffre
B019	Borne équipotentielle mixte 19	CPC0	Ens. contact porte coulissante G
B020	Borne équipotentielle mixte 20	CPC1	Ens. contact porte coulissante D
B021	Borne équipotentielle mixte 21	CT00	Contacteur tournant volant
B022	Borne équipotentielle mixte 22	CPH	Centrale protection habitacle (boîtier)
B023	Borne équipotentielle mixte 23	CV00	Mod. commut. sous volant (COM200X)
B024	Borne équipotentielle mixte 24	DRA0	Drain (blindage)
BB00	Batterie	DRA1	Drain 1 (blindage)
BB01	Ensemble batterie arrière	ECV0	Ensemble commande dans volant
BB02	Ensemble batterie inf. avant	MF00	Maxi-fusible batterie de service
BB03	Ensemble batterie sup. avant	MF01	Maxi-fusible alternateur
BB04	Ensemble batterie central	MF02	Maxi-fusible batterie de démarrage
BB05	Batterie de démarrage	MF175	MEGA-fusible comp. moteur 175A
BB06	Batterie de service	PC01	Pris de courant ARD
BB07	Batterie de puiss. alerno-démarrage	PC02	Pris de courant ARG
BB08	Batterie de traction (CTH)	PS00	Platine de servitude (si séparé)
BB10	Boîtier d'alimentation	PSF0	Platine serv.-boîte fusible habitacle
BB12	Borne de liaison + batterie	PSF1	Platine serv.-boîte fusible comp. mot.
BCM0	Bloc commutateur multifonctions	PSF2	Platine servitude-boîte fusible coffre
BCM1	Bloc commutateur multifonction G	PT00	Prise de transformateur
BCM2	Bloc commutateur multifonction D	RP00	Relais de puissance BSI
BCM3	Bloc commutateur multifonction G	VMF1	Volant à cde. centralisée fixe
BCM4	Bloc commutateur multifonction D		
BCP3	Boîtier commutation protect. 3 relais		
BF00	Boîte fusibles habitacle		
BF01	Boîte fusibles comp. moteur		
BF02	Boîte fusibles coffre		
BFH5	Boîte 5 fusibles habitacle		
BGP0	Boîtier de gestion centralisée (police)		
BH12	Boîte 12 fusibles habitacle		

Abréviations techniques et interprétations

AAC	Arbre à came
AAS	Aide au stationnement
ADDGO	Additif de gazole
A/C	Air Conditionning (Air Conditionné)
ABS (ABR)	Anti-Lock Breaking System (Antiblocage de roues)
ADAM (AFU)	Advanced Dynamic Aid Mechanism (Aide au freinage d'urgence)
ADC	Antidémarrage codé
AET	Antidémarrage électronique à transpondeur
AMVAR	Suspension à gestion électronique
ASR	Anti-patinage de roues
BRAC	Besoin refroidissement pour l'air conditionné
BEE	Boîtier d'entrée d'eau
BM (BSM)	Boîtier servitude moteur (Exemple BM34)
BMC	Bulk moulding compound
BSE	Boîtier sortie d'eau
BSI	Boîtier servitude intelligent
BTE	Boîtier toit escamotable
BTO	Boîtier témoins odomètre
BVA	Boîte à vitesses automatique
BVM	Boîte à vitesses manuelle
CAN	Controller Area Network
CBC	Corner brake control
CCM (ECM)	Calculateur contrôle moteur
CD	Compact Disk
CDS (ESP)	Contrôle dynamique de stabilité
CEE	Communauté Économique Européenne
COM200X	Module de commutation sous volant (CV00)
CPH	Centrale de protection Habitable
CR	Common Rail (Répartiteur unique)
CTN	Coefficient de température négatif
CV00	Module de commutation sous volant (COM200X)
DAE	Direction assistée électrique
DAV	Direction assistée variable
DNS (1/2)	Domaine Name Server (1 ou 2 provider internet)
ECM (CCM)	Électronique contrôle moteur
EEPROM	Electrically Erasable Programmable ROM
EDC	Électronique diesel contrôle
EGR	Exhaust Gas Recirculation (Recyclage gaz d'échappement)
EMF	Écran Multifonction
EOBD	European On-Board Diagnosis / Diagnostic de bord
EPROM	Erasable Programmable ROM
ESMC	Extrem sheet moulding compound
ESP (CDS)	Electronic stability program (Contrôle dynamique de stabilité)
EU	European Union
EV	Électrovanne
EVA	Emergency Valve Assistant (Aide au freinage d'urgence)
FAP	Filtre à particules
FRIC	Fonction refroidissement intégré au calculateur
GEP	Groupe électro pompe
GMV	Groupe motor ventilateurs
GRA	Groupe de régulation additionnel
HDI	High pressure direct injection
HF	Haute fréquence

Abréviations techniques et interprétations


HP	Haut-parleur
HPI	Haute pression injection (direct - essence)
HSN	High Silicium Nitrile
IR	Infrarouge
LVV	Limiteur de vitesse véhicule
MSR	Motor Schleppmoment Regelung (Régulation du couple moteur)
PLC(M)	Porte latérale coulissante (motorisée)
PSF	Platine servitude fusible
PTFE	Poly Tetra Fluor Ethylen
RAA	Réchauffeur air admission
RAS	Refroidisseur air système
RCO	Rapport cyclique d'ouverture
REF	Répartition électronique de freinage
REAR	Régulation débit d'air pulseurs add. arrière
REF	Répartition électronique de freinage
RF	Réfrigération (régulation manuelle)
RFTA	Réfrigération avec régulation automatique (température habitacle / débit d'air / distribution d'air)
RFTD	Réfrigération (régulation : temp. habitacle /débit d'air)
RVV	Régulation de vitesse véhicule
SAI	Système d'admission intégré
SHED	Seded Housing for Evaporation Determination
SMC	Sheet moulding compound
SWIRL	Tourbillonnaire de l'air
TO	Toit ouvrant
VAN	Vehicle Area Network
VTC	Valve Timing Camshaft (Distribution variable)
VVT	Variable Valve Timing

Identification des connecteurs

BA : Blanc	NR : Noir
BE : Bleu	OR : Orange
BG : Beige	RG : Rouge
GR : Gris	RS : Rose
JN : Jaune	VE : Vert
MR : Marron	VI : Violet
NA : Naturel	VJ : Vert / Jaune


Identification des masses, connecteurs, dérivateurs

(605 jusqu'à AM 94, 106 et 405 jusqu'à AM 92)



Identification des masses, épissures, connecteurs, dérivateurs

(1007, 106 à part. MJ93 / 206, 306, 307, 405 à part. MJ93 / 406, 407, 605 à part. MJ95 / 607 / 806 / 807 / Expert / Partner)



Numérotation des fils (schématiques sans BSI)

Alimentation avant fusible	Alimentation après fusible	Désignation
AA(+AA)..	A	+ Accessoires
BB	B	+ Batterie
CC(+CC)..	C	+ Après contact
FF	F	+ Batterie moteur tournant
KK	K	+ Après contact coupé
LL	L	+ Plus alternateur
VV	V	+ Veilleuse
	P	+ Projecteurs
	T	+ Batterie temporisé

Alimentation diverse

BM	Alimentation +batterie après fusible (boîte à fusibles dans compartiment moteur)
CE	Alimentation +éclairage après contact (sortie antivol vers commutateur éclairage)
CR	Sortie alimentation code/route (commutateur éclairage)
PA	Alimentation projecteurs additionnel feux de route
PB	Alimentation projecteurs brouillard AV
PC	Alimentation projecteurs en feux de croisement
PR	Alimentation projecteurs en feux de route
RC	Sortie alimentation code/route (commutateur éclairage)
VR	Alimentation +veilleuse après rhéostat
D	Drain
M	Masse
+P	Plus permanent

Masses


D	Drain
M	Masse
MP	Masse projecteurs
MV	Masse voyant

Multiplexage


90..	Fils multiplexage
-------------	-------------------

Exemples


2 5 6




A A 1




B 0 2



V 0 9 1



M 1 0 1



Numérotation des fils (schématiques avec BSI)

Alimentation

A	+ accessoires
AE	+ accessoires sortie BSI
AH	+ accessoires sortie boîte fusibles habitacle
AM	+ accessoires sortie BM34
B	+ batterie direct
BD	+ batterie démarrage
BE	+ batterie sortie BSI
BECE	+ batterie sortie BSI /+ après cont. sortie BSI (shunt parc)
BF	+ batterie service sortie maxi fusibles
BH	+ batterie sortie Boîte Fusibles Habitable
BM	+ batterie sortie BM34
BM1	+ batterie sortie BM34 protégé
BM2	+ batterie sortie BM34 non protégé
BS	+ batterie service
C	+ après contact
CE	+ après contact sortie BSI
CE1	+ après contact sortie BSI protégé
CE2	+ après contact sortie BSI non protégé
CH	+ après contact sortie boîte fusibles habitacle
CM	+ après contact sortie BM34
D	+ démarrage
DE	+ démarrage après relais
K	+ après contact (coupe au démarrage)
KE	+ après contact (coupe au démarrage) sortie BSI
KH	+ après contact (coupe au démarrage) sortie boîte fusible habitacle
KM	+ après contact (coupe au démarrage) sortie BM34
L	+ alternateur direct
LH	+ alternateur sortie Boîte Fusibles Habitable
LM	+ alternateur sortie BM34
P	+ moteur tournant
PE	+ moteur tournant sortie BSI
PM	+ moteur tournant sortie BM34
R	+ veilleuse rhéostat
T	+ temporisé (10 minutes)
V	+ veilleuses
VE	+ veilleuses sortie BSI
XC	+ VAN carrosserie
XC1	+ VAN carrosserie 1
XC2	+ VAN carrosserie 2
XC3	+ VAN carrosserie 3
XE	+ VAN confort
Z	+ CAN


Masse

BL	blindage
MC	masse carrosserie
ME	masse électronique
MM	masse moteur
SF	équipot sans fil


Multiplexage et intersystème (bus de liaison)

9000	CAN HIGH intersystème	9028	CAN DIAGNOSTIC HIGH (BSI)
9001	CAN LOW intersystème	9029	CAN DIAGNOSTIC LOW (BSI)
9002	VAN DATA carrosserie	9030	CAN HIGH intersystème 4
9003	VAN DATA B carrosserie	9031	CAN LOW intersystème 4
9004	VAN DATA confort	9040	LIN 1
9005	VAN DATA B confort	9041	LIN 2
9006	Diagn. ligne K (contrôle moteur + BVA)	9042	LIN STL
9007	Diagn. ligne L (contrôle moteur + BVA)	9043	LIN projecteur
9008	Diagn. ligne K3 BSI/corr. projecteurs	9044	LIN habitacle 1
9009	Diagn. ligne K4 CDS / ABS / AMVAR	9045	Signal réveil BSI/ADML
901	Diagnostic ligne K6 CCS_CMM	9050	Signal réveil PCS
9010	CAN HIGH intersystème 2	9060	Ligne K diagnostic gaz
9011	CAN LOW intersystème 2	9100	Diagnostic K BSI
9012	VAN DATA carrosserie 1	9110	CAN HIGH intersystème 3
9013	VAN DATA B carrosserie 1	9111	CAN LOW intersystème 3
9014	Diagnostic ligne K5 alerno-démarrreur	9112	CAN HIGH dédiée CCS
9015	Diagnostic ligne K9 DAV	9113	CAN LOW dédiée CCS
9016	Signal réveil intersystème	9989	Info désactivation anti-cliq.
9017	CAN HIGH low speed carrosserie	9990	CAN LOW micro 1
9018	CAN LOW low speed carrosserie	9991	CAN HIGH micro 1
9019	CAN HIGH low speed sécuritaire	9992	CAN LOW micro 2
9020	CAN LOW low speed sécuritaire	9993	CAN HIGH micro 2
9021	Sortie réveil BSI	9994	S_ANA A micro 1
9022	VAN DATA carrosserie 2	9995	S_ANA B micro 1
9023	VAN DATA B carrosserie 2	9996	S_ANA A micro 2
9024	CAN DATA HIGH confort	9997	S_ANA B micro 2
9025	CAN DATA LOW confort	9998	Ligne K micro 1
9026	CAN DATA HIGH carrosserie	9999	Ligne K micro 2
9027	CAN DATA LOW carrosserie		


Alimentation non protéger par fusible




Alimentation protéger par fusible




Alimentation protéger par fusible



Masse



Bus liaison multiplexée ou diagnostique



[illegible]

Liste des fonctions des câbles

DEMARRAGE - GENERATION COURANT

100 COMMANDE SOLENOIDE
1000 COMMANDE DEMARRAGE A FROID
1001 ALIM. DEMARRAGE A FROID
1002 POMPE DEMARRAGE A FROID
1003 EV DEMARRAGE A FROID
1004 POMPE+EV DEMARRAGE A FROID
1010 SORTIE MASSE ANALOG.DEMARR.
102 INFO + DEMARREUR
1020 CDE.+DEMARRAGE PAR CCM
1021 CDE. DEMARRAGE MAINS LIBRES
1022 ENTREE BATTERIE DE SECOURS
1024 SORTIE LED DEMARRAGE
1025 DEMANDE PILOTAGE DEMARREUR
1026 CDE. PILOTAGE DEMARREUR
1027 CDE. BLOCAGE MOTEUR
1028 ALIM. CAPT. POS. BLOQUEUR
1029 SIGNAL CAPT. POS. BLOQUEUR
103 INFO DEFAULT DEMARRAGE
1030 CDE. ACTIV. TEMOIN DE CHARGE
1035 SORTIE TENSION SURV. DU PARE
1036 SGN. CDE. PARE P/SORTIE BSI
1037 SIGNAL CDE. PI PARE
1038 SIGNAL DIAGNOSTIC PARE
1039 MASSE SIGNAL DIAGNOSTIC PARE
104 INFO CHARGE ALTERNATEUR
1040 CDE. POMPE PAR EXCIT DEMARR.
1041 CDE. DEBLOCAGE MOTEUR
1042 ALIMENTATION FONCTION MOTEUR
1045 MASSE CAPT. POS. BLOQUEUR
1050 ALIM.+ BATT. CONTACT. ANTIVOL
1052 ENTR. ANTIVOL COURANT FAIBLE
1053 ENTREE POSITION CLE ANTIVOL
1055 ALIM. SIGNAL ANTIVOL
1057 SORTIE SECURITE ANTIVOL EL.
1058 SORTIE ALIM. ANTIVOL EL.
1060 ALIM. +APC PLATINE SERV. PSF1
1065 ENTREE APRES CONTACT
1070 INFO. MOTEUR CALE (BSI)
1074 CDE. + MOTEUR TOURNANT
1075 INFO. MOTEUR TOURNANT
1085 PILOTAGE REGULAT. ALTERNAT.
1086 EXCITATION DEMARREUR (ALARM)
1087 CDE. EXCITATION ALTERNATEUR

ALLUMAGE - PRECHAUFFAGE

1120 CDE. EV DESACTIV. CYLINDRES
1121 ALIM. EV DESACTIV. CYLINDRES
1125 LIGNE SDF CALCULAT.SOUPAPES+
1126 LIGNE SDF CALCULAT. SOUPAPES-
113 ALIMENTATION ARBRE A CAME 2+
1130 MASSE CCS_CMM
1131 SIGNAL ARBRE A CAME

1132 INFO ARBRE A CAME
1133 SIGNAL ARBRE A CAME +
1134 SIGNAL ARBRE A CAME -
1135 SIGNAL DET. PHASE INT. ALLUMAGE
1136 MASSE ARBRE A CAME 2-
1141 ALIM. BG1 RECHAUFF. EAU
1142 ALIM. BG2 RECHAUFF. EAU
1143 ALIM. BG3 RECHAUFF. EAU
1145 CDE. EV PAPILLON
1146 ALIM. BG1-2 RECHAUFF. EAU
1147 ALIM. BG3-4 RECHAUFF. EAU
1150 ALIM. BOBINES ALLUMAGE
1151 CDE. ALLUMAGE 1
1152 CDE. ALLUMAGE 2
1153 CDE. ALLUMAGE 3
1154 CDE. ALLUMAGE 4
1155 CDE. ALLUMAGE 5
1156 CDE. ALLUMAGE 6
1157 CDE. ALLUMAGE 1-4
1158 CDE. ALLUMAGE 2-3
1181 CDE. BOITIER PRECHAUFFAGE
1182 CDE. VOYANT PREPOSTCHAUFF.
1183 CDE. BGIES PREPOSTCHAUFF.
1184 CDE. BGIE PRECHAUFF 1
1185 CDE. BGIE PRECHAUFF 2
1186 CDE. BGIE PRECHAUFF 3
1187 CDE. BGIE PRECHAUFF 4
1188 CDE. BGIE PRECHAUFF 5
1189 CDE. BGIE PRECHAUFF 6

ALIMENTAT. CARBURATEUR/INJECTION

120 ALIM. BSM PAR RELAIS INJECT.
1200 SIGNAL CAPT. PRESSION CARBU.
1201 CDE. POMPE A CARBURANT
1202 CDE. RELAIS POWER LATCH
1203 ALIMENT. CALCUL. INJECTION
1204 CDE. EV RESERVOIR
1205 CDE. EV INJECTION AIR ECH.
1206 CDE. MOT. P.A.P PHASE 1 SWIRL
1207 CDE. MOT. P.A.P PHASE 2 SWIRL
1208 CDE. MOT. P.A.P PHASE 3 SWIRL
1209 CDE. MOT. P.A.P PHASE 4 SWIRL
1210 CDE. VOYANT ANTIPOLL. EOBD
1211 CDE. INJECTEUR CYLINDRE 1 (+)
1212 CDE. INJECTEUR CYLINDRE 2 (+)
1213 CDE. INJECTEUR CYLINDRE 3 (+)
1214 CDE. INJECTEUR CYLINDRE 4 (+)
1215 CDE. INJECTEUR CYLINDRE 5 (+)
1216 CDE. INJECTEUR CYLINDRE 6 (+)
1217 SIGNAL RECOPIE POS. SWIRL
1218 SIGNAL POS.POTENTIOM.PAPIL. 1
1219 SIGNAL POS.POTENTIOM.PAPIL. 2
1220 ALIMENT. 5V POT PAP
122 CDE. CHAUFF. SON. LAMBDA CATA

1221 CDE. EV REG PRESS CARB
 1222 CDE. EV L'AIR LIBRE CANISTER
 1223 ALIMENT.RELAIS PRINC.CONT.MOT
 1224 CDE. DESACTIV. 3 PIST.(POM INJ)
 1225 ALIMENT.RELAIS PUIS. CONT. MOT.
 1226 CDE. RELAIS PUIS. CONT. MOT.
 1227 CDE. INJECTEURS +
 1228 CDE. RELAIS PUIS. VIA CONTAC.
 1229 CDE. RELAIS PRINCIP.CONT.MOT.
 123 CDE. CHAUFF.LAMBDA B AMONT
 1230 MASSE ACCELERATION CAISSE
 1231 SIGNAL ACCELERATION CAISSE
 1232 CDE. EV PURGE CANISTER
 1233 ALIMENT. ACCELERATION CAISSE
 1234 CDE. RELAIS COMPRES.AC/OUT
 1235 CDE. POMPE A ESSENCE
 1236 CDE. RELAIS POMPE ESSENCE
 1237 CDE. EV ACAV (COURT)
 1238 CDE. EV CORRECTION AVANCE
 1239 CONTACTEUR MOTEUR
 124 CDE. CHAUFF. LAMBDA C AVAL
 1240 ALIMENT. EV DISTRIBUT. VARIABLE
 1241 CDE. EV DISTRIB. VARIAB. VTC1
 1242 CDE. EV DISTRIB. VARIAB. VTC2
 1243 CDE. EV DISTRIB. VARIAB. VTC
 1244 CDE. MOT. P.A.P 1 AIR ADMISS.
 1245 CDE. MOT. P.A.P 2 AIR ADMISS.
 1246 CDE. MOT. P.A.P 3 AIR ADMISS.
 1247 CDE. MOT. P.A.P 4 AIR ADMISS.
 1248 ALIM. EV DE DISTRIBUTION VAR. 2
 125 CDE. CHAUFF.LAMBDA D AVAL
 1251 ALIM. RECHAUF.REALIM.VAP HUILE
 1252 ARRET MOT. EN CAS DE CHOC
 1253 CDE. PILOTAGE PAPILLON EGR
 1254 ALIMENTATION EV EGR
 1255 ALIM.RECHAUFF BOITIER PAPILL.
 1256 COMMANDE ELECTROVANNE EGR
 1257 MASSE ELECTROVANNE EGR
 1258 SIGN.+SONDE PROPORTIONNEL.
 1259 SIGNAL-SONDE PROPORTIONNEL.
 126 CDE. EV EGR + PAPILLON
 1260 INFO RESIS.COMPEN.SOND.PROP.
 1261 INFO POMPE COURANT SOND.PR.
 1262 ALIM.CHAUFF.SONDE PROPORT.
 1263 CDE. CHAUFF. SONDE PROPORT.
 1264 INFO+CAPT.2 HT GAZ ECHAPPEM.
 1265 INFO-CAPT.2 HT GAZ ECHAPPEM.
 1266 SIG.CAPT.TEMP.GAZ AMON CATA A
 1267 SIG CAPT.TEMP.GAZ AMON CATA B
 1268 SIG CAPT.TEMP.GAZ AVAL CATA A
 1269 SIG.CAPT.TEMP GAZ AVAL CATA B
 127 CDE. EV RECHAUFF. AIR ADM.
 1270 CDE. EV PRESSION SURAL
 1271 CDE. EV TURBO GEOM.VARIABLE
 1272 ALIMENT.ELECTROVANNES ACAV
 1274 INFO+CAPT. HT GAZ ECHAPPEM.
 1275 INFO-CAPT. HT GAZ ECHAPPEM.

1276 CDE. EV ACAV (LONG)
 1277 INFO + SONDE DENSO
 1278 INFO - SONDE DENSO
 1279 CDE. VOYANT DIAG.CONTR.MOT.
 128 CDE. EV EAU PROPORT. INT. BSE
 1280 CDE. DEBIT DE POMPE DIESEL
 1281 SIGNAL REFERENCE PIEZZO
 1282 CDE. INJECT.ADDITIF CARBUR.(+)
 1283 CDE. INJECT.ADDITIF CARBUR.(-)
 1284 CDE.+POMPE ADDITIF CARBUR.
 1285 CDE.-POMPE ADDITIF CARBUR.
 1286 +THERM.POMPE ADDITIF CARBUR.
 1287 -THERM.POMPE ADDITIF CARBUR.
 1288 SIGNAL MESURE PIEZZO
 1289 CDE. EV DE RALENTI (F)
 1290 CDE. EV DE RALENTI (O)
 1291 CDE. ELECTROVANNE STOP
 1292 CDE. VOYANT DIAG
 1293 CDE. EV RECHAUFFAGE EAU
 1294 SIGNAL CAPT.TEMPERAT.MATIERE
 1295 CDE. EV REGUL..VOLUME CARB.
 1296 CDE. TURBO ELECTRIQUE
 1297 CDE. EV BIELETTE VERTICALE 1
 1298 CDE. EV BIELETTE VERTICALE 2
 1299 CDE. EV PAPILLON BYPASS
 130 SIG.SON.LAMBDA A(+) AMONT CAT
 1300 SIG.SON.LAMBDA B(+) AMONT CAT
 1301 SIG.SON.LAMBDA B(-) AMONT CAT
 1302 SIG.SON.LAMBDA C(+) AVAL CATA
 1303 SIG.SON.LAMBDA C(-) AVAL CATA
 1304 SIG.SON.LAMBDA D(+) AVAL CATA
 1305 SIG.SON.LAMBDA D(-) AVAL CATA
 1306 SIG.PRESSION DIFFERENTIEL FAP
 1307 ALIM.CAPT.PRESSION DIFFER. FAP
 1308 CDE. MOTEUR EGR A+
 1309 CDE. EV PRESSION SURAL B
 131 SIG.SON.LAMBDA A (-) AMONT CAT
 1310 ALIM.POTENTIOMETRE EV EGR
 1311 CDE.EV VENTILATION INJECT.
 1312 ALIM.CAPT. DE REGIME MOTEUR
 1313 MASSE CAPT.DE REGIME MOTEUR
 1314 MASSE POTENTIOMETRE EGR A
 1315 MASSE POTENTIOMETRE EGR B
 1316 CDE. MOTEUR EGR A-
 1317 SIGNAL CAPTEUR ALTIMETRIQUE
 1318 COMM. PAPILLON SWIRL ON/OFF
 1319 MASSE POTENTIOMETRE EV EGR
 132 POTENTIEL 2,5V (CAPT.REG.MOT.)
 1320 ALIMENTATION DES INJECTEURS
 1321 CDE.INJECTEUR CYLINDRE 1 (-)
 1322 CDE.INJECTEUR CYLINDRE 2 (-)
 1323 CDE.INJECTEUR CYLINDRE 3 (-)
 1324 CDE.INJECTEUR CYLINDRE 4 (-)
 1325 CDE.INJECTEUR CYLINDRE 5 (-)
 1326 CDE.INJECTEUR CYLINDRE 6 (-)
 1327 CDE. MOTEUR EGR B+
 1328 + 5V LIGNE 4

1329 + 5V LIGNE 3
 133 INFO. RECOPIE EGR A
 133A SIGNAL DEBITMETRE (+)
 133B SIGNAL DEBITMETRE (-)
 1330 INFORMATION REGIME MOTEUR
 1331 + 5V LIGNE 1
 1332 + 5V LIGNE 2
 1333 SIGN. DEBITMETRE AIR ADMISSION
 1334 CDE.MOT.ELECTR.AIR ADMIS.(+)
 1335 CDE.MOT.ELECTR.AIR ADMIS.(-)
 1336 MASSE CAPTEUR DEBITMETRE
 1337 ALIMENTATION DEBITMETRE
 1338 INFORMATION DEBITMETRE
 1339 SIGNAL DEBIT AIR FREQUENTIEL
 13390 SIGN. DEBITM. AIR FREQU. A
 13391 SIGN. DEBITM. AIR FREQU. B
 134 SIGNAL CLIQUETIS A (+)
 1340 SIGN. TEMPERAT. AIR DEBITMETRE
 1341 SIGNAL TEMPERATURE AIR
 1342 ALIMENT.POMPE INJ.AIR ECHAPP.
 1343 CDE. REL.POMPE INJ.AIR ECHAP.
 1344 CDE. EV COUP.POMP.INJ.AIR ECH
 1345 ALIMENT.REL..POMP.INJ.AIR ECHA.
 1346 SIGN. CAPT. RECOPIE EV RGE
 1347 CDE. RELAIS CTP1
 1348 CDE. RELAIS CTP2
 1349 CDE. EV ECHAPPEMENT BI MODE
 135 SIGNAL CLIQUETIS A (-)
 1350 SIG.CAPT. EAM (CLIQUET. DW10)
 1351 ALIM. CHAUFF. SONDE LAMBDA
 1352 ALIM. CAPTEUR AAC
 1353 SIGNAL CAPTEUR AAC N°1
 1354 SIGNAL CAPTEUR AAC N°2
 1355 ALIMENT. EV CANISTER
 1356 MASSE CAPTEUR ARBRE AAC
 1357 MASSE TEMP. EAU MOTEUR INJEC
 1358 SIG.CAPT.DEPRESSION FREINAGE
 1359 MASSE CAPT.DEPRESS.FREINAGE
 136 SIGNAL CLIQUETIS B (+)
 1360 ALIM. CAPT. DEPRESS.FREINAGE
 1361 SIGN. CAPT. REGIME MOTEUR +
 1362 SIGN. CAPT. REGIME MOTEUR -
 1363 ALIM.CAPT.PRESS.AIR ADMISSION
 1364 MASSE CAPT.PRESS.AIR ADMISS.
 1365 MASSE CAPT. TEMP.AIR ADMISS.
 1366 SIGN.TEMP.EAU MOTEUR (INJEC.)
 1367 MAS.POTENTIOM.PAPIL.MOTORIS.
 1368 INFO CONSOMMATION CARBUR.
 1369 COMMANDE VOLETS PILOTES
 137 SIGNAL CLIQUETIS B (-)
 1370 INFO RECOPIE PAPILLON 1
 1371 CDE. MOTEUR PAPILLON PAR +
 1372 CDE. MOTEUR PAPILLON PAR -
 1373 CDE. EV EGR LINEAIRE
 1374 INFO RECOPIE PAPILLON 2
 1375 INFO POSITION PAPILLON
 1376 CDE. BOITIER PREPOSTCHAUF

1377 INFO POS.PEDALE ACCELERAT. 1
 1378 INFO POS.PEDALE ACCELERAT. 2
 1379 MASSE POS.PEDALE ACCELERAT.
 138 INFO. RECOPIE EGR B
 1380 ALIM +5 VOLT POS.PEDALE ACCEL
 1381 INFO ACTIONNEUR DEBIT GASOIL
 1382 ALIM.EV REGULAT.HP CARBURANT
 1383 ALIM. CATEUR VITESSE VEHICULE
 1384 INFO ACTION SUR EMBRAYAGE
 1385 SIGN.CAPT.TEMPERAT.CARBUR.
 1386 INFO DIAGN. PRE POST CHAUFF.
 1387 CDE. POST CHAUFFAGE
 1388 SIGNAL LEVEE AIGUILLE
 1389 INFO TEMPERATURE CATALYSEUR
 139 CDE. VENT. REFROID. CALC.
 1390 CONTACT PIED LEVE
 1391 SIGNAL MIL-REQUEST
 1392 INFO ALERTE EOBD
 1393 SIGNAL PRESSION AIR ADMISSION
 1394 SIGN.CAPT.DE RECOPIE POS. VTC
 1395 SIG.CAPT.ACCELER.VERTIC.VEHIC
 1396 SIG.DIAG.CIRCUIT ANTI EVAPORA.
 1397 SIGN.TEMPERAT.PRECATALISEUR
 1398 CDE. PRESSION CARBURANT
 1399 SIGNAL VOLONTE CONDUCTEUR
 140 ALIM. PAR RELAIS DE PUISS. BSM
 1400 ALIM.+POTENTIOM.VOL.CONDUCT.
 1401 MASSE POTENTIOM.VOL. CONDU.
 1402 INFO VOLONTE CONDUCTEUR
 1403 SIGNAL REGIME MOTEUR+
 1404 SIGNAL REGIME MOTEUR-
 1405 +5V ALIMENTAT. EV SURALIMENT.1
 1406 CDE. PWM EV SURALIMENT. 1
 1407 MASSE EV SURALIMENTATION 1
 1408 +5V ALIMENTAT. EV SURALIMENT.2
 1409 CDE. PWM EV SURAL2
 1410 MASSE EV SURALIMENTATION2
 1411 SIGN. CAPT. EV SURALIMENTAT. 1
 1412 SIGN. CAPT. EV SURALIMENTAT. 2
 1413 SIGNAL CAPTEUR PRESSION FAP
 1414 MASSE CAPTEUR PRESSION FAP
 1415 +5V ALIMENT.CAPT.PRESSION FAP
 1416 ALIM.CAP.REC.POS.RECH.AIR SUR
 1417 MAS.CAPT.REC.POS.RECH.AIR SU.
 1418 SIG.CAPT.REC.POS.RECH.AIR SUR
 1419 ALIM.CAPT. RECOPIE POS.TURBO
 142 SIGNAL CDE. TURBO A
 1420 MASSE CAPT.RECOP. POS TURBO
 1421 SIGN.CAPT. RECOPIE POS. TURBO
 1422 ALIM.CAP.REC.POS.RECH.AIR ADM
 1423 MAS.CAP.REC.POS.RECH.AIR ADM.
 1424 SIG.CAPT.REC.POS.RECH.AIR ADM
 1425 MASSE TURBO A+B/BOIT. PREPOST.
 1426 CDE. MOTEUR EGR B-
 1427 MASSE CAPT. TEMP. ECH. AMONT
 1428 MASSE CAPT. TEMP. ECH. AMONT
 1429 MASSE CAPT. PRESS. RAIL CARB.

143 SIGNAL CDE. TURBO B
 1430 ENTREE PUSH CHECK
 1431 ALIM. CAPT. PRESSION RAIL CARB.
 1432 MASSE CAPT.TEMP.ECH.AMONT
 1433 MASSE CAPT.TEMP.ECH.AVAL
 1434 ALIM. INJECTEURS 1-3
 1435 ALIM. INJECTEURS 2-4
 1436 SIGNAL PRESSION AIR ADM. TURBO
 1437 ALIM. CAPT.PRESS.AIR ADM. TURBO
 1438 MASSE C/PRESS.AIR ADM. TURBO
 1439 DC MOTOR +
 1440 DC MOTOR -
 1441 SIGNAL TPS
 1442 SIGNAL PRESS.AIR ADM.COMPR. 2
 1443 MASSE C/PRESS.AIR ADM.COMPR. 2
 1444 ALIM. C/PRESS.AIRADM.COMPR. 2
 1445 SIGNAL WG TURBO 1
 1446 SIGNAL VANNE WG TURBO 2
 1447 CDE. EV PAPPILL. BYPASS TURBO 2
 1448 SIGN. TEMP.AIR COMPR. 2
 1449 MASSE C/TEMP.AIR ADM. COMPR. 2
 145 ALIM. PAR RELAIS POMPE A AIR
 1450 SIGNAL VANNE RECYCLAGE 2
 1451 SIGNAL VANNE COMPRESSEUR 2
 1452 ENTREE CAPTEUR VVT1
 1453 SORTIE CAPTEUR VVT1
 1454 ENTREE CAPTEUR VVT2
 1455 SORTIE CAPTEUR VVT2
 1456 ALIMENTATION CAPTEUR VVT
 1457 CLOCK CAPTEUR VVT
 1458 MASSE CAPTEUR VVT
 1459 ALIM. POMPE RECUP. TEMP. ECH.
 1460 CDE. EV RECUP. TEMP. ECH. (RTE)
 1461 INFO THERMOCONTACT RTE

REFROIDISSEMENT

151 CDE. GMV GRANDE VIT
 1510 INFO ONCTIONNEMENT GMV 1
 1511 CDE. GMV PETITE/GRANDE VIT
 1512 CDE. GMV PETITE/MOYENNE VIT
 1514 COMMANDE GMV
 152 COMMANDE GMV PETITE VIT
 153 COMM. GMV MOYENNE VITESSE
 154 COMMANDE GMV 1 (+)
 1540 COMMANDE GMV 1 (-)
 155 COMMANDE GMV 2 (+)
 1550 COMMANDE GMV 2 (-)
 1551 INFO COMMANDE GMV 2 (+)
 1560 COMM. VOYANT TEMPERAT. EAU
 1561 COMM. INDICAT. TEMPERAT. EAU
 1562 CDE. EV EAU DEGAZAGE
 1570 CDE. THERMOSTAT PILOTE
 1580 ALIM. PPE EAU REFR. TURBO
 1581 CDE. PPE EAU REFR. TURBO
 1582 ALIM. PPE EAU DEBRAYABLE
 1583 CDE. PPE EAU DEBRAYABLE

1585 SIGNAL VITESSE GMV
 1586 SIGNAL DEFAULT GMV
 1587 ALIM. GMV GAUCHE
 1588 ALIM. GMV DROITE
 1589 ALIMENTATION MODULE GMV
 1590 ALIMENTATION RELAIS GMV
 1591 CDE. RELAIS POST REFROID
 1592 CDE. RELAIS PETITE VITESSE
 1593 CDE. RELAIS MOYENNE VITESSE
 1595 CDE. RELAIS GRANDE VITESSE
 1598 CDE. POMPE A EAU
 1599 INFORMATION DIAGNOSTIC GMV

BOITE DE VITESSE MANUELLE PILOTEE

1600 SIGNAL POS. + BVA 2
 1601 SIGNAL POS. - BVA 2
 1602 REF. POS. BVA 2
 1603 ALIM. CAPTEUR POS. MOTEUR 2
 1604 MASSE CAPTEUR POS. MOTEUR 2
 1660 SORTIE LED PUSH BVMP
 1661 SIGNAL VITESSE ENTREE BVMP +
 1662 SIGNAL VITESSE ENTREE BVMP -
 1663 SIGN. RECOPIE CAPT. PASSAGE
 1664 SIGN. RECOPIE CAPT. SELECTION
 1665 SIGN. RECOPIE CAPT.EMBRAYAGE
 1666 INFO BSI CONTACT PORTE
 1667 INFO CONTACT MODE AUTOMATIQ
 1668 CDE.VOY.CONTACT.MODE AUTOM.
 1669 SIGN. RECOPIE CAPT. EMBRAY. 2
 1670 SORTIE BVMP (BSI)

ALIMENTATION ELECTRIQUE

1700 ALIM.CAPT.REGIME DIFFERENTIEL
 1701 INFO CAPT.REGIME DIFFERENTIEL
 1702 MASSE CAPT.REGIME DIFFERENT.
 1703 INFO 1 LEVIER COMM. TRACTION
 1704 MASSE 1 LEV COMM. TRACTION
 1705 INFO 2 LEV. COMM. TRACTION
 1706 MASSE 2 LEV. COMM. TRACTION
 1707 CDE.RELAIS POMPE EAU AEROT
 1708 ALIM.POMPE A EAU AEROTHERME
 1709 COM.REL.POMPE EAU REFR.ELEC.
 1710 ALIM.POMPE EAU REFROID ELEC.
 1711 BORNE + BATTERIE DE TRACTION
 1712 BORNE - BATTERIE DE TRACTION
 1713 RESERVE RD TOOL
 1714 RESERVE SD TOOL
 1715 INFO CONNECT. BATT TRACTION
 1716 SIGNAL ARRET URGENCE
 1717 COUPU. RELAIS HAUTE TENSION
 1718 MASSE ARRET URGENCE
 1719 ALIM.CAPT.INCLINOMETRE CAISSE
 1720 SIGN.CAPT.INCLINOMET. CAISSE
 1721 MAS.CAPT.INCLINOMETRE CAISSE
 1722 COUPURE+APC BATT.DE TRACT.

1723 CDE. PUSH RECHARGE RAPIDE
1724 SORTIE TEMOIN RECHARGE RAP.

ALIMENTATION GAZ

1801 CDE. VOYANT GPL
1802 CDE. RELAIS GENERAL GPL
1803 ENTREE ALIM. REL. GENERAL GPL
1804 ALIMENTATION INJECTEURS GPL
1805 ALIMENTAT. CALCULATEUR GPL
1806 SIGNAL + JAUGE GPL
1807 MASSE JAUGE GPL
1808 CDE. COMMUTATEUR GPL
1809 CDE. LED COMMUTATEUR GPL
1810 CDE. EV RESERVOIR
1811 CDE. EV VAPO DETENDEUR
1812 ALIM. CAPT. PRESSION ABSOLUE
1813 SIGNAL CAPT.PRESSION ABSOLUE
1814 MASSE CAPT.PRESSION ABSOLUE
1815 ALIMENTATION EV GPL
1816 CDE. INJECT. GPL CYLINDRE 1
1817 CDE. INJECT. GPL CYLINDRE 2
1818 CDE. INJECT. GPL CYLINDRE 3
1819 CDE. INJECT. GPL CYLINDRE 4
1820 SORTIE ALIM. REL. GENERAL GPL
1821 ALIM. RELAIS GAVAGE ESSENCE
1822 INFO PMH
1825 SIGNAL POSITION PAPILLON GPL
1837 CDE. RELAIS GAVAGE ESSENCE
1840 ALIM. +5V CAPT. PRESS. GAZ
1841 INFO PRESSION GAZ
1842 INFO TEMPERATURE GAZ
1843 SIGNAL NIVEAU GAZ
1844 COMMUN CDE. GAZ
1845 LED 1/4 NIVEAU GAZ
1846 LED FONCT. GAZ AUTOMATIQUE
1847 CDE RESERVOIR GAZ
1848 CDE. EV DE SECURITE GAZ
1849 RETOUR INJECTEUR GAZ
1850 MASSE NIV/PRESS/TEMP GAZ
1851 CDE. GAZ
1852 LED 2/4 NIVEAU GAZ
1853 LED 3/4 NIVEAU GAZ
1854 LED 4/4 NIVEAU GAZ
1855 RELAIS ACTIONNEUR GAZ
1856 BUZZER ALERTE GAZ
1857 LED FONCTIONN. ESSENCE
1860 CDE. INJECTEUR GAZ CYL. 1
1861 CDE. INJECTEUR GAZ CYL. 2
1862 CDE. INJECTEUR GAZ CYL. 3
1863 CDE. INJECTEUR GAZ CYL. 4

ALTERNO DEMARREUR

1900 SIGN. REFER.TENSION PARTIELLE
1901 SIGNAL TENSION PARTIELLE 1
1902 SIGNAL TENSION PARTIELLE 2

1903 SIGNAL TENSION PARTIELLE 3
1904 SIGNAL TENSION PARTIELLE 4
1905 CDE. VENTILATION BATTERIE
1906 SIGN.TEMP.BAT.HAUTE TENSION 1
1907 SIGN.TEMP.BAT.HAUTE TENSION 2
1910 INFORMATION ETAT POINT MORT
1911 SIGN.TEMP.EAU ALTERNO DEMAR.
1912 INFO ETAT PEDALE DEBRAYAGE
1913 INFO ETAT PRESSION FREIN
1914 INFO CAPTEUR PRESSION ISOVAC
1915 +5V CAPT.CALC.CONT.ALTER.DEM.
192 SECURISATION DEMARR. STOP GO
1920 SIGNAL REVEIL CMAD
1921 COMMANDE RELAIS PROTECTION
1922 SIGN.TEMP.MACHINE ELECTRIQUE
1923 SIGN.IDENTIFIC.MACHINE ELECTR.
1924 COMMANDE VOYANT STOP GO
1925 CDE.POMPE EAU ALTERNO DEMA.
1926 CDE.POMPE EAU AEROTHERME
1927 CDE.PULS.BAT.HAUTE TENSION
1928 SIGNAL PUSH STOP GO
1929 AUTORISATION STOP GO
1930 ALIM. PHASE U MACHINE ELECTR.
1931 ALIM. PHASE V MACHINE ELECTR.
1932 ALIM. PHASE W MACHINE ELECTR.
1933 + 42V BATTERIE
1934 + 42V AUXILLIAIRE
1935 EXCITATION+ ROTOR
1936 POS.ROTOR U MACHINE ELECTR.
1937 POS.ROTOR V MACHINE ELECTR.
1938 POS.ROTOR W MACHINE ELECTR.
1939 ALIM.+5V CAPT. MACHINE ELECTR.
1940 MASSE CAPTEUR CMAD
1941 MASSE CAPTEUR CCAD
1942 MASSE 42V BATTERIE
1943 MASSE 42V AUXILLIAIRE
1945 EXCITATION- ROTOR
1946 MAS. ALIM.CAPT.MACHINE ELEC.
1947 TEMPERATURE BATTERIE

ECLAIRAGE EXTERIEUR

200 COMMANDE FEUX BROUILLARD
201 ALIMENTATION FEUX BROUILLARD
202 SORTIE OCCULTANT DROIT
203 SORTIE OCCULTANT GAUCHE
205 CDE. RELAIS FEUX BROUILLARD
2051 INFO BROUILLARD ARRIERE (BSI)
2052 ALIM..FEU BROUILLARD ARG
2053 ALIM. FEU BROUILLARD ARD
2055 SORT.BROUIL.ARD COFFRE/VOLET
2056 SORT.BROUIL.ARG COFFR./VOLET
206 CDE. FEUX ANTIBROUILLARD
2060 CDE. ANTIBROUILLARD AVG
2061 CDE. ANTIBROUILLARD AVD
2062 ALIM. ANTIBROUILLARD AVG
2063 ALIM. ANTIBROUILLARD AVD

207 CDE. VOYANT ANTIBROUILLARD
 210 CDE. FEUX STOP
 214 CDE. FEUX STOP SUPPL. (BSI)
 215 ALIM. FEUX STOP SUPPLEMENT.
 2100 CDE. FEUX STOP ARD (BSI)
 2101 CDE. FEUX STOP ARG (BSI)
 2102 ALIMENTATION FEUX STOP ARD
 2103 ALIMENTATION FEUX STOP ARG
 220 COMMANDE FEUX REcul
 221 ALIMENTATION FEUX REcul ARG
 222 ALIMENTATION FEUX REcul ARD
 2200 ALIMENTATION FEUX REcul (BSI)
 2201 SORT.FEU REC.D COFFRE/VOLET
 2202 SORT.FEU REC.G COFFRE/VOLET
 2203 SORTIE INFO FEU REcul
 230 CDE. CENTRALE CLIGNOTANTE
 231 CDE. CLIGNOTANT
 232 CDE. CLIGNOTANT GAUCHE
 233 CDE. CLIGNOTANT DROIT
 234 CDE. CLIGNOTANT AUTO ECOLE
 240 CDE. FEUX DIURNES
 2400 CDE. FEU DIURNE AVG
 2401 INFO FEU DIURNE
 2405 CDE. FEU DIURNE AVD
 241 CDE. GYROPHARE
 242 CDE. FEUX RONDO
 260 CDE. FEUX POSITION
 2600 CDE. REL.SECUR.ALL.AUTO FEU
 2601 CDE. FEUX POS. GAUCHE
 2602 CDE. FEUX POSITION DROIT
 2603 CDE. FEUX DE POSITION AVG
 2604 CDE. FEUX DE POSITION AVD
 2605 CDE. FEUX POS. LAT. AVG
 2606 CDE. FEUX POS. LAT. AVD
 2607 CDE. FEUX POS. LAT. AV
 261 ALIM. FEUX POSITION AVG
 262 ALIM. FEUX POSITION AVD
 263 ALIM. FEUX POSITION ARG
 2631 RETOUR LANTERNE
 264 ALIM. FEUX POSITION ARD
 2640 CDE.RELAIS VEILLEUS.REMORQ.
 2641 RETOUR LANTERNE
 2642 SORTIE FEU POS. SUPPL. AR (BSI)
 265 ALIM.+VEILLEUSE INTERRUPTEUR
 266 CDE. FEUX POS. AUTO ECOLE
 2660 ACQUISITION ACTIVATION PEDALES
 270 CDE.PROJECTEUR CROISEMENT
 2700 COMMUNICATION INTER PROJ.
 2701 CDE.PROJECT.CROISEM.GAUCHE
 2702 CDE.PROJECT.CROISEM. DROIT
 2705 CDE. ECL. VIRAGE STAT. GAUCHE
 2706 CDE. ECL. VIRAGE STAT. DROIT
 271 ALIM.PROJECT.CROISEM.GAUCHE
 2715 MASSE LAMPE VIR. STAT. GAUCHE
 2716 MASSE LAMPE VIR. STAT. DROIT
 272 ALIM. PROJECT. CROISEM. DROIT
 273 CDE.PROJ.CROISEM.AUTO ECOLE

275 CDE.+CORRECTEUR PROJECT.
 276 CDE. POS. CORRECT. PROJECT.
 277 CDE.-CORRECTEUR PROJECT.
 278 ALIM.CORRECTEUR PROJECTEUR
 279 +BOITIER CORR. PROJ. VIA RELAIS
 280 CDE. PROJECTEUR ROUTE
 2801 CDE. PROJECTEUR ROUTE G
 2802 CDE. PROJECTEUR ROUTE D
 2803 ALIM. PROJECTEUR ROUTE
 281 ALIM. PROJECT. ROUTE GAUCHE
 282 ALIM. PROJECT. ROUTE DROIT
 283 CDE.PROJECT.COMPLEMENTAIRE
 284 CDE.PROJ.ROUTE AUTO ECOLE
 285 SOR.CLIGNOT.REPET.GAUCH.(BSI)
 286 SORT.CLIGNOT.REPET.DROIT (BSI)
 287 SORTIE CLIGNOTANT AVG (BSI)
 288 SORTIE CLIGNOTANT AVD (BSI)
 289 SORTIE CLIGNOTANT ARG (BSI)
 290 SORTIE CLIGNOTANT ARD (BSI)
 2900 S.CLAIR.PARE CHOC AV (SIDE-MA.)
 2901 S.ECLAIR.PARE CHOC AR (SIDE-M)
 2905 ECLAIRAGE PLAQ. POLICE (BSC)
 291 S.CLIGN.TEMOIN COMBINE G (BSI)
 292 S.CLIGN.TEMOIN COMBINE D (BSI)
 293 ENTR.COMM.VOL.CLIGNOT.G (BSI)
 2930 CDE.CLIGN.GAUCHE/DROIT (BSI)
 2931 CDE.BROUILLARD AV/AR (BSI)
 2932 CDE.INVERS.CODE/ROUTE (BSI)
 2933 CDE.ARRET VEIL.AFFICH.NAV.(BSI)
 2934 MASSE COUPE (BSI)
 2935 MASSE BSI
 294 ENTR.COM.VOL.CLIGN.DROIT (BSI)
 295 ENTR.CONTACT.FEUX DETRESSE
 296 SOR.TEMOIN CONTACT.FEUX DET.
 2960 INFO TEMOIN SIGNAL DETRESSE
 2961 CDE. FEUX DE DETRESSE

AVERTISSEURS SONORES

250 COMMANDE AVERTISSEUR
 2500 COMMANDE AVERTISSEUR GRAVE
 2501 COMMANDE AVERTISSEUR AIGU
 251 COMMANDE RELAIS AVERTISSEUR
 252 INFO AVERTISSEUR SONORE (BSI)
 2530 ALIMENTATION + SIRENE POLICE
 2531 ALIMENTATION - SIRENE POLICE
 2532 ALIM. + BOITIER SIRENE POLICE
 2533 ALIM. - BOITIER SIRENE POLICE
 254 COMMANDE RELAIS SIRENE
 2550 COMMANDE SIRENE (JACK)
 2555 COMMANDE SIRENE
 2558 INFO SIRENE JOUR/NUIT ENTREE
 2559 INFO SIRENE JOUR/NUIT SORTIE
 2570 COMMANDE + PRISE JACK
 2571 COMMANDE - PRISE JACK

ECLAIRAGE INTERIEUR

300 COMMANDE PLAFONNIER AVANT
3000 CDE. ECLAIR. BAS DE PORTE AVG
3001 CDE. ECLAIR. BAS DE PORTE AVD
3002 ALIM. ECLAIREURS CAVE A PIED
3003 ALIM. ECLAIREURS SEUIL AV
3004 ALIM. ECLAIREURS SEUIL AR
3005 ALIM. ECLAIR. CAVE A PIED AV (BSI)
3006 ALIM. ECLAIR. CAVE A PIED AR (BSI)
3007 CDE. ECL. SEUIL RETRO. GAUCHE
3008 CDE. ECL. SEUIL RETRO. DROIT
3009 PUSH ECLAIRAGE AMBIANCE
301 CDE.+TEMPORISAT. PLAFONNIER
3010 PUSH ECLAIRAGE AMBIANCE -
3011 SORTIE BOIT. ECL. INT. MASSE
3012 SORTIE BOIT. ECL. INT. +ACC
3013 SORTIE ECLAIRAGE MEDAILLON
3014 SORTIE ECLAIRAGE PAVILLON
3015 SORTIE ECL. PLANCHE DE BORD
3016 SORTIE ECL. SOUS PL. DE BORD
302 CDE. PLAFONNIER AV/AR
3020 CDE. PLAFONNIER ARRIERE
3021 INFO PLAFONNIER AR
303 INFO PLAFONNIER AV
3030 CDE. PLAFONNIER CENTRAL
3035 INFO PLAFON. AVANT/EXTINCTION
3050 INFO RHEOSTAT ECLAIRAGE +
3051 INFO RHEOSTAT ECLAIRAGE -
3060 CDE. ECL. PUSH NAPPE CHAU. G
3061 CDE. ECL. PUSH NAPPE CHAU. D
3062 CDE. ECL. PUSH NAPPE CHAU. ARG
3063 CDE. ECL. PUSH NAPPE CHAU. ARD
310 CDE. ECLAIRAGE BOITE A GANTS
318 COMMANDE ECLAIRAGE VOLET
319 COMMANDE ECLAIRAGE COFFRE
3190 ALIMENT. ECLAIRAGE COFFRE
320 ALIM. MIROIR DE COURTOISIE G
321 MASSE MIROIR DE COURTOISIE G
3210 ALIM.MIROIR DE COURTOISIE D
3211 MASSE MIROIR DE COURTOISIE D

INFO EAU.HUILE.CARBURANT MOTEUR

400 INFO TEMPERATURE EAU
4000 MASSE CAPT. TEMPERATURE EAU
401 SIGNAL TEMPERATURE EAU
402 INFO NIVEAU EAU
4020 ENTREE NIVEAU EAU MOTEUR
403 INFO DETECT. EAU DANS GAS OIL
4030 MASSE CAPT. TEMPERAT. GAS OIL
4031 MASSE DETECT. EAU DANS GAS OIL
4035 ALIM. DETECT. EAU DANS GAS OIL
404 INFO PREALERTE TEMP.EAU
405 CDE. ALERTE TEMPERAT. EAU
406 MASSE EGR A ET EGR B
410 INFO PRESSION HUILE MINI

411 SIGNAL TEMPERATURE HUILE
412 SIGNAL PRESSION D'HUILE
413 INFO TEMPERATURE HUILE MAX
414 SIGNAL NIVEAU HUILE
415 SIGNAL - NIVEAU HUILE
416 REFERENCE NIVEAU/TEMP.HUILE
4150 MAS.ANALOG.NIVEAU HUILE MOT.
4200 INF.BOUCHON RES.OUVERT ENTR.
4201 INF. BOUCHON RES.OUVERT SOR
421 INF. TRAPPE A CARBUR.OUVERTE
4210 ENTREE PUSH TRAPPE (BSI)
422 SIG.CAPT.PRESSION CARBURANT
430 INFO NIVEAU MINI CARBURANT
431 CDE. COUPURE CARBURANT
4310 ENTREE BOUCHON CARBUR. (BSI)
4311 ENTREE RUPTEUR A INERTIE (BSI)
4312 ENTR. MAS.ANALOG.CARBUR.(BSI)
4315 MASSE ANALOG.JAUGE CARBUR.
4316 SOR.MAS.ANALO.BOUCH.CAR.BSI
432 INFO COUPURE CARBURANT
433 INFO JAUGE CARBURANT 1
434 INFO JAUGE CARBURANT 2
435 INFO JAUGE CARBURANT GPL
4398 DIAGNOSTIC 1 FOURNISSEUR
4399 DIAGNOSTIC 2 FOURNISSEUR

FREINAGE

440 INFO FREIN PARKING
441 INF.FR.PARK.NIV.LIQ.FR.CIRC.HYD.
4411 INFO CONTACT FREIN A MAIN
442 INFO NIVEAU LIQUIDE DE FREIN
4420 ENTREE PUSH FREIN STATION. EL.
4425 CDE. VOY. PUSH FR.STATION. EL.
4430 CDE. FREIN STATION. ELECTR. 1
4431 CDE. FREIN STATION. ELECTR. 2
4432 CDE. FREIN STATION. ELECTR. 3
4433 CDE. FREIN STATION. ELECTR. 4
444 USURE PLAQUETTES FREIN
4440 INF.ALERTE LAMPE GRILLEE STOP
4441 INF.USURE PLAQUETT. DE FREIN
445 INFO USURE PLAQUETTE AVG
4450 INF. USURE PLAQ.AVG INTERIEUR
4451 INF. USURE PLAQ.AVG EXTERIEUR
446 INFO USURE PLAQUETTE AVD
4460 INF. USURE PLAQ.AVD INTERIEUR
4461 INF. USURE PLAQUETTE AVD EXT.
447 INF. USURE PLAQUETTE ARG
448 INFO USURE PLAQUETTE ARD
4481 CDE. ACTION. ETRIER FREIN EL.
4482 CDE. ACTION. FREIN PARK EL.

LAVAGE ESSUYAGE

500 CDE. MOTEUR PETITE VITESSE
501 CDE. MOTEUR GRANDE VITESSE
5010 COMMUN.INTER MOT.ESSUIE VIT.

502 COMMANDE ARRET FIXE
 503 COMMANDE ARRET FIXE MOTEUR
 505 COMMANDE INTERMITTENCE
 506 SIGN.ESSUIE VITRE AV PETIT.VITE.
 5060 INF.MOTEUR ESSUIE VITRE AVANT
 507 SIGN.ESSUIE VITRE AV GRAND.VIT
 508 CDE. RELAIS GRANDE VITESSE
 509 COMMANDE MOTEUR VIA RELAIS
 510 CDE. POMPE LAVE VITRE AVANT
 511 INFO POMPE LAVE VITRE AVANT
 512 INFO NIVAU EAU MINI LAVE GLACE
 520 CDE. ESSUIE VITRE ARRIERE
 5200 CDE. MOT. ESSUIE-VITRE ARG
 5201 ALIM. ESSUIE-VITRE AR
 521 CDE. MOTEUR ESSUIE VITRE AR
 522 CDE. ARRET FIXE MOT.ESS.VIT.AR
 526 SIGNAL ESSUIE VITRE ARRIERE
 5261 ENT.LIAIS.CAP.PLUIE INF.PV/GV (BSI)
 5262 SORTIE.ALIM.CAPT. DE PLUIE (BSI)
 5263 S.CAP.PLUI.SIG.AF MOT.EV AV (BSI)
 5264 ENTR.QUANTITE PLUIE CAPT. (BSI)
 5265 SORTIE RELAIS ESSUIE VITRE AV
 530 CDE. POMPE LAVE VITRE AR
 531 INFO POMPE LAVE VITRE AR
 540 CDE. VOYANT MINI EAU LAVE PROJ.
 542 CDE. POMPE LAVE PROJECTEUR

LEVE-VITRES

6000 INF. LEVE VITRE IMPULSIONNEL C
 6001 ALIM. CONTEUR LEVE VITRE AVD
 6002 SHUNT PLAT.AVG (SEL.DAG/DAD)
 6003 INFO CAPT.COUPLE LEVE VITRE C
 6004 INFO CAPT. POS. LEVE VITRE C
 6005 ECLAIR.CONTACT.LEVE VITRE AVD
 6006 CDE.+ECLAIR.PLATINE CONDUCT.
 6007 CDE.-PLATINE CONDUCTEUR
 6008 INFO INHIBITION LEVE VITRE AR
 6010 INFO MONTEE LEVE VITRE C
 6011 CDE. MONTEE LEVE VITRE C
 6012 SORTIE LVI CONDUCTEUR (BSI)
 6013 SORTIE LVI PASSAG./LVE PASSAG.
 6015 CDE. LEVE VITRE VIA RELAIS
 6016 AUTOR. PLATINE DE PORTE G MUX
 6017 AUTOR. PLATINE DE PORTE G SIGN.
 6018 REM. AU PLIP L. VITRES IMPULS. AV
 6020 INFO DESCENTE LEVE VITRE C
 6021 CDE. DESCENTE LEVE VITRE C
 6022 INFO ANALOG.LEVE VITRE AVG
 6023 INFO ANALOG.LEVE VITRE AVD
 6024 INFO ANALOG.LEVE VITRE ARG
 6025 INFO ANALOG.LEVE VITRE ARD
 603 AUTOR. BT.ANTIC.MICROD. AR (BSI)
 6030 INF.MONT.CONTA.LEVE VITRE PAS
 6031 INFO DESC.CONTA.LEVE VITR.PAS
 6032 INF.MONT.CONTAC.LEVE VITR.ARG
 6033 INF.DESC.CONT.LEVE VITRE ARG

6034 INF.MONT.CONTAC.LEVE VITR.ARD
 6035 INF.DESC.CONT.LEVE VITRE ARD
 6036 INFO DEM. MICRODESCENTE ARG
 6037 INFO DEM. MICRODESCENTE ARd
 6038 INFO DEM. MICRODESCENTE AVG
 6039 INFO DEM. MICRODESCENTE AVD
 604 CDE. LEVE VITRE AVG
 6041 CDE. AUTOM. LEVE VITRE AVG
 6042 INFO DESC. LEVE VITRE G
 6045 DEM. MICRODESCENTE G
 6046 DEM. MICRODESCENTE D
 6050 INF.LEVE VITRE IMPULSIONNEL D
 6052 INFO MONT. LEVE VITRE G
 6053 INFO CAPT. COUPLE LEVE VITRE D
 6054 INFO CAPT. POS. LEVE VITRE D
 6060 INFO MONTEE LEVE VITRE D
 6061 CDE. MONTEE LEVE VITRE D
 6062 INFO MONTEE LEVE VITRE P VIA C
 6063 INFO MONT.LEVE VITRE CENTRAL.
 6064 INFO DESC.LEVE VITRE CENTRAL.
 607 CDE. LEVE VITRE COMMUN G
 6070 INFO DESCENTE LEVE VITRE P
 6071 CDE. DESCENTE LEVE VITRE P
 6072 INF.DESCENT.LEVE VITRE P VIA C
 608 CDE. LEVE VITRE AVANT DROIT
 6081 CDE. AUTOM.LEVE VITRE PASSAG.
 6082 INFO MONTEE LEVE VITRE D
 6092 INFO DESCENTE LEVE VITRE D
 610 CDE.CONDAMNAT.FONC.ARRIERE
 6100 INFO LEVE VITRE IMPULSION. ARG
 6101 ALIM.LEVE VITR.AR VIA REL.INHIB
 6102 CDE. INHIBITION LEVE VITRE AR
 6103 INF.CAPT.COUPLE LEVE VITR.ARG
 6104 INFO CAPT. POS.LEVE VITRE ARG
 6105 CDE. FERMET.CENTRAL.LV BSI
 6110 INFO MONTEE LEVE VITRE ARG
 6111 CDE. MONTEE LEVE VITRE ARG
 6112 INF.MONT. LEVE VITRE ARG VIA C
 6120 INFO DESCENTE LEVE VITRE ARG
 6121 CDE. DESCENTE LEVE VITRE ARG
 6122 INFO DESC.LEVE VITRE ARG VIA C
 614 CDE. LEVE VITRE ARG
 6150 INFO LEVE VITRE IMPULSION. ARD
 6153 INF.CAPT.COUPLE LEVE VITR. ARD
 6154 INFO CAPT. POS. LEVE VITRE ARD
 6160 INFO MONTEE LEVE VITRE ARD
 6161 CDE. MONTEE LEVE VITRE ARD
 6162 INFO MONT.LEVE VITRE ARD VIA C
 6163 ALIM LEVE VITRE
 617 CDE. LEVE VITRE COMMUN DROIT
 6170 INFO DESCENTE LEVE VITRE ARD
 6171 CDE. DESCENTE LEVE VITRE ARD
 6172 INFO DESC.LEVE VITRE ARD VIA C
 6173 SOR.ALIM.LEVE VITR.AV ET TO BSI
 6174 CDE. LEVE VITRE AR VIA RELAIS
 6175 ALIM. LEVE VITRE AR (BSI)
 6176 SOR.LVE AR INTERRUPTEUR (BSI)

6177 SORTIE LVI ARG MONTEE (BSI)
 6178 SORTIE LVI ARD MONTEE (BSI)
 6179 SORTIE LVI ARG DESCENTE (BSI)
 610 CDE. LEVE VITRE ARD
 6180 SORTIE LVI ARD DESCENTE (BSI)
 6181 SORTIE LVI INTERRUPTEUR AR (BSI)
 6182 SORTIE LVI ARRIERE/PLATINE (BSI)
 6183 ENTREE INTERDICTION AR (BSI)
 6184 SORTIE LVI INTERRUPT. AV (BSI)
 619 OUVERT.FERMET.LEVE VITR.CENT.
 6190 ALIM.LEVE VITR.AR+POMPE HYDR.
 6191 SORT.BOIT.TOIT ESCAMOT LVE+PH

CONDAMNATIONS CENTRALISEES

620 CDE. SECURITE ENFANTS
 6200 INFO VOYANT PORTES OUVERTES
 6201 ENTR. OUV. TRAPPE A CARB. (BSI)
 6202 SORT. OUV. TRAPPE A CARB. (BSI)
 6203 CDE. MOTEUR EXT. AVG
 6204 CDE. MOTEUR EXTERIEUR
 6205 CDE. COMMUN SERRURE
 6206 CDE. MOTEUR INTERIEUR
 6207 CDE. MOTEUR EXT. AR
 6208 CDE. COMMUN SERRURE AR
 6209 CDE. MOTEUR INT./SEC. ENFANTS
 621 ENT.PUSH VERROU.COFF.+LUNE.
 6210 CDE. ACTIONNEUR COFFRE
 6211 CDE. ACTIONNEUR LUNETTE
 6212 SIGNAL CDE. GACHE COFFRE
 6213 SIGNAL SERRURE COFFRE DEVER.
 6214 SIGNAL GACHE COFFRE RENTREE
 6215 LIGNE DIAGNOSTIC
 6216 SORTIE OUVERTURE COFFRE
 6217 INFO. CONdamnATION ISSUES
 6218 SORT. TEMOIN CONdamn. ISSUES
 6219 CDE.+ ANTIDEMARRAGE MOTEUR
 622 CDE.+ SUPERCONdamnATION
 6220 SORTIE RELAIS GACHE MOTEUR
 6221 ENTR.SUPERCONdamn.PORTES O
 6222 CDE. GACHE MOTEUR G
 6223 CDE. GACHE MOTEUR D
 6224 ENTREE CONDA/ENTREE PLIP A1
 6225 LIAISON SERIE BSI RECEPT. HF
 6226 CONTACT GACHE G
 6227 CONTACT GACHE D
 6228 SIGNAL PUSH COFFRE
 6229 CDE. + OUVERTURE COFFRE
 623 INFO DECONdamnATION ISSUES
 6230 ENTR. CPO AVG+ETAT DECONdamn.
 6231 ENTR. CPO AVD+ETAT DECONdamn.
 6232 INFO POS. VERR. AVG+ETAT COND.
 6233 INFO POS. VERR. AVD+ETAT COND.
 6234 CDE. INHIBIT. CONdamn. AUTOM.
 6235 INFO INHIBIT. CONdamn. AUTOM.
 6236 SOR. TEMOIN INHIBI. COND. AUTOM.
 6237 ALIM.+ CAPTEUR PORTE G

6238 ALIM.- CAPTEUR PORTE G
 6239 SIGNAL S1 PORTE G
 624 CONTACT PRESENCE PORTE
 6240 SIGNAL S2 PORTE G
 6241 + FREIN PORTE G
 6242 - FREIN PORTE G
 6243 CDE. MOTEUR OUVERTURE PLC G
 6244 CDE. MOTEUR FERMETURE PLC G
 6245 INFORMATION DIAGNOSTIC
 6246 CDE. FERMETURE PLC G
 6247 INF.SERR.CONTA.INTEGRE PLC G
 6248 INF.SERR.CONTA.INTEGRE PLC D
 6249 INFO CONTACT.FIN OUVERT.PLC G
 625 CDE. OUVERTURE PLC D
 6250 INFO SECURITE ENFANT PTE ARD
 6251 INFO SECURITE ENFANT PTE ARG
 6252 CDE. MOTEUR OUVERTURE PLC D
 6253 CDE. MOTEUR FERMETURE PLC D
 6254 INFO PUSH AVG OUV./FERM.PLC G
 6255 INFO PUSH AVD OUV./FERM.PLC D
 6256 INFO PUSH ARG OUV./FERM.PLC G
 6257 INFO PUSH ARD OUV./FERM.PLC D
 6258 CDE.ACTION.OUVERT.SERR.PLC G
 6259 CDE.ACTION.OUVERT.SERR.PLC D
 626 CDE. FERMETURE DES VITRES
 6260 INFORMATION OUVRANTS
 6261 ALIM. + CAPTEUR PORTE D
 6262 ALIM. - CAPTEUR PORTE D
 6263 SIGNAL S1 PORTE D
 6264 SIGNAL S2 PORTE D
 6265 + FREIN PORTE D
 6266 - FREIN PORTE D
 6267 INFO. CPO AVG
 6268 INFO. CPO AVD
 6269 INFO. POS. VERR.+ETAT CONdamn.
 627 CDE.CONdamnATION RECEPT IR
 6270 CDE.CONDA/DECONDA RECEPT.HF
 6271 AUTO.CDE.+OUVERT COFF.+LUN
 6272 INFO CONTACT.FIN OUVERT.PLC D
 6273 CDE.DEDOUBL.OUVERT.PORTE D
 6274 CDE.DEDOUBL.FERMET.PORTE D
 6275 CDE.SUPER CONdamn.RECEPT HF
 6276 ETAT DECONdamnATION
 6277 INFO VOYANT SECURITE ENFANTS
 6278 CDE. FERMETURE PLC D
 6279 SOR.REL.SECUR.ENFANTS OUVERT
 628 CDE. DECONdamnAT. RECEPT IR
 6280 ENT.CONT.PORT.OUVERT.AVG (MDP)
 6281 ENTR. RUPT. HAYON FERME (BSI)
 6282 INF.CONT.EXTER OUVERT COFFRE
 6283 ENTR.CONT.PORT.OUVERT.COFF.
 6284 ENTR.ISOLEMENT COFFRE (BSI)
 6285 ENT.CONT.PORT.OUVERT.AVD (MDP)
 6286 INFO CAPT.OUVERT.EXTERIE. AVG
 6287 ENT.CONT.PORTE ARD OUV. (BSI)
 6288 ENT.CONT.PORTE ARG OUV. (BSI)
 6289 INFO CAPT.OUVERT.EXTERIE. AVD

629 PUSH SECURITE ENFANTS
 6290 CDE. FERMETURE LUNETTE
 6291 ENTREE CPO AVG (PLC)
 6292 ENTREE CPO AVD (PLC)
 6293 INFO POS. VERR. AR + ETAT COND.
 6294 CDE. TIRETTE DE FRISE AVG
 6295 CDE. TIRETTE DE FRISE AVD
 6296 CDE. TEMOIN PROTECT. VHC. (BSI)
 6297 ENTR. OUV. DE LUNETTE/COFFRE
 6298 CPO LUNETTE ENTREBAILLABLE
 6299 CDE. OUVERTURE DE LUNETTE

SIEGES CHAUFFANTS

6300 INFO. CEINT. DE SEC. AVG
 6301 INFO. CEINT. DE SEC. AVD
 6302 ALIM. SIEGE ELECTRIQUE AVG
 6303 ALIM. SIEGE ELECTRIQUE AVD
 6304 INFO. CEINT. DE SEC. PASS. AR
 6305 INFO. CEINTURE DE SECURITE ARC
 6306 INFO. CEINTURE DE SECURITE ARG
 6307 INFO. CEINTURE DE SECURITE ARD
 6308 INFO. CEINTURE DE SECURITE AVG
 6309 INFO. CEINTURE DE SECURITE AVD
 6310 INFO. CEINTURE DE SECURITE
 6311 INFO. POS. GLISSIERE C
 6312 INFO. POS. ASSISE AVANT C
 6313 INFO. POS. ASSISE ARRIERE C
 6314 INFO. POS. DOSSIER C
 6317 INFO. CLAVIER MEMORISATION M
 6318 INFO. CLAVIER MEMORISATION 1
 6319 INFO. CLAVIER MEMORISATION 2
 632 ACQUIS. SWITCH SIEGE AVG
 6320 CDE. GLISSIERE AV SIEGE C
 6321 INFO. GLISSIERE AV SIEGE C
 6325 CDE. GLISSIERE AR SIEGE C
 6326 INFO. GLISSIERE AR SIEGE C
 6327 CDE. REGL. GLISS. GRAND. VITESSE
 6328 CDE. ASSISE AV HAUT SIEGE C
 6329 INFO. ASSISE AV HAUT SIEGE C
 633 ACQUIS. SWITCH SIEGE AVD
 6330 NAPPE DE DETECTION +
 6331 NAPPE DE DETECTION -
 6332 AUTOR. REGLAGE SIEGE AVD
 6334 CDE. ASSISE AR HAUT SIEGE C
 6335 INFO. ASSISE AR HAUT SIEGE C
 6336 CDE. ASSISE AV BAS SIEGE C
 6337 INFO. ASSISE AV BAS SIEGE C
 6338 CDE. ASSISE AR BAS SIEGE C
 6339 INFO. ASSISE AR BAS SIEGE C
 6340 AVD EXTERIEUR PRESENT
 6341 AVD EXTERIEUR BOUCLE
 6342 AVD INTERIEUR PRESENT
 6343 AVD INTERIEUR BOUCLE
 6344 DEM. SON AVD PRES. NON BOUCLE
 6345 CONT. BOUCLE CEINT. AVD +
 6346 CONT. BOUCLE CEINT. AVD -

6347 CDE. BRUIT. OUBLI CEINT. BT BGBC
 6350 CDE. INCLIN.AV DOSSIER SIEGE C
 6351 INFO. INCLIN.AV DOSSIER SIEGE C
 6355 CDE. INCLIN.AR DOSSIER SIEGE C
 6356 INFO. INCLIN.AR DOSSIER SIEGE C
 6360 CDE.+ CAPT. POSITION SIEGE C
 6361 CDE. MONTEE ACCOUDOIR C
 6362 CDE. DESCENTE ACCOUDOIR C
 6365 CDE. INTERRUPT. SIEGE CHAUFF.
 6366 ALIM. SIEGE CHAUFFANT C
 6367 ALIM. SIEGE CHAUFFANT P
 6368 CDE. SIEGE CHAUFFANT C
 6369 CDE. SIEGE CHAUFFANT P
 6370 CDE. INTERRUPT. SIEGE CHAUFF. AV
 6371 CDE. SIEGE CHAUFFANT ARG
 6372 CDE. SIEGE CHAUFFANT ARD
 6373 CDE. INTERRUPT. SIEGE CHAUFF. AR
 6375 ALIM. SIEGE CHAUFFANT ARG
 6376 ALIM. SIEGE CHAUFFANT ARD
 638 CDE. RHEOSTAT SIEGE C
 6380 INFO. RHEOSTAT SIEGE C
 6381 CDE. RHEOSTAT SIEGE ARG
 6382 INFO. RHEOSTAT SIEGE ARG
 639 CDE. RHEOSTAT SIEGE AVD
 6390 INFO. RHEOSTAT SIEGE AVD
 6391 CDE. RHEOSTAT SIEGE ARD
 6392 INFO. RHEOSTAT SIEGE ARD
 6394 INFO. DIAG. BOITIER MEMO SIEGE
 6395 INFO. CLAVIER MEMORISATION
 6396 CDE. ECLAIRAGE CLAVIER MEM.
 6397 CDE. ECL. TEMOIN CLAVIER MEM.
 6398 COMMUN CLAVIER MEMORISATION

RETROVISEURS, COLONNE DIRECTION

640 SORT. ALIM. JOYSTICK RETRO (BSI)
 6400 CDE. MOTEUR RETRO. C COMMUN
 6401 CDE. MOTEUR RETRO. C HAUT/BAS
 6402 CDE. MOT. RETR. C G/D
 6403 INFO. MOT. RETRO. C COMMUN
 6404 INFO. MOT. RETROVIS. C HAUT/BAS
 6405 INFO. MOT. RETR. C G/D
 6406 INFO. MOT. RETROVIS. P COMMUN
 6407 INFO. MOT. RETROVIS. P HAUT/BAS
 6408 INFO. MOT. RETR. P G/D
 6409 INFO. POS. RETROVIS. C HAUT/BAS
 6410 CDE. MOTEUR RETRO. P COMMUN
 6411 CDE. MOTEUR RETRO. P HAUT/BAS
 6412 CDE. MOT. RETR. P G/D
 6413 CDE.+ POTENTIOM. POS. RETRO C
 6414 CDE. - POTENTIOM. POS. RETRO P
 6415 CDE. - POTENTIOM. POS. RETRO C
 6416 CDE.+ POTENTIOM. POS. RETRO P
 6417 INFO. POS. RETRO P HAUT/BAS
 6418 INFO. POS. RETRO. P G/D
 6419 INFO. POS. RETRO. C G/D
 642 CDE. ESCAMOTAGE RETRO

6420 INFO. ESCAMOTAGE RETRO
 6421 CDE.MOT.RETRO.CONDUC.RABAT.
 6422 CDE.MOT.RETRO.PASSAG.RABAT.
 6423 INFO. ANALOGIQ. REGLAGE RETRO
 6424 INFO. ANALOGIQ. SELECT. RETRO.
 6425 CDE.MOT.RETR.COND.RABAT.COM
 6426 CDE.MOT.RETR.PASSAG.RAB.COM
 6427 ENTR. DEM. DEPLOI./ESCA. RETRO
 6428 CDE. RELAIS RABATTEMENT RETRO
 6429 CDE. RELAIS DEPLOIEMENT RETRO
 643 CDE. DEPLOIEMENT RETR.
 6430 INFO. DEPLOIEMENT RETRO
 6431 INFO. ESCAMOTAGE RETR.MANUEL
 6432 CDE. TEMPERATURE EXTERIEUR
 6433 INFO. TEMPERATURE EXTERIEUR
 6434 INFO. TEMP. EXTERIEUR COMMUN
 6435 INFO. DEPLOI./RABATT. RETRO
 6440 INFO. DIAG INDEXAGE MARCHE AR
 6441 INFO. MARCHE AR
 6443 SOR.MAS.ANALOG.RETR.ELECTR.
 6444 ENTR. RETRO ELECTROCHROME
 6445 SOR.ALIM.MIROIR RETR.EC EXTER
 6446 SOR.MAS.MIROIR RETR.EC EXTE.
 6450 CDE.MOTEUR RETRO G COMMUN
 6451 CDE.MOT. RETRO G CIEL/TERRE
 6452 CDE.MOT. RETR.G G/DROIT
 6453 CDE.MOTEUR RETRO D COMMUN
 6454 CDE.MOT. RETRO D CIEL/TERRE
 6455 CDE.MOT. RETR.D GAUCHE/DROIT
 6456 CDE.MOT. RETRO G RABATABLE
 6457 CDE.MOT. RETR. G DEPLOIEMENT
 6458 CDE.MOT. RETRO D RABATABLE
 6459 CDE.MOT. RETR. D DEPLOIEMENT
 646 INFO. BOIT. MEMORISAT. AVG/AVD
 6460 CDE. ENTREE COLONNE
 6461 CDE. COMMUNE COLONNE
 6462 CDE. MONTEE COLONNE
 6463 INFO. POSITION AXIAL COLONNE
 6464 INFO. POSITION RADIAL COLONNE
 6465 CDE.+ CAPTEUR POS. COLONNE
 6466 CDE. - CAPTEUR POS. COLONNE
 6467 INFO. CDE. MOT. COLONNE RADIAL
 6468 INFO. CDE. MOT COLON.COMMUNE
 6469 INFO. CDE. MOT. COLONNE AXIAL
 6470 INFO. POS. RETRO. G HAUT/BAS
 6471 INFO. POS. RETRO. G G/D
 6472 CDE.+ POTENTIOM.POS. RETRO G
 6473 CDE.- POTENTIOM.POS. RETRO G
 6474 INFO. MOTEUR RETRO. D HAUT/BAS
 6475 INFO. MOTEUR RETRO. D G/D
 6476 CDE.+ POTENTIOM. POS. RETRO. D
 6477 CDE.- POTENTIOM. POS. RETRO. D
 6480 MASSE CAMERA G
 6481 ALIM. CAMERA G
 6482 + SIGNAL VIDEO CAMERA G
 6483 - SIGNAL VIDEO CAMERA G
 6484 CDE. PICTO G

6485 MASSE CAMERA D
 6486 ALIM. CAMERA D
 6487 + SIGNAL VIDEO CAMERA D
 6488 - SIGNAL VIDEO CAMERA D
 6489 CDE. PICTO D
 6490 + DATA CAMERA G
 6491 - DATA CAMERA G
 6492 + DATA CAMERA D
 6493 - DATA CAMERA D

CEINTURES DE SECURITE

650 CDE. + CEINTURE PYRO AVG
 6500 CDE. + SAC GONFLABLE 2 C
 6501 CDE. - SAC GONFLABLE 2 C
 6502 CDE. + SAC GONFLABLE 1 P
 6503 CDE. - SAC GONFLABLE 1 P
 6504 CDE. + SAC GONFLABLE 2 P
 6505 CDE. - SAC GONFLABLE 2 P
 6506 CDE. + SAC LATERAL AVG
 6507 CDE. - SAC LATERAL AVG
 6508 CDE. + SAC LATERAL AVD
 6509 CDE. - SAC LATERAL AVD
 651 CDE. - CEINTURE PYRO AVG
 6510 INFO. + SAC GONFLABLE 1C
 6511 INFO. - SAC GONFLABLE 1C
 6512 CDE. + SAC GENOUX CONDUCT.
 6513 CDE. - SAC GENOUX CONDUCT.
 6514 CDE. + SAC GENOUX PASSAGER
 6515 CDE. - SAC GENOUX PASSAGER
 6516 CDE. + SAC LATERAL ARG
 6517 CDE. - SAC LATERAL ARG
 6518 CDE. + SAC LATERAL ARD
 6519 CDE. - SAC LATERAL ARD
 652 CDE. + CEINTURE PYRO AVD
 6520 CDE. + CAPT. POS. SIEGE AVG
 6521 CDE. - CAPT. POS. SIEGE AVG
 6522 CDE. + CAPT. POS.SIEGE AVD
 6523 CDE. - CAPT. POS. SIEGE AVD
 6524 CDE. + SATELLITE LATERAL AVD
 6525 CDE. - SATELLITE LATERAL AVD
 6526 CDE. + SATELLITE LATERAL AVG
 6527 CDE. - SATELLITE LATERAL AVG
 6528 CDE. + RIDEAU SAC GONFLAB. D
 6529 CDE. - RIDEAU SAC GONFLAB. D
 653 CDE. - CEINTURE PYRO AVD
 6530 CDE. + RIDEAU SAC GONFLAB G
 6531 CDE. + CEINTURE PYRO ARD
 6532 CDE. - CEINTURE PYRO ARD
 6533 CDE. + CEINTURE PYRO ARG
 6534 CDE. - CEINTURE PYRO ARG
 6535 CDE. + CEINTURE PYRO CENTR. AR
 6536 CDE. - CEINTURE PYRO CENTR. AR
 6537 INFO. DIAGNOSTIC CEINTURE PYRO
 6538 CDE. + SAC GONFLABLE 1 C
 6539 CDE. - SAC GONFLABLE 1 C
 654 CDE. VOY.PRESENCE CEINTURE

6540 INFO. DIAG. SACS GONFLABLES
 6541 INFO. VOY. SACS GONFLABLES
 6542 CDE. VOY.SAC GONFLAB.FRONTAL
 6543 CDE. VOY.SAC GONF.FRONT/LATE.
 6544 CDE. VOY.SAC GONFLAB.LATERAL.
 6545 CDE. + CEINT.PYRO.RET SANG. AVD
 6546 INFO. COMMUT.INHIB.SAC GONF P
 6547 CDE. COMMUT.INHIB.SAC GONF P
 6548 CDE. VOY. INHIBITION SAC GONF
 6549 CDE. - RIDEAU SAC GONFLABLE G
 6550 INFO. + SAC GONFLABLE 2C
 6551 INFO. - SAC GONFLABLE 2C
 6552 CDE. MOD.SACS LATER./RID.G
 6553 CDE. MOD.SACS LATER./RID.D
 6554 CDE. + SATELLITE LATERAL ARD
 6555 CDE. - SATELLITE LATERAL ARD
 6556 CDE. + SATELLITE LATERAL ARG
 6557 CDE. - SATELLITE LATERAL ARG
 6558 CDE. MODUL.PRETENSION. AV
 6559 CDE. MODUL.PRETENSION. AR
 6560 CDE. MODUL.PRETENSION. G
 6561 CDE. MODUL.PRETENSION. D
 6562 CDE. + SATELLITE FRONTAL AVG
 6563 CDE. - SATELLITE FRONTAL AVG
 6564 CDE. + SATELLITE FRONTAL AVD
 6565 CDE. - SATELLITE FRONTAL AVD
 6566 CDE. + CEINT.PYRO RET.SANG.PAS.
 6567 CDE. - CEINT.PYRO RET.SANG.PAS.
 6568 CDE. + ARCEAU SECURITE ARD
 6569 CDE. - ARCEAU SECURITE ARD
 6570 CDE. + ARCEAU SECURITE ARG
 6571 CDE. - ARCEAU SECURITE ARG
 6572 COMMUN MOD.SAC LATER.AV/ARG
 6573 COMMUN MOD.SAC LATER.AV/ARD
 6574 CDE. + SATELL. CHOC PIETON D
 6575 CDE. - SATELL. CHOC PIETON D
 6576 CDE. + SATELL. CHOC PIETON G
 6577 CDE. - SATELL. CHOC PIETON G
 6578 CDE. + ACTIONN. CHARN. CAPOT D
 6579 CDE. - ACTIONN. CHARN. CAPOT D
 6580 CDE. - CEINT.PYRO.RET.SANG. AVG
 6581 CDE. + ACTIONN. CHARN. CAPOT G
 6582 CDE. - ACTIONN. CHARN. CAPOT G
 6583 ALIM. + CAPT. FFC PIETON
 6584 MASSE CAPT. FFC PIETON
 6585 SGN. + CAPT. FFC PIETON
 6586 SGN. - CAPT. FFC PIETON
 6587 VOYANT CEINT. AVD NON BOUCLEE
 6588 VOYANT CEINT. AR NON BOUCLEE
 6589 VOYANT CEINT. ARC NON BOUCLEE
 6590 VOYANT CEINT. ARG NON BOUCLEE
 6591 VOYANT CEINT. ARD NON BOUCLEE
 6592 VOYANT CEINT. AVG NON BOUCLEE
 6593 CDE. + MOD. ANTI SOUSMARIN. D
 6594 CDE. + MOD. ANTI SOUSMARIN. D
 6595 CDE. + CEINT. PYRO. AV CENTRAL
 6596 CDE. - CEINT.PYRO.RET.SANG. AVD

6596 CDE. - CEINT. PYRO. AV CENTRAL
 6597 CDE. APPEL URGENCE

CORRECTEUR DE PROJECTEURS

6601 CDE. VOY.BOIT.CORREC PROJECT.
 6602 CDE. CORRECT. PROJECT. G
 6603 CDE. CORRECT. PROJECT. D
 6604 SIGN. CAPT.HAUTEUR CAISSE AV
 6605 SIGN. CAPT.HAUTEUR CAISSE AR
 6606 ALIM.+CAPT.HAUTEUR CAISSE AV
 6607 ALIM.-CAPT.HAUTEUR CAISSE AV
 6608 ALIM.+CAPT.HAUTEUR CAISSE AR
 6609 ALIM.-CAPT.HAUTEUR CAISSE AR
 6610 DIAGN. CORRECTEUR PROJECTEUR
 6611 PHASE 1_1 CORRECTEUR G
 6612 PHASE 1_2 CORRECTEUR G
 6613 PHASE 2_1 CORRECTEUR G
 6614 PHASE 2_2 CORRECTEUR G
 6615 ALIM. + CAPTEUR HAUTEUR CAISSE
 6616 ALIM. - CAPTEUR HAUTEUR CAISSE
 6621 PHASE 1_1 CORRECTEUR D
 6622 PHASE 1_2 CORRECTEUR D
 6623 PHASE 2_1 CORRECTEUR D
 6624 PHASE 2_2 CORRECTEUR D

ASSISTANCE BOITE DE VITESSES ET TRANSMISSION

670 ALIM. CAPTEUR POS. MOTEUR
 6700 INFO MODE FONCTIONNEM.BVA
 6701 CDE. REL.INTERDICT.DEMARRAGE
 6702 INFO. CONTACT FREIN REDONDANT
 6703 ALIM. + EV SEQUENCE
 6704 ALIM. + EV MODULATION
 6705 ALIM. + EV EPDE
 6706 ALIM. - EV EPDE
 6707 SIGNAL - POSITION DATA BVA
 6708 CDE. ELECTROVANNE PONTAGE
 6709 INFORMATION PONTAGE
 671 MASSE CAPEUR. POS. MOTEUR
 6710 SIGN. +TEMPERATURE HUILE BVA
 6711 SIGN. - TEMPERATURE HUILE BVA
 6712 SIGNAL POSITION + BVA
 6713 SIGNAL POSITION - BVA
 6714 SIGNAL + CAPTEUR VITESSE BV
 6715 SIGNAL - CAPTEUR VITESSE BV
 6716 INFO PRESSION HUILE BV
 6717 INFO TEMPERATURE HUILE BV
 6718 COMMANDE EV SEQUENCE 1
 6719 COMMANDE EV SEQUENCE 2
 672 MASSE SOLENOIDE
 6720 COMMANDE EV SEQUENCE 3
 6721 COMMANDE EV SEQUENCE 4
 6722 COMMANDE EV SEQUENCE 5
 6723 COMMANDE EV SEQUENCE 6
 6724 COMMANDE EV MODULATION 1

6725 SIGNAL START LOCK
 6726 SWITCH LEVIER DE VITESSE A1
 6727 SWITCH LEVIER DE VITESSE A2
 6728 SWITCH LEVIER DE VITESSE A3
 6729 SWITCH LEVIER DE VITESSE A4
 673 CDE. MOTEUR +
 6730 MASSE LEVIER DE VITESSE
 6731 SWITCH COMMANDE AU VOLANT G
 6732 SWITCH COMMANDE AU VOLANT D
 6733 MASSE COMMANDE AU VOLANT
 6734 SIGNAL POSITION DATA1 BVA
 6735 SIGNAL POSITION DATA2 BVA
 6736 SIGNAL POSITION DATA3 BVA
 6737 SIGNAL POSITION DATA4 BVA
 6738 SIGNAL VITESSE VEHICULE
 6739 INFORMATION VITESSE VEHICULE
 674 CDE. MOTEUR -
 6740 COMMANDE VOYANT DEFAUT BVA
 6741 SIGNAL CAPT. POS. MOTEUR
 6742 COMMANDE RELAIS SHIFT LOCK
 6743 COMMANDE SHIFT LOCK
 6744 COMMANDE TEMOIN APR INHIBE
 6745 CDE. + SHIFT LOCK VIA RELAIS
 6746 CDE. - SHIFT LOCK VIA RELAIS
 6747 CDE. ACTIONNEUR SELECTION
 6748 ALIM. + ACTIONNEUR SELECTION
 6749 ALIM. - ACTIONNEUR SELECTION
 675 SIGN. CAPT. RECOPIE POS. MOT.
 6750 CDE. ACTIONNEUR PASSAGE
 6751 ALIM. + ACTIONNEUR PASSAGE
 6752 ALIM. - ACTIONNEUR PASSAGE
 6753 CDE. ACTIONNEUR EMBRAYAGE
 6754 ALIM. +ACTIONNEUR EMBRAYAGE
 6755 ALIM. -ACTIONNEUR EMBRAYAGE
 6756 INFO. VITESSE ENTREE BV
 6757 SIGNAL VITESSE ENTREE BV
 6758 INFO. VITESSE SORTIE BV
 6759 SIGNAL VITESSE SORTIE BV
 676 PILOTAGE LED PUSH SPORT BVA
 6760 INFO. COUPLE MOTEUR
 6761 INFO.AFFICHAGE POS.PROGRAMME
 6762 INFO.PROGRAMME NORMAL SPORT
 6763 INFO. PROGRAMME NEIGE
 6764 RECOPIE POS.SELECTION B MOT.
 6765 RECOP. POS.PASSAGE B MOTEUR
 6766 RECOPIE POS.EMBRAYAGE B MOT.
 6767 INFO. REDUCTION COUPLE BVA
 6768 ALIM. EVS ToR
 6769 CDE. + KEY LOCK
 677 CDE. PROGR. SPORT/NEIGE BVA
 6770 CDE. - KEY LOCK
 6771 SIGNAL KEY LOCK
 6772 ALIMENTATION + PRESSION LIGNE
 6773 ALIMENTATION - PRESSION LIGNE
 6774 SIGNAL PRESSION LIGNE
 6775 ALIM. + CAPTEUR PASSAGE
 6776 ALIM. - CAPTEUR PASSAGE

6777 POSITION PASSAGE A MOTEUR
 6778 ALIM. + CAPTEUR SELECTION
 6779 ALIM. - CAPTEUR SELECTION
 678 ENTREE POINT MORT (BVM)
 6780 POSITION SELECTION A MOTEUR
 6781 ALIM. + CAPTEUR EMBRAYAGE
 6782 ALIM. - CAPTEUR EMBRAYAGE
 6783 POSITION EMBRAYAGE A MOTEUR
 6784 ALIM.+ CAPT. POSITION PAPILLON
 6785 ALIM. - CAPT. POSITION PAPILLON
 6786 SIGN. CAPTEUR POS. PAPILLON
 6787 INFO. RETROCOMMANDE BVA
 6788 CDE. PROGRAMME SPORT
 6789 CDE. PROGRAMME NEIGE
 679 SORTIE LED PUSH NEIGE
 6790 CDE. PROGR. PREMIERE IMPOSEE
 6791 INFO. POSITION PARKING NEUTRE
 6792 CDE. EV TOUT OU RIEN 1
 6793 CDE. EV TOUT OU RIEN 2
 6794 SIGNAL OVERDRIVE
 6795 CDE. IMPULSIONNELLE PAR +
 6796 CDE. IMPULSIONNELLE PAR -
 6797 CDE. PROGRAMME PARKING
 6798 SIGNAL POSITION PARKING

TOIT OUVRANT, CUSTODES

6800 CDE. RELAIS TOIT OUVRANT
 6801 CDE. CONTACT. TOIT OUVRANT
 6802 CDE. MOTEUR TOIT OUVRANT
 6803 CDE. FIN/C COULISSEM. TO
 6804 CDE. FIN/C ENTREBAIL. TO
 6805 SORTIE FERMETURE TO
 6806 SORTIE LEV. VITR. PLAT./SOR. TO
 6807 SORTIE AUTORISATION TO (BSI)
 6808 CDE. OUVERT.COULIS./FERM ENT.
 6809 CDE. FERMET.COULIS./OUV. ENT.
 6810 INFO. ECLAIR. CONTACTEUR TO
 6811 INFO. 1 CONTACT. TOIT OUVRANT
 6812 INFO. 2 CONTACT. TOIT OUVRANT
 6813 INFO. 3 CONTACT. TOIT OUVRANT
 6814 INFO. 4 CONTACT. TOIT OUVRANT
 6815 SORTIE ALIM. TO IMPULSIONNEL
 6816 CDE. OUVERT. TO RANG 1
 6817 CDE. FERMET. TO RANG 1
 6818 CDE. OUVERT. TO RANG 2
 6819 CDE. FERMET. TO RANG 2
 6820 CDE. OUVERT. TO RANG 3
 6821 CDE. FERMET. TO RANG 3
 6822 ECLAIR. COMMUTAT. TO RANG 1
 6823 ECLAIR. COMMUTAT. TO RANG 2
 6824 ECLAIR. COMMUTAT. TO RANG 3
 6825 ALIM. COMMUTAT. CUSTODE AV
 6826 ALIM. COMMUTAT. CUSTODE AR
 6827 CDE. RELAIS CUSTODE AV
 6828 CDE. RELAIS CUSTODE AR
 6829 ALIMENTATION SONDE HALL

683 INFO. COFFRE OUVERT
 6830 INFO. COMMUN COFF. VERR. D/G
 6831 INFO. COMMUN TOIT FERME D/G
 6832 INFO. TOIT VERROUILLE
 6833 INFO. COFFRE VERROUILLE
 6834 INFO. ETAT CASSETTE
 6835 ALIM. ACTIONNEUR MASSE
 6836 INFO. LUNETTE
 6837 CDE. OUVERTURE CASSETTE
 6838 MASSE SONDE HALL
 6839 SIGNAL SONDE HALL
 6840 INFO. CDE. OUVERT. TOIT ESCAM.
 6841 COMMUN INF.CACHE ART.RANGE
 6842 INFO.COM.FERMET.TOIT ESCAMOT.
 6843 SIGN. DEVERROUILLAGE LUNETTE
 6844 MAS. DEVERROUILLAGE LUNETTE
 6845 INFO. CACHE ARTICULE RANGE
 6846 INFO. CACHE ARTICULE DEPLOYE
 6847 SOR.CDE.MOT.CACHE ART.RANG.
 6848 SOR.CDE.MOT.CACHE ART.DEPLO.
 6849 COMMUN INF.CACHE ART.DEPLO.
 6850 INFO. SEUIL VITESSE TO (BSI)
 6851 INFO. RIDEAU (VELUM) OUV. (BSI)
 686 DIAGNOSTIC TOIT ESCAMOTABLE
 6861 INFO. TOIT FERME POUR BSI
 6862 INFO. BIP BSC POUR BSI
 6863 INFO. TOIT VERROUILLE G
 6864 INFO. TOIT VERROUILLE D
 6865 INFO. COFFRE FERME
 6866 INFO. RIDEAU TIRE
 6867 INFO. TOIT FERME
 6868 INFO. TOIT OUVERT
 6869 INFO. MALLE OUVERTE
 6870 INFO.RESISTANCE THERMIQ.POLE 1
 6871 INFO.RESISTANCE THERMIQ.POLE 2
 6872 CDE. OUVERTURE CUSTODE G
 6873 CDE. OUVERTURE CUSTODE D
 6874 CDE. FERMETURE CUSTODE G
 6875 CDE. FERMETURE CUSTODE D
 6876 CDE. RAPPEL OUVERT.CUSTOD. G
 6877 CDE. RAPPEL OUVERT.CUSTODE D
 6878 CDE. RAPPEL FERMET.CUSTOD. G
 6879 CDE. RAPPEL FERMET.CUSTOD. D
 6880 REVEIL SCU PAR LUNETTE
 6881 INFO. TABLETTE RANGE/SORTIE
 6882 INFO. MALLE VERROUILLEE D/G
 6883 INFO. COMMUN MALLE VERROU D/G
 6884 INFO. SORT. IMPULSION. CONTACT
 6890 CDE. RELAIS 2
 6891 CDE. RELAIS 1
 6892 CDE. VALVE
 6893 MASSE RELAIS BLOC PPE

CONDAMNATIONS CENTRAL. (SUITE)

690 ETAT SORT.BOIT.COUP.ACT.PORTES
 6900 CDE. MOD.PLC ACT.SERR.PORTE G

6901 CDE. MOD.PLC ACT.SERR.PORTE D
 6902 TEMOIN FERM. ACCES AR
 6903 CDE. FERM. ACCES AR
 6904 SORTIE REL. COMMUN SERRURE
 6905 INFO. CAPT. OUVERT. EXT. ARG
 6906 INFO. CAPT. OUVERT. EXT. ARD
 6907 SORT. OUVERT. REL. TRAPPE CARB.

ANTIBLOCAGE DES ROUES

700 INFO. VITESSE ROUE AVG
 7001 SIGNAL VITESSE ROUE AVG
 7002 REF. SIGNAL VITESSE ROUE AVG
 701 INFO. VITESSE ROUE AVD
 7011 SIGNAL VITESSE ROUE AVD
 7012 REF. SIGNAL VITESSE ROUE AVD
 702 INFO. VITESSE ROUE ARG
 7021 SIGNAL VITESSE ROUE ARG
 7022 REF. SIGNAL VITESSE ROUE ARG
 703 INFO. VITESSE ROUE ARD
 7031 SIGNAL VITESSE ROUE ARD
 7032 REF. SIGNAL VITESSE ROUE ARD
 7045 SIGNAL EMBRAYAGE
 7051 INFO FONCTIONNEMENT ABR
 7052 DIAGNOSTIC ABR
 7057 ALIMENTATION BOITIER ABR
 7062 CDE. EV ACTIV./MAINT/ECHAP.AVG
 7063 CDE. EV ACTIVA/MAINT/ECHAP.AVD
 7064 CDE. EV ACTIVA/MAINT/ECHA.ARG
 7065 CDE. EV ACTIVA/MAINT/ECHA.ARD
 7066 SIGNAL LDA
 7070 ALIM. 5V CAPT. COURSE PED. FREIN
 7071 SIGN. 1 CAPT. COURSE PED. FREIN
 7072 SIGN. 2 CAPT. COURSE PED. FREIN
 7073 MASSE SIGNAL
 7086 CDE. VOYANT REGULATION APR
 7087 CDE. VOYANT DEFAULT ABR
 7088 CDE. VOYANT DEFAULT APR
 7089 CDE. VOY. DEFAULT HILL HOLDER
 7090 CDE. VOYANT APR INHIBE
 7091 CDE. INHIBITION APR
 7092 CDE. INHIBITION ASR
 7093 CDE. VOY. DEF. REPART. FREINAGE

DIRECTION ASSISTEE VARIABLE (DAV)

7100 INFO. DAV
 7101 CDE. DAV
 7102 CDE. RELAIS DAV
 7103 SIGN.ANGLE+VIT.VOL.DIREC.EL.
 7104 SIGN.COUPLE VOL.DIRECT.ELECT.
 7105 CDE. EMBRAYAGE DIRECT.ELECT.
 7106 CDE. + EV PROPORTIONNELLE DAV
 7107 COM. - EV PROPORTIONNELLE DAV
 7108 ALIM. CALCULATEUR DAV
 7109 INFO BUTEE DAV
 7110 CDE. REL.PUIS.MOT.ELECT-POMP.

7111 CDE. MOTEUR ELECTROPOMPE
 7112 ALIM. CAPTEUR ANGLE +12V
 7113 INFO. CAPTEUR ANGLE SORTIE 1
 7114 INFO. CAPTEUR ANGLE SORTIE 2
 7115 ALIM. CAPTEUR DE COUPLE
 7116 MASSE CAPTEUR DE COUPLE
 7117 INFO. COUPLE PRIMAIRE
 7118 INFO. COUPLE SECONDAIRE
 7119 MASSE CAPTEUR ANGLE
 7120 INFO. TEMPERAT. CAPT. COUPLE
 7121 COMMUN VALVE DAV
 7122 CDE. PHASE 1 + VALVE DAV
 7123 CDE. PHASE 1 - VALVE DAV
 7124 CDE. PHASE 2 + VALVE DAV
 7125 CDE. PHASE 2 - VALVE DAV

ORDINATEUR DE BORD - MONTRE

720 CDE. BASCUL. ECRAN BAS (X+)
 7200 ALIMENTATION ECRAN COULEUR
 7201 MASSE ECRAN COULEUR
 7202 INFO. LUMINOSITE ECRAN
 7203 INFO. MODE PAL/NTSC
 7204 INFO. COULEUR ROUGE
 7205 INFO. COULEUR VERT
 7206 INFO. COULEUR BLEU
 7207 MASSE VIDEO
 7208 ALIM. RECEPT. IR ECRAN COULEUR
 7209 MASSE RECEPT. IR ECRAN COUL.
 721 CDE. BASCUL. ECRAN HAUT (X-)
 7210 INFO. TRANSMISS. RECEPTEUR IR
 7211 INFO. RECEPTION RECEPTEUR IR
 7212 INFO. MODE RECEPTEUR IR
 7213 BLINDAGE ECRAN COULEUR
 7214 MASSE VIDEO EXTERNE
 7215 ENTREE VIDEO EXTERNE
 7216 MASSE ECRAN MULTIFONCTION
 7217 ALIMENT. ECRAN MULTIFONCTION
 7218 ON/OFF ECRAN MULTIFONCTION
 7219 CAN HIGHT ECRAN MULTIFONCT.
 7220 CAN LOW ECRAN MULTIFONCTION
 7221 AUXILLIAIRE AUDIO G
 7222 AUXILLIAIRE AUDIO D
 7223 MASSE AUDIO
 7225 INFO DEFILEMENT AFFICHAGE
 7230 ALIM. ECRAN COULEUR (JAPON)
 7231 MASSE ECRAN COULEUR (JAPON)
 7232 INFO LUMINOSITE ECRAN (JAPON)
 7233 INFO MODE PAL/NTSC (JAPON)
 7234 INFO COULEUR ROUGE (JAPON)
 7235 INFO COULEUR VERT (JAPON)
 7236 INFO COULEUR BLEU (JAPON)
 7237 MASSE VIDEO (JAPON)
 7238 ALIM.REC.IR ECRAN COUL. (JAPON)
 7239 SORTIE BSI VERS DIODE (JAPON)
 7240 SOR.DIOD.VERS FREIN.MAIN (JAP.)
 7243 BLIND. ECRAN COULEUR (JAPON)

REGULATEUR DE VITESSE (RVV)

730 ALIM. RVV
 7300 ALIM. COMMUTATEUR ANNULATION
 7301 ALIM. COMMUT. ACCEL/DEC/MEMOI.
 7302 ALIM. BOITIER RVV
 7303 INFO. REPRISE RVV
 7304 INFO. ACCEL/DECEL/MEMOIRE
 7305 SIGNAL RVV ANNULATION
 7306 INFO. ACTION SUR EMBR./VITESSE
 7307 INTERDICTION DE DEMARRAGE
 7309 SIGNAL STOP REDONDANT
 731 SIGN. POINT DUR PEDALE ACCEL.
 7311 CDE. POMPE RVV
 7312 CDE. EV RVV
 7313 ALIM. POMPE/ELECTROVANNE
 7316 ALIM. RELAIS COUPURE RVV
 732 SIGN. POINT DUR 2 PEDALE ACCEL.
 7320 ALIM. EV COUPURE RVV
 7321 SIGNAL CDE. RVV
 7322 REF. SIGNAL CDE. RVV
 7324 INFO. DECELERATION
 7325 INFO. ACCELERATION
 7326 INFO. ANNULATION
 7327 INFO. MEMOIRE
 7330 +5V BOIT. CONVERS. ANAL/NUM LVV
 7331 SORTIE SIGNAL 1 BOIT. CONVERS.
 7332 SORTIE SIGNAL 1 BOIT. CONVERS.
 7334 SIGNAL ACCELER.MEMO.RAPPEL
 7335 MASSE BOIT. CONVERS.
 7338 SIGNAL DECELERAT.MEMO.
 7340 CDE. MEMORIS.ALERT. SURVITESSE
 7342 INFO. VOYANT ALERTE SURVITESSE
 7345 INFO. ARRET VITESSE AUTORISEE
 7346 CDE. TEMOIN ARRET VIT.AUTORIS.
 7347 INFO. MODE

AIDE AU STATIONNEMENT (AAS) - STL

7500 CDE. + CAPTEUR ARG INTERIEUR
 7501 CDE. - CAPTEUR ARG INTERIEUR
 7502 CDE. + CAPTEUR ARG EXTERIEUR
 7503 CDE. - CAPTEUR ARG EXTERIEUR
 7504 CDE. + CAPTEUR ARD INTERIEUR
 7505 CDE. - CAPTEUR ARD INTERIEUR
 7506 CDE. + CAPTEUR ARD EXTERIEUR
 7507 CDE. - CAPTEUR ARD EXTERIEUR
 7508 INFO. REMORQUE
 7509 CDE. + HAUT PARLEUR AR
 7510 CDE. - HAUT PARLEUR AR
 7511 SIGNAL CAPTEUR ARG INTERIEUR
 7512 SIGNAL CAPTEUR ARG EXTERIEUR
 7513 SIGNAL CAPTEUR ARD INTERIEUR
 7514 SIGNAL CAPTEUR ARD EXTERIEUR
 7515 CDE. + CAPTEUR AR
 7516 CDE. - CAPTEUR AR
 7517 CDE. INHIBITION AAS

7518 CDE. VOYANT PUSH AAS
 7519 SIGNAL CAPTEUR AVG INTERIEUR
 7520 SIGNAL CAPTEUR AVG EXTERIEUR
 7521 SIGNAL CAPTEUR AVD INTERIEUR
 7522 SIGNAL CAPTEUR AVD EXTERIEUR
 7523 CDE. + CAPTEUR AV
 7524 CDE. - CAPTEUR AV
 7525 ENTREE PUSH INHIBITION AAS
 7526 CDE. PUSH INHIB SURV.TRAJ.LAT
 7527 SORTIE LED PUSH INHIBITION AAS
 7528 S.LED PUSH INHIB.SURV.TRAJ.LAT
 7538 SIGNAL CAPTEUR LATERAL G
 7539 SIGNAL CAPTEUR LATERALE D
 7540 CDE. + CAPTEUR AVG MILIEU
 7541 CDE. - CAPTEUR AVG MILIEU
 7542 CDE. + CAPTEUR AVD MILIEU
 7543 CDE. - CAPTEUR AVD MILIEU
 7544 SIGNAL CAPTEUR AVG MILIEU
 7545 SIGNAL CAPTEUR AVD MILIEU
 7550 ALIM.CAPT.SURVEILL.TRAJEC.LAT
 7551 ALIMENTATION VIBREURS
 7552 CDE. VIBREUR G
 7553 CDE. VIBREUR D
 7555 0_V CAPT.SURVEILL. TRAJECT LAT

CONTROLE PNEUMATIQUE

7600 ANT. BAS FREQUENCE DSG AVG +
 7601 ANT. BAS FREQUENCE DSG AVG -
 7602 ANT. BAS FREQUENCE DSG AVD +
 7603 ANT. BAS FREQUENCE DSG AVD -
 7604 ANT. BAS FREQUENCE DSG ARG +
 7605 ANT. BAS FREQUENCE DSG ARG -
 7606 ANT. BAS FREQUENCE DSG ARD +
 7607 ANT. BAS FREQUENCE DSG ARD -
 7608 ANT. HAUTE FREQUENCE DSG AV 1
 7609 ANT. HAUTE FREQUENCE DSG AV 2
 7610 ANT. HAUTE FREQUENCE DSG AR 1
 7611 ANT. HAUTE FREQUENCE DSG AR 2
 7612 PUSH INITIALISATION DSG

SUSPENSION

770 CDE. VOY. DEFAULT SUSPENSION
 7700 CDE. VOY. SUSPENSION SPORT
 7701 CDE. VOYANT DEFAULT ADAC
 7702 CDE. VOYANT AMVAR
 7703 CDE. TEMOIN SUSP.DEFAULT SPORT
 7704 SELECTION NORMAL SPORT
 7705 NIV.LIQUIDE HYDRAUL.MINERAL
 7706 CDE. MONTEE COFFRE
 7707 CDE. DESCENTE COFFRE
 7708 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 + AVD
 7709 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 - AVD
 771 CDE. AMORTISSEMENT VARIABLE
 7710 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 + AVD
 7711 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 - AVD

7712 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 +ARD
 7713 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 - ARD
 7714 SIGNAL ANGLE VOLANT S3
 7715 SIGNAL ANGLE PAPILLON
 7716 INFORMATION ANGLE PAPILLON
 7717 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 +ARD
 7718 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 - ARD
 772 MASSE AMORTISSEUR AV
 7720 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 + AVG
 7721 MASSE AMORTISSEUR AVG
 7722 MASSE AMORTISSEUR AVD
 7723 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 - AVG
 7724 SIGN. CAPT. HAUTEUR CAISSE AV
 7725 SIGN. CAPT. HAUTEUR CAISSE AR
 7726 ALIM. + CAPT. HAUTEUR CAISSE AV
 7727 ALIM. - CAPT. HAUTEUR CAISSE AV
 7728 ALIM. + CAPT. HAUTEUR CAISSE AR
 7729 ALIM. - CAPT. HAUTEUR CAISSE AR
 773 MASSE AMORTISSEUR AR
 7730 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 + AVG
 7731 MASSE AMORTISSEUR ARG
 7732 MASSE AMORTISSEUR ARD
 7733 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 - AVG
 7734 ALIM. + CAPT. HAUT. CAISSE AVG
 7735 ALIM. - CAPT. HAUT. CAISSE AVG
 7736 SIGN. CAPT. HAUTEUR CAISSE AVG
 7737 ALIM. + CAPT. HAUT. CAISSE AVD
 7738 ALIM. - CAPT. HAUT. CAISSE AVD
 7739 SIGN. CAPT. HAUTEUR CAISSE AVD
 774 ALIM. + CAPT. HAUTEUR CAISSE
 7740 ALIM. + CAPT. HAUT. CAISSE ARG
 7741 ALIM. - CAPT. HAUT. CAISSE ARG
 7742 SIGN. CAPT. HAUTEUR CAISSE ARG
 7743 ALIM. + CAPT. HAUT. CAISSE ARD
 7744 ALIM. - CAPT. HAUT. CAISSE ARD
 7745 SIGN. CAPT. HAUTEUR CAISSE ARD
 7746 INFO.ACCELERATION LATERALE AV
 7747 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 +ARG
 7748 ALIM. + CAPT.ACCELEROMET.LAT.AV
 7749 ALIM. - CAPT.ACCELEROMET.LAT.AV
 775 ALIM. - CAPTEUR HAUTEUR CAISSE
 7750 INFO. ACCEL. VERTICALE AV
 7751 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 - ARG
 7752 ALIM.+CAPT.ACCELERO.VERTIC.AV
 7753 ALIM.-CAPT.ACCELERO.VERTIC.AV
 7754 COM. EV HYDRACTIVE AV
 7755 COM. EV HYDRACTIVE AR
 7756 ALIM. + EV HYDRACTIVE AVANT
 7757 ALIM. - EV HYDRACTIVE AVANT
 7758 ALIM. + EV HYDRACTIVE ARRIERE
 7759 ALIM. - EV HYDRACTIVE ARRIERE
 776 SIGNAL ANGLE VOLANT S1
 7760 CDE. EV PROPORT. 1 ADAC
 7761 ALIM. EV PROPORT. 1 ADAC
 7762 CDE. EV PROPORT. 2 ADAC
 7763 ALIM. EV PROPORT. 2 ADAC
 7764 CDE. EV 1 ADAC

7765 ALIM. - EV 1 ADAC
 7766 CDE. EV 2 ADAC
 7767 ALIM. - EV 2 ADAC
 7768 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 + AV
 7769 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 - AV
 7770 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 + AV
 7771 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 - AV
 7772 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 +ARG
 7773 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 -ARG
 7774 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 + AR
 7775 CDE. ACTIONNEUR PHASE 1 - AR
 7776 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 + AR
 7777 CDE. ACTIONNEUR PHASE 2 - AR
 7778 ENTREE HYDRACTIVE + (BSI)
 7779 ENTREE HYDRACTIVE - (BSI)
 778 SIGNAL ANGLE VOLANT S2
 7781 INFO. TEMOIN SUSPENSION HAUTE
 7782 INFO. TEMOIN SUSPENSION PISTE
 7783 INFO. TEMOIN SUSPENS. NORMAL
 7784 INFO. TEMOIN SUSPENSION BAS
 7785 INFO. HAUTEUR CAISSE 1
 7786 INFO. HAUTEUR CAISSE 2
 7787 CDE. SUSPENSION HAUT +
 7788 CDE. SUSPENSION HAUT -
 7789 CDE. APPRENTISSAGE HAUTEUR
 7790 DIAGNOSTIC HYDRAULIQUE
 7791 ALIM.+5V CAPTEUR ACCEL. AR
 7792 SIGNAL CAPTEUR ACCEL. AR
 7793 MASSE 5V CAPTEUR AR
 7794 ALIM. CAPTEUR ACCEL. AVG
 7795 SIGNAL CAPT. ACCEL. AVG
 7796 MASSE CAPT. AVG
 7797 ALIM. CAPTEUR ACCEL. AVD
 7798 SIGNAL CAPTEUR ACCEL. AVD
 7799 MASSE CAPTEUR AVD

CONTROLE DE STABILITE + SUSPENS.

7800 CDE. VOYANT DEFAULT CDS
 7801 CDE. VOYANT INHIBITION CDS
 7802 CDE. VOYANT REGULATION CDS
 7803 INFO. ACCELEROMETRE LATERAL
 7804 SGN. ACCELEROMETRE LATERAL
 7805 INFO. ANGLE VOLANT
 7806 SIGNAL ANGLE VOLANT
 7807 SIGNAL EMBRAYAGE CDS
 7809 CDE. + MOT.POMPE PRECHAR.CDS
 7810 CDE. - MOT.POMPE PRECHAR.CDS
 7811 +CAPT .1 PRESS.LIQUID.FREIN CDS
 7812 -CAPT. 1 PRESS.LIQUID.FREIN CDS
 7813 INFO. CAPT.1 PRESS LIQ.FREIN CDS
 7814 ALIM. + EV CDS
 7815 CDE. RELAIS EV CDS
 7816 ALIM. + MOTEUR CDS
 7817 CDE. RELAIS MOTEUR CDS
 7818 ALIM. + BOBINES RELAIS CDE.
 7819 CDE. EV AVG ADMISSION

7820 CDE. EV AVD ADMISSION
 7821 CDE. EV ARG ADMISSION
 7822 CDE. EV ARD ADMISSION
 7823 CDE. EV AVG ECHAPPEMENT
 7824 CDE. EV AVD ECHAPPEMENT
 7825 CDE. EV ARG ECHAPPEMENT
 7826 CDE. EV ARD ECHAPPEMENT
 7827 CDE. ELECTROVANNE USV1
 7828 CDE. ELECTROVANNE USV2
 7829 CDE. ELECTROVANNE HSV1
 7830 CDE. ELECTROVANNE HSV2
 7831 +CAPT. ACCELEROM./GYROMETRE
 7832 - CAPT.ACCELEROM./GYROMETRE
 7833 INFORMATION ACCELEROMETRE
 7834 INFORMATION GYROMETRE
 7835 SOR.TEST CAP.ACCELER./GYROM
 7836 ENT.REF.CAP.ACCELERO./GYROM.
 7837 CDE. INHIBITION CDS
 7838 CDE. VOYANT PUSH CDS
 7839 + CAPT. 2 PRESS.LIQUID.FREIN CDS
 7840 - CAPT .2 PRESS.LIQUID.FREIN CDS
 7841 INFO. CAPT.2 PRESS LIQ.FREIN CDS
 7842 INFO. REVEIL CDE. A DISTANCE
 787 + COMPRESSEUR
 7870 ALIM. PUSH
 7871 PUSH DESCENTE
 7872 PUSH MONTEE
 7873 CDE. GONFLAGE ACCESSOIRE
 7874 CDE. GONFLAGE PROGRAMMEE
 7875 RECOPIE SIGN. CAPT. HAUTEUR
 7876 PRESENCE ACCESSOIRE
 7877 EV RESERVOIR +
 7878 EV RESERVOIR -
 7879 BRUIEUR
 788 - COMPRESSEUR
 7880 ALIM. EV COMPRESSEUR
 7881 CDE. EV ARD
 7882 CDE. EV ARG
 7883 CDE. EV RESERVOIR
 7884 CDE. EV ECHAPPEMENT
 7885 ALIM. CAPT. PRESSION COMPR.
 7886 MASSE CAPT. PRESSION COMPR.
 7887 SIGNAL CAPT. PRESSION COMPR.
 7888 SIGNAL CAPT. TEMP. COMPR.
 7889 MASSE CAPT. TEMP. COMPR.
 789 CDE. PUSH INHIBITION
 7890 LED INHIBITION DU SYSTEME
 7891 ALIM. PRESENCE ACCESSOIRE

CLIMATISEUR, REFRIGERATION

800 +5V REF. TABLEAU DE CDE. PASS.
 8000 CDE. MODULE CLIMATISEUR
 8001 INFO. DIAGNOSTIC CLIMATISATION
 8002 INFO. DIAG.CAPT.TEMP AIR HABIT.
 8003 SIGNAL CAPT. ENSOLEILLEMENT 1
 8004 SIGNAL CAPT. ENSOLEILLEMENT 2

8005 SIGNAL LUMIERE AMBIANTE
 8006 SIGNAL SONDE SOLAIRE
 8007 SIGNAL LUMIERE TUNNEL
 8008 MASSE CAPTEUR LUMINOSITE
 8009 SIGNAL LUMIERE TWILIGHT
 801 AUTOR. DU FONCTIONN. STT
 8010 CDE. MODUL.CLIM.PAR PRESSOS.
 8011 CDE. RELAIS PPA BOUCLE CHAUDE
 8012 CONSIGNE MIX.TABL.DE CDE. PASS.
 8013 MASSE REF. TABL. DE CDE. PASS.
 8014 PUSH MODE MONO/BIZONE
 8015 SORTIE MASSE LUMINOSITE
 8016 VOYANT MODE MONO/BIZONE
 8017 CDE. REL. EV BOUCLE CHAUDE
 8018 CONSIGNE MOD. CDE. PULSEUR
 8019 DIAGN. MODULE CDE. PULSEUR
 802 CAPT. AIR SOUFFLE G (GROUPE AR)
 8020 CDE. MOTEUR CLIMATISEUR
 8021 CDE. MOTEUR CLIMATISEUR VIT 1
 8022 CDE. MOTEUR CLIMATISEUR VIT 2
 8023 CDE. MOTEUR CLIMATISEUR VIT 3
 8024 CDE. MOTEUR CLIMATISEUR VIT 4
 8025 SIGNAL TABLEAU CLIM. ARG
 8026 SIGNAL TABLEAU CLIM. ARD
 8027 ALIM. + LIN BUS MOTEUR PAS A PAS
 8028 MASSE LIN BUS MOTEUR PAS A PAS
 8029 0V SONDE TEMP. AIR HABITACLE
 803 CAPT. AIR SOUFFLE D (GROUPE AR)
 8030 INFO. TEMPERAT. AIR HABITACLE
 8031 ALIM. SONDE TEMP.AIR HABITACLE
 8032 ALIM.+ MOTEUR ENTREE AIR
 8033 ALIM. - MOTEUR ENTREE AIR
 8034 ALIM. + POTENTIOM.MOT.ENTR.AIR
 8035 ALIM. - POTENTIOM.MOT.ENTR. AIR
 8036 SIGN. POTENTIOM.MOT.ENTR. AIR
 8037 DEMAND.CYLINDR.MAXI COMPRES
 8038 S_INFORMATION ENTREE D'AIR
 8039 CAPT. EVAPORAT. GROUPE AR
 804 LIN BUS MOTEUR PAS A PAS
 8040 VITESSE PULSEUR NULLE
 8041 PULSEUR AR
 8042 CONSIGNE PULSEUR ARG
 8043 CONSIGNE PULSEUR ARD
 8044 DIAGN. PULSEUR ARG
 8045 CDE. INHIBITION CLIM. AR
 8046 INFO. VOYANT INHIB. CLIM. AR
 8047 DIAGN. PULSEUR ARD
 8048 TENSION REF. TABLEAU CLIM. ARG
 8049 CDE. CLIMATISATION
 805 CDE. THERMOSTAT ELECTRON.
 8050 INFO. FONCTIONN.COMPRESSEUR
 8051 CDE. SONDE EVAPO
 8052 INFO. SONDE EVAPO
 8053 CDE. ENCLENCHEM.REFRI.(AC/ON)
 8054 CDE. COUPURE COMPRESSEUR
 8055 CDE. REGULATION REFRI. (AC/TH)
 8056 MASSE ANALOGIQ.SONDE EVAPO

8057 SORTIE TEMOIN AC/ON
 8058 CDE. VANNE COMPRESSEUR
 8059 INFORMATION DIESEL
 8060 CDE. COMPRESSEUR
 8061 CDE. BOITIER TEMP. EAU REFRI
 8062 TENSION REF. TABLEAU CLIM. ARD
 8063 CDE. COUPURE CLIMATISEUR
 8064 CDE. SONDE TEMPERATURE EAU
 8065 INFO. TEMPERATURE EAU
 8066 CDE. + CTP1
 8067 CDE. + CTP2
 8068 CDE. + CTP3
 8069 SORTIE MASSE COMPRESSEUR
 807 CDE. MOTEUR ENTREE AIR BIT 2
 8071 ALIM. REL.COUP.COMP.PAR PRES.
 8072 VITESSE PULSEUR NON NULLE
 8073 CDE. MODUL.PULSEUR ADDIT. G
 8074 CDE. MODUL.PULSEUR ADDIT. D
 8075 CDE. RELAIS COUP.COMPRESS.
 8076 CDE. FORC.GRANDE VITES.(GMV)
 8077 CDE. FORC.PETITE VITESSE(GMV)
 8078 CDE. FORC.MOYENNE VIT.(GMV)
 8079 CDE. RELAIS CHAUFF. AUTONOME
 808 DEMANDE CHAUFF. ADDITIONNEL
 8080 ENTR. AUTOR.COMPR.REFRIG.(BSI)
 8081 SORT. DEM.AUTOR.COMPR.REF.(BSI)
 8082 CDE. + POMPE CARBU.CHAUF.ADD.
 8083 CDE. - POMPE CARBU.CHAUF.ADD.
 8084 CDE. REL.CHAUFFAGE ADDITIONN.
 8085 INFO. COMMUT.PULS.ADDITION. G
 8086 INFO. COMMUT.PULS.ADDITION. D
 8087 ALIM. COMMUT.PULS.ADDITIONN.
 8088 MASSE COMMUT.PULS.ADDITION.
 8089 CDE. BRULEUR CHAUF.AUTONOM.
 809 CDE. RELAIS PETITE VITESSE
 8090 INFO. SECURITE PRESSION
 8091 CDE. RELAIS GRANDE VITESSE
 8092 ALIM. CAPTEUR PRESSION REFRI
 8093 SIGN. CAPTEUR PRESSION REFRI
 8094 MAS. CAPTEUR PRESSION REFRI
 8095 CDE. CHAUFFAGE ADDITIONNEL 1
 8096 CDE. CHAUFFAGE ADDITIONNEL 2
 8097 CDE. BRULEUR CHAUFF.ADDITION.
 8098 CDE. CHAUFFAGE ADDITIONNEL 3
 8099 INFO DIAGNOSTIC BRULEUR

CHAUFFANTS

810 CDE. REL.LUNETTE CHAUFFANTE
 8100 CDE. VOY.LUNETTE CHAUFFANTE
 8101 INFO. VOY.LUNETTE CHAUFFANTE
 8102 MASSE LUNETTE CHAUFFANTE
 8103 CDE. ALLUME CIGARE AR PAR BSI
 8104 SORTIE TEMOIN LUNETTE CHAUFF.
 8105 SORTIE REL. LUNETTE CHAUFF.
 8106 CDE. PUSH DESEMBUAGE RAPIDE
 8107 SORTIE TEMOIN DESEMB. RAPIDE

8108 FILTRE LUNETTE CHAUFFANTE
 811 CDE. LUNETTE CHAUFFANTE
 8110 INFO. ACTIVAT. LUNETTE CHAUFF.
 813 CDE. RETRO CHAUFFANTS
 8130 CDE. + RETRO CHAUFFANT COND.
 8131 CDE. - RETRO CHAUFFANT COND.
 8132 CDE. + RETRO CHAUFF.PASSAGER
 8133 CDE. - RETRO CHAUFF.PASSAGER
 8140 SORTIE PARE BRISE CHAUFFANT
 8150 CDE. + RETRO CHAUFFANT G
 8151 CDE. - RETRO CHAUFFANT G
 8152 CDE. + RETRO CHAUFFANT DROIT
 8153 CDE. - RETRO CHAUFFANT DROIT

ANTI-DEMARRAGE CODE

8200 INFO. ENT.SOR.ANTI-DEMARR.CODE
 8201 SORTIE CDE.REL.DECONDA. G BSI
 8202 SORTIE CDE.REL.DECONDA. GLOB.
 8203 SORTIE CDE.REL.DECONDA. SEL.
 8204 SORTIE CDE.REL.DECONDA. D BSI
 8205 ENTREE CDE.REL.DECONDA. SEL.
 8210 MAS.ANTEN.BF EXTERIEURE AVG
 8211 MAS.ANTEN.BF EXTERIEURE AVD
 8212 MAS.ANTEN.BF EXTERIEURE ARG
 8213 MAS.ANTEN.BF EXTERIEURE ARD
 8214 MAS.ANTEN.BF EXTER.COFFRE
 8215 MAS.ANTEN.BF INTER. AVANT
 8216 MAS.ANTEN.BF INTER.HABITACLE
 8217 MAS.ANTEN.BF INTER.COFFRE
 8218 MAS. ANTENNE DE SECOURS
 8223 CONT. DE TIREE DE POIGNEE ARG
 8224 CONT. DE TIREE DE POIGNEE ARD
 8225 CONT. DE TIREE DE POIGNEE AVG
 8226 CONT. DE TIREE DE POIGNEE AVD
 8227 CONT. CONDAM.DE POIGNEE AVG
 8228 CONT. CONDAM.DE POIGNEE AVD
 8229 CONTACT OUVERTURE COFFRE
 8230 CONTACT FERMETURE COFFRE
 8231 EXCITAT. ANTENNE DE SECOURS
 8232 EXCITAT.ANT.BF EXTERIEURE AVG
 8233 EXCITAT.ANT.BF EXTERIEURE AVD
 8234 EXCITAT.ANT.BF EXTERIEURE ARG
 8235 EXCITAT.ANT.BF EXTERIEURE ARD
 8236 EXCITAT.ANT.BF EXTER. COFFRE
 8237 EXCITAT.ANT.BF INTERIEURE AV
 8238 EXCITAT.ANT.BF INTER.HABITACLE
 8239 EXCITAT.ANT.BF INTER. COFFRE
 8240 EXCITATION ANTENNE HF
 8241 EXCITATION1 ANTENNE HF
 8245 ENTREE COMMUN SERRURES
 8246 SOR.CDE.REL.DECOND.INTER.AV
 8247 ENT.CDE.REL.DECONDA INTER.AV
 8248 SORT.CDE.REL.DECOND.INTER.AR
 8249 ENT.CDE.REL.DECONDA INTER.AR
 8250 SORTIE COMMUN SERRURES
 8251 AUTOR.MISE ALIM.PUISS.ANTIVOL

8265 ALIM. MODULE ANTIDEMARR.CODE
 8266 INFO. DIAG ANTIDEMARRAGE CODE
 8267 ENTREE ANTIDEMARRAGE CODE
 8268 SORTIE ANTIDEMARRAGE CODE
 8269 INFO. REVEIL ANTIDEMARR. CODE
 8270 CDE. + TRANSPONDEUR
 8272 CDE. - TRANSPONDEUR
 8273 SIGNAL HORLOGE TRANSPONDEUR
 8274 INFORMATION TRANSPONDEUR
 8275 SIGNAL + BOBINE TRANSPONDEUR
 8276 SIGNAL - BOBINE TRANSPONDEUR
 8280 INFO. DEMARRAGE
 8281 CDE. VOY.COMMU.DEM.MOT.ADML
 8282 FIL PONT

AUTORADIO ANTENNE RADIOTEL.

8400 CDE. ANTENNE ELECTRIQUE
 8401 CDE. AU VOLANT 1
 8402 CDE. AU VOLANT 2
 8403 CDE. AU VOLANT 3
 8404 CDE. AU VOLANT 4
 8405 CDE. AU VOLANT 5
 8406 CDE. CHANGEUR CD AUDIO G
 8407 CDE. CHANGEUR CD AUDIO D
 8408 CDE. AUDIO MASSE
 8410 CDE. HP AVG +
 8411 CDE. HP AVG -
 8412 CDE. BOOMER AVG +
 8413 CDE. BOOMER AVG -
 8414 CDE. AMPLI + SORTIE AVG
 8415 CDE. AMPLI - SORTIE AVG
 8416 CDE. BOOMER ARG +
 8417 CDE. BOOMER ARG -
 8418 CDE. BOOMER ARD +
 8419 CDE. BOOMER ARD -
 8420 CDE. TWEETER AVG +
 8421 CDE. TWEETER AVG -
 8422 CDE. TWEETER AVD +
 8423 CDE. TWEETER AVD -
 8424 CDE. TWEETER ARG +
 8425 CDE. TWEETER ARG -
 8426 CDE. TWEETER ARD +
 8427 CDE. TWEETER ARD -
 8428 INFO RADIO VOLUME +/-RECH + / -
 8429 INF.RADIO MEMO+OU-MUTE MODE
 8430 CDE. HP AVD +
 8431 CDE. HP AVD -
 8432 CDE. BOOMER AVD +
 8433 CDE. BOOMER AVD -
 8434 CDE. AMPLI +SORTIE AVD
 8435 CDE. AMPLI -SORTIE AVD
 8436 ALIM. AMPLI. JBL PAR BSI
 8437 ALIM. AMPLI. AUTORADIO
 8440 -VENTIL.EMETTEUR RECEP.RADIO
 8441 +VENTIL.EMETTEUR RECEP.RADIO
 8445 CDE. HP1 ENCEINTE GRAVE ARG +

8446 CDE. HP1 ENCEINTE GRAVE ARG -
 8450 CDE. HP ARG +
 8451 CDE. HP ARG -
 8452 CDE. AMPLI +SORTIE ARG
 8453 CDE. AMPLI -SORTIE ARG
 8454 CDE. AMPLI + COMMUTE
 8455 CDE. HP1 ENCEINTE GRAVE ARG +
 8456 CDE. HP1 ENCEINTE GRAVE ARG -
 8457 MUTE AMPLIFICATEUR HIFI
 8458 CDE. HP2 ENCEINTE GRAVE ARG +
 8459 CDE. HP2 ENCEINTE GRAVE ARG -
 8460 CDE. HP2 ENCEINTE GRAVE ARG +
 8461 CDE. HP2 ENCEINTE GRAVE ARG -
 8462 KIT MAIN LIBRES AUDIO +
 8463 KIT MAIN LIBRES AUDIO -
 8464 INFO. - RADIOTELEPHONE POLICE
 8465 INFO. + RADIOTELEPHONE POLICE
 8466 INFO. - CHARG.PORTABLE POLICE
 8467 INFO. + CHARG.PORTABLE POLICE
 8468 INFO. - RADIO POLICE
 8469 INFO. + RADIO POLICE
 8470 CDE. HP ARG +
 8471 CDE. HP ARG -
 8472 CDE. AMPLI +SORTIE ARG
 8473 CDE. AMPLI -SORTIE ARG
 8479 MUTE TELEPHONE
 8480 INFO. AFFICHEUR
 8481 INFO. NAVIGATION
 8482 INFO. + RADIOTELEPHONE
 8483 INFO. - RADIOTELEPHONE
 8486 COAXIAL ANTENNE
 8487 ENTREE + SIGN. MICRO RADIOTEL.
 8488 ENTREE MASSE MICRO RADIOTEL.
 8489 COMMUT.FONC.DIVERSITY EXTER
 849 +PERMANENT CHARGEUR CD
 8490 CAN HIGH CHARGEUR CD
 8491 CAN LOW CHARGEUR CD
 8493 ALIM.+ECLAIR. CDE. AU VOLANT
 8494 MASSE CDE. AU VOLANT
 8495 VAN DAT.EMET.REC.RAD.TEL/CCD
 8496 VAN DAT.B EME.REC.RAD.TEL/CCD
 8497 MASSE CHARGEUR CD
 8498 +VAN CONF.EMETT.RAD.TEL/CCD
 8499 +BAT.EME.REC.RAD.TEL/CHAR.CD

NAVIGATION, GUIDAGE

8500 INFO. + ANTENNE GPS
 8501 INFO. - ANTENNE GPS
 8502 CDE. DESIGNATEUR NAVIGATION 1
 8503 CDE. DESIGNATEUR NAVIGATION 2
 8504 CDE. DESIGNATEUR NAVIGATION 3
 8505 CDE. DESIGNATEUR NAVIGATION 4
 8506 CDE. DESIGNATEUR NAVIGATION 5
 8507 CDE. DESIGNATEUR NAVIGATION 6
 8508 INFO. DIAGNOSTIC NAVIGATION
 8509 ENTREE - AUDIO NAVIGATION

8510 ENTREE - AUDIO NAVIGATION
 8511 ENTREE + AUDIO NAVIGATION D
 8512 ENTREE - AUDIO NAVIGATION D
 8513 ENTREE + AUDIO NAVIGATION G
 8514 ENTREE - AUDIO NAVIGATION G
 8515 INFO. + SYNTHSE VOCAL
 8516 INFO. - SYNTHSE VOCAL
 8517 INFO. + SYNTHSE VOCAL D
 8518 INFO. - SYNTHSE VOCAL D
 8519 INFO. + SYNTHSE VOCAL G
 8520 INFO. - SYNTHSE VOCAL G
 8521 CDE. TRAFIC MASTER
 8522 CDE. VOYANT TRAFIC MASTER
 8525 CDE. DESIGNAT.NAVIGAT.4(JAPON)

ALARME ANTIVOL

8601 INFO CAPOT OUVERT
 8602 CDE. TEMOIN ALARME ANTIVOL
 8603 CDE. COUPURE ALARME ANTIVOL
 8604 CDE. SIRENE ALARME ANTIVOL
 8605 INFO. SIRENE ALARME ANTIVOL
 8606 SIGNAL + EMETTEUR
 8607 SIGNAL - EMETTEUR
 8608 SIGNAL + RECEPTEUR
 8609 SIGNAL - RECEPTEUR
 8610 SIG.DECLENCH.ALARME ANTIVOL
 8611 INFO. PORTE AVG OUVERTE
 8612 INFO. PORTE AVD OUVERTE
 8613 INFO. PORTE ARG OUVERTE
 8614 INFO. PORTE ARG OUVERTE
 8615 CDE. REL.PROJECT.CROSIEMENT
 8616 INFO. COFFRE OUVERT
 8617 ENT.LIAIS.MOD.ULTRA-SONS (BSI)
 8618 ALIM.DU MOD. ULTRA-SONS (BSI)
 8619 INFO.INHIB.VOLUM.ALARME ANTIV.
 8620 CDE. MODULE ULTRASON
 8621 CDE. BRUIEUR ALARME ANTIVOL
 8622 INFO. PORTES OUVERTES
 8623 ETAT SYSTEME
 8624 CDE. MARCHE ALARME ANTIV.PLIP
 8625 CDE. ALARME ANTIVOL PLIP
 8626 MASSE ALARME ANTIVOL
 8627 CDE. INHIBITION VOLUMETRIQUE
 8628 INFO. VOY.INHIBITION VOLUM.

STORE

8700 CDE. STORE
 8701 CDE. MONTEE STORE
 8702 CDE. DESCENTE STORE
 8703 FERMETURE CENTRALISEE STORE
 8704 MULTIPLEXAGE TO + STORE

CLIMATISEUR, REFRIGERATION (SUITE)

8800 ALIM. + LIN BUS TABL. DE CDE.
8801 LIN BUS TABLEAU DE CDE.
8802 MASSE LIN BUS TABLEAU DE CDE.
8803 MASSE CAPT. AIR SOUFFLE (AR)
8804 MASSE CAPT. EVAPORATEUR AR


ALIMENTATIONS

A + ACCESSOIRES
AE + ACCESSOIRES SORTIE BSI
AH + ACCESSOIRES SORTIE BFH
AM + ACCESSOIRES SORTIE BSM
B + BATTERIE DIRECT
BECE + BAT.S BSI/+APC S BSI(SHUNT PA
BD + BAT.DEMARR.(BAT.DEMARRAGE)
BS + BAT.SERVICE (BAT. SERVICE)
BF + BAT.SERVICE SORT.MAXI FUSIB.
BE + BATTERIE SORTIE BSI
BH + BATTERIE SORTIE BFH
BM + BATTERIE SORTIE BSM
BM1 + BAT. SORTIE BSM PROTEGE
BM2 + BAT.SORT. BSM NON PROTEGE
C + APRES CONTACT
CE + APRES CONTACT SORTIE BSI
CE1 + APRES CONT.SOR.BSI PROTEGE
CE2 + APRES CONT.SOR.BSI NON PRO.
CH + APRES CONTACT SORTIE BFH
CM + APRES CONTACT SORTIE BSM
D + DEMARRAGE
DE + DEMARRAGE APRES RELAIS
K + APRES CONTA.COUP.DEMARRA.
KE + APR.CONT.COUP.DEM.SOR.BSI
KH + APR.CONT.COUP.DEM.SOR.BFH
KM + APR.CONT.COUP.DEM.SOR.BSM
L + ALTERNATEUR DIRECT
LH + ALTERNATEUR SORTIE BFH
LM + ALTERNATEUR SORTIE BSM
P + MOTEUR TOURNANT
PE + MOT. TOURNANT SORTIE BSI
PM + MOT. TOURNANT SORTIE BSM
R + VEILLEUSE RHEOSTATE
RCD + REVEIL CDE. A DISTANCE
T + TEMPORISE (10 MINUTES)
V + VEILLEUSES
VE + VEILLEUSES SORTIE BSI
XE + VAN CONFORT
XC + VAN CARROSSERIE
XC1 + VAN CARROSSERIE1
XC2 + VAN CARROSSERIE2
XC3 + VAN CARROSSERIE3
Z + CAN

MASSE


MM MASSE MOTEUR
MC MASSE CARROSSERIE
ME MASSE ELECTRONIQUE
BL BLINDAGE
SF EQUIPOT SANS FIL

Lecture schéma de principe (sur doc. papier)




- A : Représentation prise de masse
- B : Numéro de l'appareil
- C : Numéro de fil
- D : Numéro de case du connecteur
- E : Couleur du connecteur
- F : Numéro de case du connecteur
- G : Numéro de fusible
- H : Représentation d'information allant vers une autre fonction
- I : Numéro de la fonction concernée par le report
- J : Représentation fil existant suivant équipement du véhicule
- K : Figurine représentative de l'appareil
- L : Fils en mariage
- M : Représentation d'une épaisseur

Lecture schéma de câblage (sur doc. papier)



- N : Identification
 O : Représentation d'une boîte à fusibles
 P : Numéro de l'interconnexion
 Q : Nombre de voies de l'interconnexion
 R : Couleur de l'interconnexion
 S : Représentation d'une interconnexion partielle
 T : Représentation d'une épissure


Lecture schéma d'implantation (sur doc. papier)



Légende :


1. Identification du faisceau représenté
2. Identification de l'appareil
3. Nombre de voies du connecteur
4. Couleur du connecteur
5. Représentation d'une prise de masse
6. Représentation d'une épissure
7. Identification d'une interconnexion
8. Identification du faisceau connecté
9. Renvoi d'un détail dans le cadre indiqué
10. Localisation de l'étiquette du faisceau

Lecture schéma synoptique



Lecture schéma détail principe et câblage

10 PR




Lecture schéma détail connecteur


1282
16V NR / 10 PR

1	B1282	EM34
2	B1288	BSI1
3	XCI1FP	BSI1
4	4200	4320
5	1286	1283
6		
7		
8	1283	IC58
9	1284	1283
10	1274	1343
11	1274	1343
12	4201	4320
13	1287	1283
14	9022	BSI1
15	9023	BSI1
16	M1282	EM57


Lecture schéma détail épissure
EM 57
10 PR



Lecture schéma d'implantation du connecteur




Les principes du multiplexage



Plus le nombre d'équipements est important
Plus le nombre d'informations à échanger est important
Plus la solution multiplexée se justifie

Codage des informations

- 0 : Bit dominant
- 1 : Bit récessif
- 2 : Début de frame
- 3 : Identificateur
- 4 : Champ de commande
- 5 : Données à transmettre
- 6 : Champ de contrôle
- 7 : Accusé de réception
- 8 : Fin de frame



Le protocole de communication définit la structure d'une frame (ou frame)

Application Multiplexage VAN - CAN en C8

La BSI centralise et traite les informations issues des 4 réseaux :

- Réseaux **CAN** : 1320, 1630, CV00, 7025, 7806
- Réseaux **VAN CAR1** : BM34, CV00, 6570
- Réseaux **VAN CAR2** : 1282, 6811, 6812, 6813, 6301, 8602, 9050, 9030, 6239
- Réseaux **VAN Confort** : 0004, 4645 (BTO), 7215, 7500, 8080, 8410, 8415, 8480, 8503

